



NOKIA
Nseries

معالج الضبط ٢,٠

Nokia N76-1

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries و N76 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لتقابلية العرض والرجوع في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

توفر منتجات وتطبيقات وخدمات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو على خدمة MMS، أو تعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض الخدمات خاضعة لرسم منفصلة.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

معالج الضبط



ضبط البريد الإلكتروني

عند اختيار إضافة صندوق بريد جديد أو تنشيط آخر حالي، يطلب معالج الضبط منك إدخال عنوان بريد إلكتروني واسم صندوق بريد واسم مستخدم وكلمة سر

إذا كان مزود خدمة البريد الإلكتروني الذي أدخلت اسمه غير معروف، يطلب منك معالج الضبط تحديد نوع صندوق البريد ومراكز خدمة البريد الصادر والوارد. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

لبدء استخدام صندوق البريد الجديد بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اختر نعم، أو اختر لا للرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط.

ضبط مزود خدمة الشبكة

عند اختيار ضبط مزود خدمة الشبكة الخاص بك، مثل ضبط MMS وWAP، يطلب معالج الضبط منك الاختيار من الضبط متاح، ثم موافق.

ضبط الضغط والتحدث

هذا الخيار متاح فقط إذا كان هذا التطبيق مثبتًا بجهازك، وكنت مشتركًا في الخدمة.

اضغط على ، ثم اختر الأدوات < الأدوات < معالج الضبط.

يقوم معالج الضبط بضبط الجهاز الخاص بالمشغل والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث ومشاركة الفيديو، وذلك بناءً على معلومات مزود الخدمة الخاص بك.

يعتمد توفر أنواع الضبط المختلفة في معالج الضبط على خصائص هذا الجهاز وبطاقة SIM ومشغل الشبكة ومدى توفر البيانات في قاعدة بيانات معالج الضبط الموجودة على ذاكرة الجهاز.

ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

عند استخدام هذا التطبيق لأول مرة، يتم تزويدك بالإرشادات خلال عملية الضبط. لتشغيل معالج الضبط، اختر بدء. وإلغاء هذه العملية، اختر خروج.

إذا لم تكن بطاقة SIM مثبتة بالجهاز، تتم مطالبتك باختيار اسم البلد الذي يتواجد فيه مزود خدمة الشبكة الخاص بك واسم مزود خدمة الشبكة. إذا لم يكن اسم البلد أو اسم مزود خدمة الشبكة المقترح من معالج الضبط صحيحًا، فاختر الاسم الصحيح من القائمة.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط بعد الضبط، اختر موافق. إذا حدثت مقاطعة لعملية الضبط، فلن يتم تحديد الضبط. بعد إغلاق معالج الضبط، يمكنك بدء استخدام التطبيقات التي تم تكوينها من مواقع القوائم الخاصة بها.

عند اختيار ضبط الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة)، يطلب معالج الضبط منك تحديد: كنية الضغط والتحدث واسم المستخدم وكلمة السر.

ضبط مشاركة الفيديو

هذا الخيار متاح فقط إذا كان التطبيق مثبتاً بجهازك، وكنت مشتركاً في الخدمة.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS.

عند اختيار ضبط مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)، يطلب معالج الضبط منك إدخال عنوان مشاركة الفيديو واسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بها واسم مستخدم البروكسي الخاص بخدمة مشاركة الفيديو وكلمة السر، ثم اختيار موافق.

بعد إنشاء ضبط مشاركة الفيديو، يسألك معالج الضبط هل تريد إضافة عنوان مشاركة الفيديو إلى أحد الأسماء أم لا. اختر نعم أو لا.

المزيد من المعلومات

في حالة مواجهة أية مشكلات عند استخدام معالج الضبط، قم بزيارة موقع الويب الخاص بضبط هواتف Nokia على الموقع: www.nokia.com/phonesettings.