



NOKIA
Nseries

אשף ההגדרות 2.0

Nokia N76-1

Nokia. © 2007 כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Nseries ו-N76 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או בתאימות ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור שירותים מסוימים.

לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.

ISSUE 2 HE



אשף הגדרות

לחץ על **9** ובחר כלים > תוכני שירות > אשף הגדרות.

אשף הגדרות קובע את תצורת ההתקן עבור הגדרות ספק שירות הרשת, דואר אלקטרוני, PTT ושיתוף וידאו, בהתבסס על המידע מספק השירות.

הזמינות של הגדרות שונות ב אשף הגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק שירות הרשת ובזמינות הנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות בזיכרון ההתקן.

כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שיהיה עליך לפנות אל ספק השירות להפעלת חיבור נתונים או שירותים אחרים.

במהלך השימוש הראשון ביישום, תונחה לכל אורך תהליך קביעת התצורה של ההגדרות. להפעלת האשף, בחר **התחלה**. לביטול הפעולה, בחר **יציאה**.

אם לא הוכנס להתקן כרטיס SIM, תתבקש לבחור את המדינה שבה פועל ספק שירות הרשת ואת ספק שירות הרשת. אם המדינה או ספק שירות הרשת שמציע האשף אינם האפשרויות הנכונה, בחר את האפשרויות המתאימה מהרשימה.

כדי לגשת אל התצוגה הראשית של אשף הגדרות לאחר קביעת התצורה של ההגדרות, בחר **אישור**. אם קביעת התצורה של ההגדרות לא מסתיימת כהלכה, ההגדרות לא נקבעות. לאחר סגירת האשף, באפשרותך להתחיל להשתמש ביישומים שתצורתם נקבעה, דרך מיקומי התפריט שלהם.

הגדרות דואר אלקטרוני

כאשר אתה בוחר להוסיף תיבת דואר חדשה או להפעיל תיבת דואר קיימת, אשף הגדרות מבקש ממך להזין את כתובת הדואר האלקטרוני, שם תיבת הדואר, שם המשתמש והסיסמה שלך.

אם ספק שירותי הדואר האלקטרוני שהזנת אינו מוכר, האשף יבקש ממך להגדיר את סוג תיבת הדואר ואת שרתי הדואר הנכנס והיוצא. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי להתחיל להשתמש בתיבת הדואר החדשה לאחר הזנת הנתונים הנדרשים, בחר **כן**, לחלופין, כדי לחזור אל התצוגה הראשית של אשף הגדרות, בחר **לא**.

הגדרות של ספק שירות רשת

כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות ספק שירות הרשת, כגון הגדרות MMS ו-WAP, **אשף הגדרות** מבקש ממך לבחור מבין ההגדרות הזמינות ולאחר מכן לבחור אישור.

הגדרות PTT

אפשרות זו זמינה רק כאשר היישום מותקן בהתקן שברשותך ולאחר שנרשמת כמנוי לשירות.

כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות 'ווקי טוקי' (PTT) (שירות רשת), **אשף הגדרות** מבקש ממך להגדיר את: הכינוי, שם המשתמש והסיסמה שלך עבור PTT.

הגדרות שיתוף וידאו

אפשרות זו זמינה רק כאשר היישום מותקן בהתקן שברשותך ולאחר שנרשמת כמנוי לשירות.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS.

כאשר אתה בוחר לקבוע את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו (שירות רשת), **אשף הגדרות** מבקש ממך להזין את הכתובת, שם המשתמש והסיסמה של שיתוף הווידאו ואת שם המשתמש והסיסמה של שרת ה-Proxy של שיתוף הווידאו, ולבחור אישור.

לאחר יצירת הגדרות לשיתוף וידאו, **אשף הגדרות** שואל אם ברצונך להוסיף את הכתובת לשיתוף וידאו לאיש קשר. בחר כן או לא.

מידע נוסף

אם אתה נתקל בבעיות כלשהן בעבודה עם **אשף הגדרות**, בקר באתר האינטרנט של Nokia עבור הגדרות הטלפון, בכתובת www.nokia.com/phonesettings.