



NOKIA
Nseries

Nastavitveni **čarovnik 2.0**

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N76 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.
2. izdaja SL



Nastavitveni čarovnik

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pripomočki > Nast. čarov.**

Nastav. čarovnik v napravi konfigurira nastavitve, ki temeljijo na informacijah vašega mobilnega operaterja, za uporabo operaterjevih storitev, e-pošte, storitve Pritisni in govori ter souporabo videa.

Razpoložljivost različnih nastavitev v aplikaciji **Nastav. čarovnik** je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika mobilnih storitev in razpoložljivosti podatkov v podatkovni zbirki nastavitvenega čarovnika v pomnilniku naprave.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Ko aplikacijo prvič uporabite, vas vodi skozi konfiguracijo nastavitev. Čarovnika zaženete tako, da izberete **Zaženi**. Če želite postopek preklicati, izberite **Izhod**.

Če kartica SIM ni vstavljena, morate izbrati državo in ponudnika mobilnih storitev. Če država ali operater, ki ju predlaga čarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama.

Ko so nastavitve določene, odprete glavni prikaz aplikacije **Nastav. čarovnik** tako, da izberete **OK**. Če prekinete

postopek konfiguracije, nastavitve niso določene. Ko zaprete čarovnika, lahko začnete uporabljati nastavljene aplikacije; odprite jih v glavnem meniju.

E-poštne nastavitve

Ko želite vključiti nabiralnik ali dodati novega, **Nastav. čarovnik** zahteva, da vnesete e-poštni naslov, ime nabiralnika, uporabniško ime in geslo.

Če ste izbrali neznanega ponudnika e-poštnih storitev, morate določiti vrsto nabiralnika ter strežnika za prejemanje in pošiljanje pošte. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko ste vnesli zahtevane informacije, začnete uporabljati novi nabiralnik tako, da izberete **Da** ali pa izberite **Ne**, da se vrnete v glavni prikaz aplikacije **Nastav. čarovnik**.

Nastavitve za ponudnika mobilnih storitev

Ko želite določiti nastavitve za ponudnika mobilnih storitev, **Nastav. čarovnik** zahteva, da izberete med razpoložljivimi nastavitvami in možnost **OK**.

Nastavitve Pritisni in govori

Ta funkcija je na voljo samo, če imate v napravi nameščeno ustrezno aplikacijo in ste naročeni na storitev.

Ko želite določiti nastavitve omrežne storitve Pritisni in govori (PG), **Nastav. čarovnik** zahteva, da določite vzdevek PG, uporabniško ime in geslo.

Nastavitve souporabe videa

Ta možnost je na voljo samo, če imate v napravi nameščeno ustrezno aplikacijo in ste naročeni na storitev.

Če želite uporabljati video klice, morate imeti kartico (U)SIM in biti v doseg omrežja UMTS.

Ko izberete konfiguriranje souporabe videa (omrežna storitev), **Nstav. čarovnik** zahteva, da vnesete naslov za souporabo, uporabniško ime in geslo, uporabniško ime in geslo za posredniški strežnik ter izberete **OK**.

Ko določite nastavitve souporabe videa, **Nstav. čarovnik** vpraša, ali želite dodati naslov za souporabo v imenik. Izberite **Da** ali **Ne**.

Dodatne informacije

Če imate z aplikacijo **Nstav. čarovnik** kakršne koli težave, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona (www.nokia.com/phonesettings).