

My Nokia 2.0

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Enkelte handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og/eller netværket, MMS-afhængige eller afhængige af kompatibiliteten mellem enhederne og de understøttede indholdsformater. Der opkræves særskilt betaling for visse tjenester.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

1. udgave

Indholdsfortegnelse

My Nokia.....	4
Om My Nokia.....	4
Sådan bruges My Nokia.....	4



My Nokia

Om My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste, der regelmæssigt sender dig SMS-beskeder med tip, gode råd og support til din Nokia-enhed. Den giver desuden adgang til WAP-webstedet under My Nokia, hvor du kan finde oplysninger om Nokia-enheder og hente ringetoner, grafik, spil og programmer. Du kan kun benytte tjenesten My Nokia, hvis den er tilgængelig i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne bruge den.

De normale opkaldstakster er gældende, når du sender beskeder for at tilmelde dig eller ophæve abonnementet.

Du kan se de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af tjenesten, i dokumentationen til din enhed eller på www.nokia.com/mynokia.

Sådan bruges My Nokia

Hvis du vil tilmelde dig My Nokia-tjenesten, skal du vælge **My Nokia** > **Tilmeld dig My Nokia**.

Hvis du vil indlæse WAP-webstedet til My Nokia i din browser, skal du vælge **My Nokia** > **Gå til My Nokia-mobil**.

Hvis du vil ophæve abonnement på My Nokia, skal du vælge **My Nokia** > **Ophæv abonnement**.

Hvis du vil se instruktionerne til My Nokia, skal du vælge **My Nokia** > **Instruktioner**.