

Trykk og snakk

1. utgave

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kortet og/eller nettverket, MMS eller kompatibiliteten for enhetene og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester gjelder en egen avgift.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

/1. utgave

Innhold

Trykk og snakk.....	4
Om trykk og snakk.....	4
Logge på og avslutte TOS.....	4
Utføre og motta TOS-anrop.....	4
Foreta et en-til-en-anrop.....	5
Foreta et gruppeanrop.....	5
Svare på et TOS-anrop.....	5
Tilbakeringingsforespørsler.....	5
TOS-grupper.....	6
Kanaler.....	6
Nettverksgrupper.....	6
Opprette en kanalgruppe.....	6
Snakke med en kanal eller gruppe.....	7
Svare på en kanalinvitasjon.....	7
Vise TOS-logg.....	8
TOS-innstillinger.....	8

Trykk og snakk

Om trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tale-over-IP-tjeneste i sanntid som bruker et GSM- eller GPRS-nettverk. TOS gir direkte talekommunikasjon med bare et tastetrykk. Bruk TOS når du skal snakke med én person, eller med en hel gruppe.

Du må definere TOS-innstillingene før du kan bruke TOS (tilgangspunkt, TOS, SIP, XDM og tilstedestatus). Du kan motta innstillingene i en egen SMS fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke programmet Innstillingsveiviser for å konfigurere TOS dersom dette støttes av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om TOS-programmet, kan du se brukerhåndboken for enheten eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Med TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter via den innebygde høyttaleren.



Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Deltakerne snakker etter tur. Siden bare én person kan snakke om gangen, er maksimaltiden for hvert svar begrenset. Maks. varighet er vanligvis satt til

30 sekund. Hvis du vil vite mer om tidsgrensen for hvert svar for nettverket ditt, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonsamtaler har alltid forrang foran TOS-aktiviteter.

Logge på og avslutte TOS

Når du starter trykk og snakk (TOS)-tjenesten, blir du automatisk tilkoblet de kanalene som var aktive da du lukket programmet forrige gang. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **Valg > Logg på TOS** for å prøve å koble til på nytt.

Hvis du vil avslutte TOS, velger du **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil bytte til et annet åpent program, trykker du og holder inne meny-tasten.

Utføre og motta TOS-anrop



Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil utføre et TOS-anrop, trykker du og holder inne anropstasten mens du snakker. Slipp anropstasten for å lytte til svaret.

Du kan sjekke påloggingsstatusen for kontaktene dine i TOS ved å velge **Valg > TOS-kontakter > Kontakter** og blant følgende:

-  — tilgjengelig
-  — ukjent
-  — kontakten vil ikke forstyrres, men kan motta tilbakeringsforespørsel
-  — TOS er slått av

Denne tjenesten avhenger av nettverksoperatøren og er bare tilgjengelig for kontakter som er registrert for tjenesten. Hvis du vil registrere en kontakt, velger du **Valg > Vis påloggingsstatus**.

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg > TOS-kontakter > Kontakter**. Velg kontakten du vil ringe til, og velg **Valg > Snakk 1 til 1**. Trykk og hold inne anropstasten hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig, slipper du anropstasten.

Hvis du vil snakke med en kontakt, trykker du og holder inne anropstasten også i andre visninger i TOS-programmet, for eksempel Kontakter-visningen.

Hvis du vil utføre en nytt anrop, må du først avslutte en-til-en-anropet. Velg **Koble fra**.



Tips: Husk å holde enheten foran deg under en TOS-samtale slik at du ser displayet. Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker over høyttalerne med fingrene.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du **Valg > TOS-kontakter > Kontakter**, merker kontaktene du vil ringe til, og velger **Valg > Snakk til mange**.

Svare på et TOS-anrop

Trykk anropstasten for å svare på et en-til-en-anrop. Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du avslutningstasten.



Tips: Du kan også utføre et en-til-en- eller gruppeanrop fra Kontakter. Velg **Valg > TOS > Snakk 1 til 1** eller **Snakk til mange**.

Tilbakeringsforespørsler

Hvis du vil sende en tilbakeringsforespørsel:

Bla frem til ønsket navn under Kontakter, og velg **Valg > Send tilbakering.foresp..**

Når noen sender deg en tilbakeringingsforespørsel, vises **1 ny tilbakering.foresp.** i ventemodus.

Hvis du vil svare på en tilbakeringingsforespørsel:

Velg **Vis**, en kontakt og **Valg** > **Snakk 1 til 1** for å foreta et en-til-en-anrop.

TOS-grupper

Kanaler

En TOS-kanal består av en gruppe mennesker (for eksempel venner eller arbeidskollegaer) som har blitt med i kanalen etter invitasjon. Når du ringer opp en kanal, vil alle personene som er knyttet til den kanalen, høre anropet samtidig.

Du kan bli med i forhåndsdefinerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som kjenner URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmene i kanalen høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig.

Velg **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettv.grupper/-kanaler**.

Første gang du vil koble til en offentlig, forhåndsdefinert netteveksgruppe eller kanal, må du først opprette gruppen eller kanalen. Velg **Valg** > **Legg til eksisterende**, og angi nødvendig

informasjon. Etter at du har opprettet en kobling til gruppen, kan du prøve å bli medlem i den.

Nettverksgrupper

Nettverksgrupper består av forhåndsdefinerte medlemslister som er lagret på serveren. Du kan definere deltakere ved å legge dem til i medlemslisten. Når du vil snakke med en nettverksgruppe, kan du velge gruppen og ringe til den. Serveren ringer opp hver deltaker i gruppen, og anropet er klart når første deltaker svarer.

Hvis du vil utføre et anrop, velger du **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettv.grupper/-kanaler**, blar til kategorien TOS-grupper, velger en gruppe og trykker anropstasten.

Opprette en kanalgruppe

Hvis du vil opprette en ny konfigurert nettverksgruppe eller kanal, velger du **Valg** > **Opprett ny, TOS-nettverksgruppe** eller **TOS-kanal**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge et egen kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere andre til den offentlige kanalen.

Du kan også opprette private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, kan bli med i og bruke private kanaler.

For hver kanal må du definere **Nettverksgruppenavn**, **Kallenavn** og **Miniatyrbilde** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke med en kanal eller gruppe

Hvis du vil snakke med en kanal etter at du har logget på TOS-tjenesten, trykker du anropstasten. Du hører en tone som indikerer at tilgangen er godkjent. Fortsett å holde inne anropstasten mens du snakker. Når du er ferdig å snakke, slipper du anropstasten.

Hvis du prøver å svare på en kanal ved å trykke anropstasten samtidig som noen andre snakker, vises **Vent**. Slipp anropstasten, vent til den andre personen er ferdig med å snakke, og trykk inn anropstasten på nytt. Du kan også holde inne anropstasten og vente til **Snakk** vises.

Når du snakker med en kanal, blir den personen som først trykker inn anropstasten når noen andre er ferdig med å snakke, nestemann ut.

Hvis du vil vise aktive medlemmer i en kanal når en samtale er åpen i kanalen, velger du **Valg > Aktive medlemmer**.

Når TOS-anropet er ferdig, velger du **Koble fra** eller trykker **C**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en aktiv samtale, velger du kanalen mens du er tilkoblet. Velg **Valg > Send invitasjon** for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er vert for en privat kanal, eller hvis kanalen er offentlig. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Du kan også reklamere for gruppen, slik at andre blir klar over den og kan bli med. Velg **Valg > Send invitasjon**, og angi nødvendig informasjon.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en kanalinvitasjon, velger du **Valg > Lagre kanal**. Kanalen legges til i TOS-kontaktene dine i kanalvisningen.

Etter at du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for TOS-økten. Enheten logger på tjenesten hvis du ikke er logger på allerede.

Hvis du avslår eller sletter invitasjonen, blir den lagret i meldingsinnboksen. Hvis du vil bli med i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogen for å koble til kanalen.

Vise TOS-logg

Velg **Valg** > **TOS-logg** og **Ubesvarte TOS-anrop**, **Mottatte TOS-anrop** eller **Opprettede TOS-anrop**.

Hvis du vil opprette et en-til-en-anrop fra TOS-loggen, velger du en kontakt og trykker anropstasten.

TOS-innstillinger

Hvis du vil endre brukerinnstillingene for TOS, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

- **Innkommende anrop** — Velg om du vil tillate eller blokkere TOS-anrop.
- **Innk. tilbakering.foresp.** — Velg om du vil motta eller blokkere innkommende tilbakeringingsforespørsler.
- **Godtatte listeanrop** — Velg om du vil bli varslet om innkommende TOS-anrop eller svare på anropet automatisk.
- **Tilbakeringingstone** — Velg en ringetone for tilbakeringingsforespørsler.
- **Programoppstart** — Velg om du vil logge på TOS-tjenesten når du slår på enheten.
- **Standard kallenavn** — Angi standard kallenavn som vises hos andre brukere. Det kan hende at du ikke kan redigere denne innstillingen.

- **Vis min TOS-adresse** — Velg når du vil vise TOS-adressen din til de andre deltakerne i samtalen. Det kan hende at du ikke kan velge noen av alternativene.
- **Godkjentliste** — Velg hvem du vil tillate å kontakte deg.
- **Blokkeringsliste** — Velg hvem som aldri skal kunne kontakte deg.
- **Vis min påloggingsstatus** — Velg når du vil vise gjeldende påloggingsstatus til andre. Tjenesteleverandøren støtter kanskje ikke denne funksjonen.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Velg å redigere tilkoblingsinnstillingene om nødvendig (disse innstillingene, inkludert innstillingene for SIP, XDM og tilstedestatus, kan ha blitt levert trådløst).