

Häälestusviisard 3.0

1. väljaanne

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Mõned toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud sisuvormingutest. Mõnelele teenustele kehtivad täiendavad tasud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

/1. väljaanne

Sisukord

Häälestusviisard.....	4
Häälestusviisardi teave.....	4
Esimene käivitus.....	4
Seadete konfigureerimine.....	4
E-posti seaded.....	4
Võrguteenuse pakkuja seaded.....	5
Raadiosaatja seaded.....	5
Video ühisvaatamise seaded.....	5

Häälestusviisard

Häälestusviisardi teave

Häälestusviisard konfigureerib teie teenusepakkujalt saadud teabe põhjal võrguteenuse pakkuja, e-posti, raadiosaatja ja video ühisvaatamise seaded. Saadaolevate seadete valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, võrguteenuse pakkujast ning häälestusviisardi andmebaasi andmete kättesaadavusest seadme mälus.

Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutada oma teenusepakkuja poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Esimene käivitus

Häälestusviisardi esmakordsel kasutamisel juhendab viisard teid seadete konfigureerimisel.

Viisardi käivitamiseks pärast esmakordset kasutust valige seade, mida konfigureerida soovite, ning seejärel **Alusta**.

Kui SIM-kaart pole paigaldatud, palutakse teil valida oma võrguteenuse pakkuja ja koduriik. Kui pakutud

võrguteenuse pakkuja või riik pole õige, valige see loendist.

Häälestusviisardi põhivaate avamiseks pärast seadete konfigureerimist valige **OK**. Seadete konfigureerimise katkestamisel seadeid ei määratleta. Pärast viisardi sulgemist saate asuda konfigureeritud rakendusi kasutama, avades need menüüdest, kus nad asuvad.

Seadete konfigureerimine

E-posti seaded

1. Uue postkasti lisamiseks või olemasoleva aktiveerimiseks palub häälestusviisard teil sisestada e-posti aadressi, postkasinime, kasutajanime ja parooli.

Kui sisestatud teenusepakkuja on tundmatu, palub viisard määratleda postkasti tüübi ning sissetuleva ja väljamineva e-posti serverid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

2. Uue postkasti kasutamise alustamiseks pärast vajaliku teabe sisestamist valige **Jah**.

Häälestusviisardi põhivaatesse naasmiseks valige **Ei**.

Võrguteenuse pakkuja seaded

Kui soovite konfigurida võrguteenuse pakkuja seadeid (nt MMS-i ja WAP-i seaded), palub häälestusviisard valida saadaolevate seadete hulgast. Valige soovitud seade ja siis **OK**.

Raadiosaatja seaded

See valik on saadaval, kui teil on vastav rakendus seadmesse installitud ning teenus tellitud.

Kui soovite raadiosaatja (PTT) (võrguteenus) seadeid konfigurida, palub häälestusviisard määratleda teie PTT-hüüdnumeri, kasutajanime ja parooli.

Video ühisvaatamise seaded

See valik on saadaval, kui teil on vastav rakendus seadmesse installitud ning teenus tellitud.

Videokõne jaoks peab seadmes olema USIM-kaart ning seade peab asuma UMTS-võrgu leivalas.

Kui soovite konfigurida oma video ühisvaatamise (võrguteenus) seadeid, palub häälestusviisard teil sisestada video ühisvaatamise aadressi, kasutajanime, parooli ning video ühisvaatamise puhverserveri kasutajanime ja

parooli. Valige **OK**. Kontaktile video ühisvaatamise aadressi lisamiseks pärast video ühisvaatamise seadete määramist valige kontakt ning seejärel **Jah**.