

Home Media Server

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg ikke noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

1. utgave NO

Home Media Server

 **Viktig:** Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Home Media Server bruker UPnP-arkitektur til å koble til kompatible enheter via trådløst LAN. UPnP-arkitekturen bruker sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-tilkoblingen.

Du kan bruke Home Media Server til å katalogisere musikk, bilder og videofiler på en kompatibel PC. Du kan lage egendefinerte musikkspillelister, fotoalbum og filmsamlinger. Du kan overføre kompatible mediefiler til enheten og sikkerhetskopier av filene på enheten til PC-en. Du kan bruke enheten som en fjernkontroll og vise mediefiler fra enheten eller PC-en på en UPnP-kompatibel, nettverkstilkoblet hjemmemediespiller, for eksempel en PC, en TV eller et stereoanlegg.

Installere Home Media Server på en PC

Installer programmet Home Media Server på den kompatible PC-en fra CD-ROM-platen som fulgte med enheten. Home Media Server krever operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Hvis du bruker en brannmur til å beskytte PC-en, må du kanskje endre innstillingene slik at PC-en fungerer med den mobile enheten. Følg installasjonsinstruksene på skjermen.

Behandle mediefilene

Hvis du vil holde orden på låtene, de digitale bildene og videoklippene dine, finner du filene på den kompatible PC-en og legger til filene eller hele mappene i Home Media Server.

Du kan angi mapper der du har kompatible mediefiler på PC-en, som overvåkede mapper. Når du legger nye filer i overvåkede mapper, legger Home Media Server dem til i biblioteket og holder dem oppdatert automatisk.

Overføre filer fra PC-en til enheten

- 1 Bruk den mobile enheten til å koble til Home Media Server på den kompatible PC-en.
Bruk programmet Home Media Server på den kompatible PC-en, og velg enheten i enhetsmenyen.
- 2 Velg et mediefilbibliotek du vil overføre.
- 3 Velg én enkelt mediefil.
- 4 Velg alternativet for å overføre filen til den mobile enheten.

Overføre filer fra enheten til PC-en

- 1 Bruk den mobile enheten, koble Home Media Server til den kompatible PC-en. Du kan også velge enheten fra enhetsmenyen i programmet Home Media Server på den kompatible PC-en.
- 2 Velg filen du vil overføre.
- 3 Velg alternativet for å overføre filen til Home Media Server på den kompatible PC-en.

Vise filer fra PC-en på andre enheter

Du kan bruke den mobile enheten som en fjernkontroll til å vise kompatible mediefiler fra Home Media Server på den kompatible PC-en på andre UPnP-kompatible enheter i hjemmenettverket. Du kan for eksempel bruke den mobile enheten til å kontrollere avspilling av kompatible musikkfiler som er lagret på PC-en. Dette kan skje via det UPnP-kompatible hjemmelydsystemet ved hjelp av en UPnP-kompatibel multimediemottaker.

Administrere mediefiler med den mobile enheten

- 1 Bruk den mobile enheten til å koble til Home Media Server på den kompatible PC-en.
- 2 Velg mediebiblioteket som inneholder filen du vil kontrollere.
- 3 Velg en mediefil.
- 4 Velg den kompatible enheten som filen skal vises på.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om Home Media Server, kan du besøke www.simplecenter.net/nokia eller trykke **F1** i programmet Home Media Server for å åpne Hjelp.