

Home Media Server

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Nseries є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Програми інших виробників, що постачаються разом із цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ «ТАК, ЯК ВОНИ Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ

ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту. Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

Захист авторських прав може унеможливлувати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Див. посібник користувача для отримання іншої важливої інформації щодо цього пристрою.

Видання 1 UK

Home Media Server

 **Важливо:** завжди вмикайте один з наявних методів шифрування для підвищення захисту з'єднання з бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

Програма «Home Media Server» використовує технологію UPnP для з'єднання з сумісними пристроями через бездротову локальну мережу. У технології UPnP використовуються установки безпеки бездротового з'єднання локальної мережі.

За допомогою програми «Home Media Server» можна легко створювати каталоги музики, зображень та відеофайлів на сумісному комп'ютері. Також можна створювати власні списки відтворення музики, фотоальбоми та колекції фільмів. На пристрій можна переносити сумісні мультимедійні файли. Також є можливість створювати резервні копії файлів пристрою і зберігати їх на комп'ютері. Пристрій можна використовувати як пульт дистанційного керування і відтворювати з нього або з ПК мультимедійні файли на таких сумісних із технологією UPnP мережевих домашніх мультимедійних пристроях для відтворення, як комп'ютер, телевізор чи стереосистема.

Встановлення програми «Home Media Server» на комп'ютер

Встановіть на сумісний комп'ютер програму «Home Media Server» з компакт-диска, що входить до комплекту постачання. Для програми «Home Media Server» потрібно, щоб на комп'ютері була встановлена операційна система Microsoft Windows 2000 або Windows XP. Якщо ПК захищений за допомогою брандмауера, можливо, буде необхідно змінити установки, щоб ПК міг працювати з мобільним пристроєм. Виконуйте вказівки зі встановлення, які відображаються на екрані.

Керування мультимедійними файлами

Щоб відстежувати додавання нових пісень, цифрових фотографій та відеокліпів, вкажіть шлях до цих файлів на сумісному комп'ютері та додайте ці файли або цілі папки до програми «Home Media Server».

Папки на комп'ютері, в яких зберігаються сумісні мультимедійні файли, можна визначити як папки для перегляду. Коли нові файли додаються у папки для перегляду, програма «Home Media Server» додає їх до бібліотеки, таким чином автоматично оновлюючи вміст папки.

Передавання файлів з комп'ютера на Ваш пристрій

- 1 Зі свого мобільного пристрою відкрийте програму Home Media Server на сумісному ПК. У програмі Home Media Server на сумісному ПК відкрийте меню пристроїв і виберіть свій пристрій.
- 2 Виберіть бібліотеку мультимедійних файлів, яку потрібно передати.
- 3 Виберіть один мультимедійний файл.
- 4 Виберіть опцію для передачі файла у мобільний пристрій.

Передача файлів з Вашого пристрою на комп'ютер

- 1 Зі свого мобільного пристрою відкрийте програму Home Media Server на сумісному ПК, або в меню пристроїв у програмі Home Media Server на сумісному комп'ютері виберіть свій пристрій.

- 2 Виберіть файл, який потрібно передати.
- 3 Виберіть опцію для передачі файла до Home Media Server на сумісному комп'ютері.

Перегляд файлів з комп'ютера на інших пристроях

Мобільний пристрій можна використовувати як пульт дистанційного керування для відтворення сумісних мультимедійних файлів з Home Media Server на сумісному ПК або інших пристроях домашньої мережі, які сумісні з UPnP. Наприклад, за допомогою мобільного пристрою можна керувати відтворенням сумісних музичних файлів, які зберігаються на ПК. Управління здійснюється через UPnP-сумісну домашню аудіосистему за допомогою UPnP-сумісного мультимедійного приймача.

Керування мультимедійними файлами за допомогою мобільного пристрою

- 1 Зі свого мобільного пристрою відкрийте програму Home Media Server на сумісному ПК.
- 2 Виберіть мультимедійну бібліотеку із файлом, яким потрібно керувати.

- 3 Виберіть мультимедійний файл.
- 4 Виберіть сумісний пристрій, на якому потрібно показати файл.

Докладніша інформація

Детальну інформацію про Home Media Server можна отримати за адресою www.simplecenter.net/nokia або натиснувши **F1** у програмі Home Media Server, щоб відкрити довідку.