

Online-utskrift 3.0

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg ikke noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG

EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

1. utgave NO

Online-utskrift

Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder direkte fra nettet til hjemmet ditt, eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter med det valgte motivet på. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren.

Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-utskrift.

Du må kanskje betale datakostnadene for å sende bildene til tjenesten. Datakostnadene kan bli høyere hvis du sender bilder til opplasting når du befinner deg utenfor hjemmenettverket. Hvis du vil ha mer informasjon om samtrafikk, se brukerhåndboken for enheten.

Bestille utskrifter

Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format.

- 1 Velg Bilder & video i Galleri.
- 2 Velg ett eller flere bilder, og Velg > Skriv ut > Bestill utskrifter.
- 3 Velg en tjenesteleverandør fra listen.

- 4 Velg Valg og deretter blant følgende:
 - Åpne – for å starte tilkoblingen til tjenesteleverandøren
 - Info – for å vise informasjon om tjenesteleverandøren, for eksempel en butikkadresse, kontaktdetaljer og webbkoblinger til mer informasjon om tjenesteleverandøren
 - Fjern – for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen
 - Logg – for å vise detaljer om tidligere bestillinger
 - 5 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Velg Valg og deretter blant følgende:
 - Forhåndsvisning – for å vise bildene før du bestiller utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.
 - Bestill nå – for å sende inn bestillingen
 - Endre bestillingsdetaljer – for å endre produktet og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du velge produktet og typen du vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene varierer etter tjenesteleverandør.
- Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene for de andre bildene.

Endre kundeinfo – for å endre kunde- og bestillingsinformasjonen

Legg til bilde – for å legge til flere bilder i bestillingen

Fjern bilde – for å fjerne bilder fra bestillingen

- 6 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren kan det være mulig å lete og søke etter butikker med ulike søkekriterier.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel om åpningstidene til den valgte butikken, velger du **Valg > Info** (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette).

Bla til ønsket utleveringssted, og trykk på blatasten.

Du kan forhåndsvisne bildene før du bestiller, endre bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved å velge **Valg > Bestill nå**.

Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Utkastet åpnes neste gang du bruker **Online-utskrift**.