

Tryk og tal 1.5

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

1. udgave DA

Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der implementeres via et GSM-/GPRS-netværk i realtid. TOT giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug TOT til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer.

Inden du kan bruge TOT, skal du angive indstillinger og adgangspunkt for TOT. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder TOT-tjenesten. Du kan også konfigurere indstillingerne ved hjælp af indstillingsguiden, hvis det understøttes af netværksoperatøren. Du kan få yderligere oplysninger om programmet i vejledningen til enheden på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted.

Ved TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt indstillet til 30 sekunder. Yderligere oplysninger om varigheden for en taleturn i dit netværk får du hos tjenesteudbyderen.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter.

Angivelse af et TOT-adgangspunkt

Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, skal du muligvis kontakte din tjenesteudbyder for at få hjælp til at oprette forbindelse første gang. Du kan også besøge www.nokia.com/phonesettings.

TOT-indstillinger

Vælg **Valg > TOT-indstillinger**.

Vælg **Brugerindstillinger**, og angiv følgende oplysninger:

Accepterede opkald – vælg **Informer**, hvis du vil se meddelelser om indgående opkald. Vælg **Acceptér**

automatisk, hvis TOT-opkald skal besvares automatisk. Vælg **Ikke tilladt**, hvis TOT-opkald skal afvises automatisk.

Tone ved TOT-opkald – vælg **Angivet af profil**, hvis indstillingen for tonen ved indgående TOT-opkald skal følge profilindstillingerne.

Tilbagekaldsanmod.tone – vælg en tone til tilbagekaldsanmodninger.

Start af program – vælg, om du vil logge på TOT-tjenesten, når du tænder din enhed.

Standardkaldenavn – indtast dit standardkaldenavn, som vises for andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne indstilling på din enhed.

Vis min TOT-adresse – vælg **Ved 1 til 1-opkald**, **Ved gruppeopkald**, **Ved alle opkald** eller **Aldrig**. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret nogle af disse indstillinger på din enhed.

Vis min loginstatus – vælg **Ja**, hvis du ønsker, at din status skal vises, eller vælg **Nej**, hvis du ønsker, at din status skal skjules.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, og angiv følgende oplysninger:

Domæne – indtast det domænenavn, du har fået af tjenesteudbyderen.

Adgangspunktsnavn – indtast navnet på TOT-adgangspunktet. Navnet på adgangspunktet er nødvendigt for at oprette forbindelse til GSM-/GPRS-netværket.

Serveradresse – indtast den IP-adresse eller det domænenavn på TOT-serveren, du har fået fra tjenesteudbyderen.

Brugernavn – indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen.

TOT-adgangskode – indtast en adgangskode, hvis det kræves, for at oprette en dataforbindelse. I adgangskoden, som du normalt får af tjenesteudbyderen, skelnes der som regel mellem store og små bogstaver.

Login til TOT

TOT logger automatisk på tjenesten, når programmet startes.

Når du er logget på, opretter TOT automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du vælger at afslutte TOT.

Afslutning af TOT

Vælg **Valg > Afslut**. Vil du logge af Tryk og tal, når programmet afsluttes? vises. Tryk på **Ja** for at logge af og

lukke tjenesten. Tryk på **Nej**, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden. Hvis der er flere programmer er åbne, og du vil skifte fra ét program til et andet, skal du trykke på menutasten og holde den nede.

Foretagelse af 1 til 1-opkald

Vælg **Valg > Kontakter**.

Vælg den kontakt, du vil tale med, på listen, og vælg **Valg > Tal 1 til 1**.

Tryk på opkaldstasten, og hold nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe opkaldstasten.

Hvis du vil tale med kontakten i andre visninger, skal du trykke på opkaldstasten, f.eks. i programmet **Tryk og tal**, f.eks. i kontakttvisning. Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg **Afbryd**, eller tryk på **C**.

 **Tip!** Husk at holde enheden op foran dig under et TOT-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne.

Besvarelse af et 1 til 1-opkald

Tryk på opkaldstasten for at påbegynde et 1 til 1-opkald eller på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

 **Tip!** Du kan også foretage et 1 til 1-opkald eller et gruppeopkald fra **Kontakter**. Vælg **Valg > TOT > Tal 1 til 1** eller **Tal med flere**.

Foretagelse af et gruppeopkald

Hvis du vil ringe til en gruppe, skal du vælge **Valg > Kontakter**, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge **Valg > Tal med flere**.

Abonnement på andres loginstatus

Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på andres loginstatus for TOT, skal du vælge **Valg > Kontakter**, vælge kontakten og vælge **Valg > Vis loginstatus** eller **Skjul loginstatus**.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Rul til det ønskede navn i **Kontakter**, og vælg **Valg > Send tilb.kaldsanmod..**

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når en anden bruger sender dig en tilbagekaldsanmodning, vises **1 ny tilbagekaldsanmodning** i standbytilstand. Tryk på **Vis** for at åbne **Tilbagekaldsindbak..** Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Tal 1 til 1** for at starte et 1 til 1-opkald.

Kanaler

Du kan slutte dig til forudkonfigurerede offentlige kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse.

Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid. Når der er mere end én aktiv kanal, skal du vælge **Skift** for at skifte til den kanal, du vil tale på.

Vælg **Valg > Tryk og tal-kanaler**.

Første gang du opretter forbindelse til en forudkonfigureret offentlig kanal, skal du vælge **Valg > Ny kanal > Tilføj eksisterende**. Når du slutter dig til en forudkonfigureret kanal, skal du udfylde en URL-adresse for kanalen.

Oprettelse af dine egne kanaler

Du kan oprette en ny forudkonfigureret kanal ved at vælge **Valg > Ny kanal > Opret ny**.

Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal.

Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge private kanaler.

Angiv følgende for hver kanal: **Kanalnavn**, **Kanalstatus**, **Kaldenavn** og **Miniature** (valgfrit).

Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Tale på en kanal

Hvis du vil tale på en kanal, når du har logget på TOT-tjenesten, skal du trykke på opkaldstasten. Du hører en tone, der angiver, at du har adgang.

Tryk på opkaldstasten, og hold nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe opkaldstasten.

Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på opkaldstasten, mens et andet medlem taler, vises **Vent**.

Slip opkaldstasten, vent på, at den anden person bliver færdig med at tale, og tryk på opkaldstasten igen, når den, der taler, er færdig. Du kan også holde opkaldstasten nede og vente på, at Tal bliver vist.

Når du taler på en kanal, er det den person, der først trykker på , når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste.

Når du er færdig med TOT-opkaldet, skal du vælge **Afbryd** eller trykke på **C**.

Hvis du vil have vist aktuelt aktive medlemmer af en kanal under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge **Valg > Aktive medlemmer**.

Du kan også invitere nye medlemmer til en kanal, når du har oprettet forbindelse til den, ved at vælge **Valg > Send invitation** for at åbne visningen med invitationer. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en modtaget kanalinvitation ved at vælge **Valg > Gem kanal**. Kanalen tilføjes til TOT-kontakterne i visningen med kanaler.

Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg **Ja** for

at åbne TOT-sessionsvisningen. Din enhed logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logger på.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes invitationen i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg **Ja** i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen.

Visning af TOT-loggen

Vælg **Valg > Tryk og tal-log**. Loggen indeholder følgende mapper: **Ubesvarede TOT**, **Indgående TOT** og **Udgående TOT**.

Hvis du vil starte et 1 til 1-opkald fra **Tryk og tal-log**, skal du trykke på opkaldstasten.