

Trykk og snakk 1.5

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

1. utgave NO

Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en sanntids-IP-taletjeneste som er implementert over et GSM/GPRS-nettverk. TOS muliggjør direkte talekommunikasjon ved hjelp av et tastetrykk. Bruk TOS når du vil snakke med én eller flere personer.

Før du kan bruke TOS, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for TOS. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke innstillingsveiviseren til konfigurasjon hvis tjenesteleverandøren støtter dette. Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, ser du brukerveiledningen for enheten din på www.nokia.com/support eller på ditt lokale Nokia-nettsted.

I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. Medlemmene svarer etter tur. Siden bare ett gruppelem kan snakke av gangen, er det begrenset hvor lenge hvert medlem kan snakke. Maks. lengde er vanligvis angitt til 30 sekunder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor lenge du kan snakke på ditt nettverk, kontakter du tjenesteleverandøren.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Telefonsamtaler har alltid prioritet over Trykk og snakk-aktiviteter.

Angi et TOS-tilgangspunkt

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp med førstegangstilkoblingen, eller du kan besøke www.nokia.com/phonesettings.

TOS-innstillinger

Velg **Valg > TOS-innstillinger**.

Velg **Brukerinnstillinger**, og angi følgende informasjon:

Godtatte listeanrop – Velg **Varsle** hvis du vil varsles om innkommende anrop. Velg **Godta automatisk** hvis du vil at TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg **Ikke tillatt** hvis du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk.

Varseltoner for TOS-anrop – Velg **Angis av profil** hvis du vil at varselinnstillingen for innkommende anrop for TOS skal være den samme som varseltonen som er angitt i den gjeldende aktive profilen.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for tilbakeringingsforespørsler.

Programoppstart – Velg om du vil logge på TOS-tjenesten når du slår på enheten.

Standard kallenavn – Skriv inn standardkallenavnet ditt som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette valget i enheten.

Vis min TOS-adresse – Velg I 1 til 1-samtaler, I gruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen av disse valgene i enheten.

Vis min påloggingsstatus – Velg Ja hvis du vil vise statusen din, eller Nei hvis du vil skjule statusen din.

Velg **Tilkoblingsinnstillinger**, og angi følgende informasjon:

Domene – Skriv inn domenenavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Skriv inn TOS-tilgangspunktnavnet. Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket.

Serveradresse – Skriv inn TOS-serverens IP-adresse eller domenenavn som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

TOS-passord – Skriv inn et passord, hvis nødvendig, for å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet fra tjenesteleverandøren, og det skilles ofte mellom store og små bokstaver.

Logge på TOS

TOS logges automatisk på tjenesten når programmet startes.

Når påloggingen er vellykket, kobles TOS automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du velger å avslutte TOS.

Avslutte TOS

Velg **Valg > Avslutt. Logge av Trykk og snakk når programmet er avsluttet?** vises. Trykk Ja for å logge av og lukke tjenesten. Trykk Nei hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen. Hvis flere programmer er åpne, og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du inne menytabsten.

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg > Kontakter**.

Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg **Valg > Snakk 1 til 1**.

Hold inne ringetasten hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du ringetasten.

Du kan snakke med kontakten ved å holde inne ringetasten også i andre visninger i **Trykk og snakk**-programmet, for eksempel i kontaktvisningen. Hvis du vil foreta en ny telefonoppringning, avslutter du først en-til-en-anropet. Velg **Koble fra** eller trykk **C**.

 **Tips!** Husk å holde enheten foran deg under et TOS-anrop, slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker høyttaleren med hendene.

Svare på et en-til-en-anrop

Trykk ringetasten for å starte et en-til-en-anrop, eller trykk avslutningstasten for å avvise anropet.

 **Tips!** Du kan også foreta et en-til-en-anrop eller gruppeanrop fra **Kontakter**. Velg **Valg > TOS > Snakk 1 til 1** eller **Snakk til mange**.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil ringe en gruppe, velger du **Valg > Kontakter**, merker kontaktene du vil ringe, og velger **Valg > Snakk til mange**.

Abonnere på påloggingsstatus for andre

Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på TOS-påloggingsstatusen til andre, velger du **Valg > Kontakter**, velger kontakten og velger **Valg > Vis påloggingsstatus** eller **Skjul påloggingsstatus**.

Sende en tilbakeringingsforespørsel

Bla til ønsket navn i **Kontakter**, og velg **Valg > Send tilbakering.foresp..**

Svare på en tilbakeringingsforespørsel

Når noen sender deg en tilbakeringingsforespørsel, vises **1 ny forespørsel om tilbakeringingi ventemodus**. Trykk **Vis** for å åpne **Innboks tilb.ringing**. Hvis du vil starte et en-til-en-anrop, velger du en kontakt og **Valg > Snakk 1 til 1**.

Kanaler

Du kan delta i offentlige, forhåndsconfigurerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er aktiv, velger du **Bytt** for å bytte kanalen du vil snakke til.

Velg **Valg > TOS-kanaler**.

Hvis du kobler til en offentlig, forhåndsconfigurert kanal for første gang, velger du **Valg > Ny kanal > Legg til eksisterende**. Når du skal delta i en forhåndsconfigurert kanal, må du fylle ut en URL-adresse for kanalen.

Opprette egne kanaler

Hvis du vil opprette en ny forhåndsconfigurert kanal, velger du **Valg > Ny kanal > Opprett ny**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen.

Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke private kanaler.

Angi følgende for hver kanal: **Kanalnavn**, **Kanalintegritet**, **Kallenavn** og **Miniatyrbilde** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke til en kanal

Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på TOS-tjenesten, trykker du ringetasten. Du hører en tone som angir at du har fått adgang.

Fortsett å holde inne ringetasten hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du ringetasten.

Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke ringetasten mens et annet medlem snakker, vises **Vent**. Slipp ringetasten, vent til den andre personen er ferdig med å snakke, og trykk ringetasten igjen når den som snakker, er ferdig. Du kan også holde inne ringetasten og vente til **Snakk** vises.

Når du snakker i en kanal, er det personen som først trykker ringetasten når noen slutter å snakke, som snakker neste gang.

Når du har avsluttet TOS-anropet, velger du **Koble fra** eller trykker **C**.

Hvis du vil vise medlemmer som er aktive i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, velger du **Valg > Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal når du er koblet til den, velger du **Valg > Send invitasjon** for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du **Valg > Lagre kanal**. Kanalen legges til i TOS-kontaktene dine i kanalvisningen.

Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for TOS-økter. Enheten logges på tjenesten hvis du ikke allerede er pålogget.

Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogboksen for å koble til kanalen.

Vise TOS-loggen

Velg **Valg > TOS-logg**. Loggen inneholder følgende mapper: **Ubesvarte TOS-anrop**, **Mottatte TOS** og **Opprettede TOS**.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra **TOS-logg**, trykker du ringetasten.