

Häälestusviisard 2.0

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

1. VÄLJAANNE, ET

Häälestusviisard



Hääl.viisard konfigureerib võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori-, e-posti, raadiosaatjafunktsioonid ja videote ühisvaatamise seaded.

Teatud seadete kättesaadavus rakenduses Hääl.viisard sõltub teie seadme, SIM-kaardi ja operaatori pakutavatest funktsioonidest ning seadme mälus paiknevas häälestusviisardi andmebaasis asuvate andmete kättesaadavusest.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Rakenduse esmakordsel kasutamisel juhendatakse teid seadete konfigureerimisel. Viisardi käivitamiseks valige **Alusta**. Toimingu tühistamiseks valige **Välja**.

Kui SIM-kaart pole sisestatud, palutakse teil valida oma operaatori koduriik ja operaator (mobiilsideteenuse pakkuja). Kui viisardi pakutud riik või operaator pole õige, valige see loendist.

Pärast rakenduses Hääl.viisard seadete konfigureerimist valige selle põhikuvaga avamiseks **OK**. Kui seadete konfigureerimine katkestatakse, siis seadeid ei määratleta. Pärast viisardi sulgemist saate konfigureeritud rakendused menüü kaudu käivitada.

E-posti seaded

Kui valite uue postkasti lisamise või olemasoleva postkasti aktiveerimise, küsib Hääl.viisard teilt e-posti aadressi, postkasti nime, kasutajanime ja parooli.

Kui sisestatud e-posti teenusepakkuja on tundmatu, palub viisard määratleda postkasti tüübi ning sissetuleva ja väljuva e-posti serveri. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pärast kohustuslike andmete sisestamist uue postkasti kasutamiseks valige **Jah** või valige rakenduse Hääl.viisard põhikuvale naasmiseks **Ei**.

Võrguteenusepakkuja seaded

Kui valite võrguteenusepakkuja seadete (nt MMS- või WAP-seadete) konfigureerimise, palub Hääl.viisard teil valida saadaolevate seadete seast ja vajutada siis **OK**.

Raadiosaatja seaded

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud raadiosaatjateenuse.

Kui valite raadiosaatja (PTT; võrguteenus) seadete konfigureerimise, palub Hääl.viisard teil määratleda raadiosaatjas kasutatava nime, kasutajanime ja parooli.

Video ühisvaatamise seaded

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud raadiosaatjateenuse.

Videoühenduseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas.

Kui olete valinud video ühisvaatamise (võrguteenus) seadete konfigureerimise, palub Hääl.viisard sisestada video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi, kasutajanime ja parooli ning video ühisvaatamise puhverserveri kasutajanime ja parooli ning valida siis OK.

Pärast videote ühisvaatamise seadete loomist küsib Hääl.viisard teilt, kas soovite video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi lisada mõne oma kontakti andmetesse. Valige Jah või Ei.

Lisateave

Rakendusega Hääl.viisard seotud probleemide ilmnemisel külastage veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.