

Hent

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker og links til tredjepartswebsteder på enheden. Du kan muligvis også få adgang til andre tredjepartswebsteder via din enhed. Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvar for dem. Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive taksat særskilt.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

1. udgave DA

Hent

Med Hent kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente og opdatere indhold, tjenester og programmer. Spil, ringetoner, baggrunde, programmer og meget mere er nemt tilgængelige. Elementerne er kategoriseret i kataloger og mapper fra forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen.

Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det nyeste indhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers er tilgængeligt via Hent, får du hos tjenesteudbyderen eller producenten eller leverandøren af det pågældende element.

Hent opdateres løbende, så du altid har adgang til det nyeste indhold, som tjenesteudbyderen udbyder til din enhed. Du kan opdatere indholdet manuelt i Hent skal du vælge **Valg > Opdater liste**.

Du kan skjule en mappe eller et katalog på listen, så du f.eks. kun får vist de elementer, du oftest bruger, ved at vælge **Valg > Skjul**. Du kan få vist alle elementerne igen ved at vælge **Valg > Vis alle**.

Hvis du vil købe det valgte element i hovedvisningen, i en mappe eller i et katalog, skal du vælge **Valg > Køb**. Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge elementets

version og se prisoplysninger. De tilgængelige valgmuligheder afhænger af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil hente et element, der er gratis, skal du vælge **Valg > Hent**.

Indstillinger for programmet Hent

Programmet opdaterer enheden med det nyeste indhold fra tjenesteudbyderen og andre tilgængelige kanaler. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Adgangspunkt – vælg det adgangspunkt, der skal bruges, når der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens server, og vælg, om enheden skal bede dig om at angive adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse.

Åbn automatisk – vælg **Ja**, hvis indholdet eller programmet skal åbnes automatisk, når det er hentet.

Bekræft eksempel – vælg **Ja**, hvis du ønsker at bekræfte hver afspilning af eksempler på indhold eller programmer. Vælg **Nej**, hvis der automatisk skal hentes et eksempel på f.eks. indhold eller programmer.

Bekræft køb – vælg Ja, hvis du ønsker at bekræfte hvert køb af indhold eller programmer. Hvis du vælger Nej, påbegyndes købsprocessen, så snart du har valgt **Køb**.

Vælg **Tilbage**, når du har angivet indstillingerne.