

Home Media Server

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Nseries sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COME TALE". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO

O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Il dispositivo potrebbe avere preferiti o collegamenti preinstallati a siti Internet di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Alcune operazioni e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi. Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.
EDIZIONE 1 IT

Home Media Server

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Home Media Server utilizza l'architettura UPnP per connettersi a dispositivi compatibili attraverso LAN senza fili. L'architettura UPnP usa le impostazioni di protezione della connessione LAN senza fili.

Con Home Media Server è possibile catalogare facilmente file di musica, foto e video nel PC compatibile in uso. È possibile creare playlist di musica, album di foto e raccolte di film personalizzati, oltre a trasferire nel dispositivo file multimediali compatibili ed eseguire il backup dei file dal dispositivo nel PC in uso. È possibile utilizzare il dispositivo come telecomando e vedere i file multimediali del dispositivo o del PC con un lettore multimediale connesso a una rete domestica compatibile con l'architettura UPnP, quale un PC, un televisore o un sistema stereo.

Installare Home Media Server in un PC

Installare l'applicazione Home Media Server sul PC compatibile dal CD-ROM fornito con il dispositivo. Home Media Server richiede il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Se il PC è protetto da firewall, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni per consentire l'interazione del PC con il dispositivo cellulare. Seguire le istruzioni visualizzate.

Gestire i file multimediali

Per tenere traccia dei brani musicali, delle foto digitali e dei clip video, individuare i file nel PC compatibile e aggiungere i file o le cartelle con il relativo contenuto a Home Media Server.

È possibile indicare le cartelle del PC in cui vengono archiviati i file multimediali compatibili come cartelle da tenere sotto controllo. Quando in queste cartelle vengono memorizzati nuovi file multimediali, questi file vengono aggiunti da Home Media Server nella libreria e vengono automaticamente mantenuti aggiornati.

Trasferire file dal PC al dispositivo Nokia

- 1 Usando il dispositivo cellulare, connettersi a Home Media Server dal proprio PC compatibile. Sul PC compatibile, utilizzando l'applicazione Home Media Server, selezionare il dispositivo in uso nel menu dei dispositivi.
- 2 Selezionare una libreria di file multimediali da trasferire.
- 3 Selezionare un singolo file multimediale.
- 4 Selezionare l'opzione per trasferire il file nel dispositivo cellulare.

Trasferire file dal dispositivo al PC

- 1 Mediante il dispositivo cellulare, connettersi all'applicazione Home Media Server sul PC compatibile o, in alternativa, sul PC compatibile, utilizzando sempre l'applicazione Home Media Server, selezionare il dispositivo nel relativo menu.
- 2 Selezionare il file da trasferire.
- 3 Selezionare l'opzione per trasferire il file nell'applicazione Home Media Server sul PC compatibile.

Visualizzare i file del PC in altri dispositivi

È possibile usare il dispositivo cellulare come telecomando e visualizzare i file multimediali compatibili dell'applicazione Home Media Server disponibili sul PC compatibile in altri dispositivi compatibili UPnP della rete domestica. Ad esempio, è possibile utilizzare il dispositivo cellulare per controllare la riproduzione di file musicali compatibili memorizzati sul PC tramite il proprio sistema audio compatibile UPnP usando un ricevitore multimediale compatibile.

Controllare i file multimediali con il dispositivo cellulare

- 1 Usando il dispositivo cellulare, connettersi a Home Media Server dal proprio PC compatibile.
- 2 Selezionare la libreria multimediale contenente il file da controllare.
- 3 Selezionare un file multimediale.
- 4 Selezionare il dispositivo compatibile su cui appare il file.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Home Media Server, visitare il sito www.simplecenter.net/nokia oppure premere F1 nell'applicazione Home Media Server per aprire la Guida.