

الدراسة

حقوق الطبع والنشر © 2007 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقلالية العرض والرجوع في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو على خدمة MMS، أو يعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. تخضع بعض الخدمات لرسوم منفصلة.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

ISSUE 1 AR

الدرشة

الاتصال بمركز خدمة درشة

- 1 للاتصال بمركز خدمة الدردشة المُستخدم؛ افتح درشة، واختر الخيارات < تسجيل دخول. لتغيير مركز خدمة الدردشة المُستخدم وحفظ مراكز خدمة درشة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٥.
- 2 أدخل هوية المُستخدم وكلمة السر، واضغط على مفتاح التنقل لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على هوية المُستخدم وكلمة السر الخاصين بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- 3 لتسجيل الخروج، اختر الخيارات < تسجيل خروج.

تعديل ضبط الدردشة

- اختر الخيارات < ضبط < التفضيلات، واختر مما يلي:
- اسم الشاشة المُستخدم (يظهر هذا الإعداد فقط إذا كان مركز الخدمة يدعم مجموعات الدردشة) - لإدخال الكنية، اختر نعم.
- إظهار تواجدي إلى - للسماح للآخرين برؤية ما إذا كنت في وضع متصل، اختر الجميع.
- سماح بالرسائل من - للسماح للرسائل من الكل، اختر الكل.
- سماح بالدعوات من - للسماح بالدعوات فقط من أسماء الدردشة الخاصة بك، اختر أسماء الدردشة فقط. يتم إرسال دعوات درشة من أسماء الدردشة الذين يريدون أن تنضم إلى مجموعاتهم.

تتيح لك الدردشة (IM) (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال رسائل الدردشة، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة درشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة درشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

تتم إتاحة الخيارات التالية:

محادثات - لبدء التحدث أو استمراره مع مستخدم درشة

أسماء الدردشة - لإنشاء حالة الاتصال بالإنترنت لأسماء الدردشة الخاصة بك أو تعديلها أو عرضها

مجموعات درشة - لبدء التحدث إلى مجموعة أو استمراره مع العديد من مستخدمي الدردشة

درشة مسجلة - لعرض جلسة درشة سابقة قمت بحفظها

ضبط الدردشة

يجب حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. قد يتم تكوين الضبط في جهازك مسبقاً، أو قد تتلقى الضبط في رسالة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٥.

ترتيب أسماء الدردشة - اختر كيف يتم تصنيف أسماء الدردشة الخاصة بك: أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار كيفية تحديث المعلومات عما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في وضع متصل أو غير متصل، اختر ألياً أو يدوياً.

الأسماء غير المتصلة - اختر إظهار أسماء الدردشة غير المتصلة في قائمة أسماء الدردشة أم لا.

لون الرسالة - اختر لون رسالة الدردشة التي ترسلها.

لون الرسالة المستلمة - اختر لون رسالة الدردشة التي تتسلمها.

عرض التاريخ/الوقت - لعرض تاريخ ووقت الدردشة في محادثة، اختر نعم.

نغمة تنبيه الدردشة - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عند استلام رسالة دردشة جديدة.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن مجموعات؛ في شاشة عرض مجموعات الدردشة؛ اختر الخيارات < بحث. يمكنك البحث ب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، في شاشة عرض أسماء الدردشة؛ اختر الخيارات < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة. يمكنك البحث ب اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام لمجموعات دردشة

يتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي أنت منضم إليها حالياً في شاشة عرض مجموعات الدردشة .

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة، اضغط على مفتاح التنقل.

لترك مجموعة الدردشة؛ اختر الخيارات < ترك مجموعة الدردشة.

الدردشة

بعد أن تنضم إلى مجموعة دردشة؛ يمكنك عرض الرسائل التي يتم تبادلها في المجموعة، ويمكنك إرسال رسائل.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة في حقل محرر الرسائل، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال رسالة خاصة إلى مشارك؛ اختر الخيارات < إرسال رسالة خاصة.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها لك؛ اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات < رد.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالإنترنت للانضمام إلى مجموعة الدردشة؛ اختر الخيارات < إرسال دعوة.

لحظر استلام رسائل من مشاركين محددين، انتقل إلى المشارك في عرضي محادثات وأسماء الدردشة، واختر الخيارات < خيارات الحظر.

أسماء الدردشة

في شاشة عرض أسماء الدردشة؛ يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو إضافة اسم دردشة جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة؛ يتم أليًا جلب قائمة أسماء الدردشة المستخدمة سابقًا من مركز الخدمة.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر الخيارات < ضبط. قد يتم تكوين الضبط في جهازك مسبقًا، أو قد تتلقى الضبط في رسالة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند قيامك بالتسجيل في الخدمة. وإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بك؛ اتصل بمزود الخدمة. تتم إتاحة الضبط التالي:

التفضيلات - لتعديل ضبط الدردشة الخاص بك

مراكز الخدمة - لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة

مركز الخدمة الافتراضي - لتغيير مركز خدمة الدردشة الذي ترغب في الاتصال به

نوع تسجيل الدخول للدردشة - لتسجيل الدخول أليًا عند بدء دردشة، اختر عند بدء التطبيقات

تسجيل جلسات الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة أو أثناء انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر الخيارات < تسجيل الدردشة.

ولإيقاف التسجيل؛ اختر الخيارات < إيقاف التسجيل.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة؛ اختر دردشة مسجلة من شاشة العرض الرئيسية.

عرض محادثات وبدؤها

تعرض شاشة عرض محادثات قائمة بالمشاركين الذين لديك معهم محادثة جارية. ويتم إغلاق المحادثات الجارية أليًا عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

للرجوع إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة؛ اختر رجوع.

لإغلاق المحادثة؛ اختر الخيارات < إنهاء المحادثة.

لبدء محادثة جديدة؛ اختر الخيارات < محادثة جديدة.

لحفظ مشاركتك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك؛ اختر الخيارات < إضافة إلى أسماء الدردشة.

لإضافة مركز خدمة جديد لقائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك؛
اختر مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد.
أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز خدمة الدردشة

نقطة الوصول المستخدمة - نقطة الوصول التي تريد استخدامها
لمركز الخدمة

عنوان ويب - عنوان الويب الخاص بمركز خدمة الدردشة

هوية المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك

كلمة السر - كلمة سر تسجيل الدخول الخاصة بك