

Tryk og tal

1. udgave

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGLIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Enkelte handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og/eller netværket, MMS-afhængige eller afhængige af kompatibiliteten mellem enhederne og de understøttede indholdsformater. Der opkræves særskilt betaling for visse tjenester.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

1. udgave

Indholdsfortegnelse

Tryk og tal.....	4
Om Tryk og tal.....	4
Pålogging og afslutning – TOT.....	4
Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald.....	5
Foretagelse af 1 til 1-opkald.....	5
Foretagelse af et gruppeopkald.....	5
Besvarelse af TOT-opkald.....	6
Tilbagekaldsanmodninger.....	6
TOT-grupper.....	6
Kanaler.....	6
Netværksgrupper.....	6
Oprettelse af en kanalgruppe.....	7
Tale på en kanel eller i en gruppe.....	7
Besvarelse af en kanalinvitation.....	8
Visning af TOT-logfilen.....	8
TOT-indstillinger.....	8

Tryk og tal

Om Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en internetbaseret taletjeneste i realtid, der bruger et GSM- eller GPRS-netværk. TOT giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug TOT til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer.

Inden du kan bruge TOT, skal du angive TOT-indstillingerne (adgangspunktet, TOT, SIP, XDM og Tilstedeværelse). Du vil muligvis modtage indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder tryk og tal-tjenesten. Du kan også konfigurere Tryk og tal-indstillingerne ved hjælp af indstillingsguiden, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger om TOT-programmer finder du i brugervejledningen til din enhed eller på det lokale Nokia-websted.

I forbindelse med TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler.



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Da kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe et gruppemedlem kan tale, inden det bliver den næste persons tur. Den maksimale varighed er normalt angivet til 30 sekunder. Du kan få yderligere oplysninger om deltagernes taletid i dit netværk hos tjenesteudbyderen.

Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter.

Pålogging og afslutning – TOT

Når du starter tryk og tal-tjenesten (TOT), bliver du automatisk logget på og tilsluttet de kanaler, der var aktive, sidste gang du lukkede programmet. Hvis forbindelsen ikke bliver oprettet, skal du vælge **Valg > Log på Tryk og tal** for at forsøge at logge på igen.

Hvis du vil afslutte TOT, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil skifte til et andet åbent program, skal du trykke på menutasten og holde den nede.

Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil foretage et TOT-opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens du taler. Slip opkaldstasten, når du skal lytte til svaret.

Hvis du vil kontrollere dine kontakters loginstatus, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter** i TOT og se, hvilket ikon der vises ud for kontakten:

- — personen er tilgængelig
- — personen er ukendt
- — personen vil ikke forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodninger
- — personen har slået TOT fra

Denne tjeneste er kun tilgængelig, hvis din netværksoperatør understøtter den, og den kan kun anvendes i forbindelse med kontakter i

abonnement. Hvis du vil abonnere på en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Vis loginstatus**.

Foretagelse af 1 til 1-opkald

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter**. Vælg den kontakt, du vil tale med, og **Valg** > **Tal 1 til 1**. Tryk på opkaldstasten, og hold den nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe opkaldstasten.

Du kan også tale med en kontakt ved at trykke på opkaldstasten og holde den nede i andre visninger i TOT-programmet, f.eks. i kontaktvisningen.

Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg **Afbryd**.



Tip: Husk at holde enheden op foran dig under et TOT-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne.

Foretagelse af et gruppeopkald

Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Kontakter**, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge **Valg** > **Tal med flere**.

Besvarelse af TOT-opkald

Hvis du vil besvare et 1 til 1-opkald, skal du trykke på opkaldstasten. Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.



Tip: Du kan også foretage 1 til 1-opkald eller gruppeopkald fra Kontakter. Vælg **Valg > TOT > Tal 1 til 1** eller **Tal med flere**.

Tilbagekaldsanmodninger

Sådan sender du en tilbagekaldsanmodning:

Rul til det ønskede navn i Kontakter, og vælg **Valg > Send tilb.kaldsanmod..**

Når du modtager en anmodning om tilbagekald, vises **1 ny tilbagekaldsanmod.** i standbytilstand.

Sådan svarer du på en tilbagekaldsanmodning:

Vælg **Vis**, en kontakt og **Valg > Tal 1 til 1** for at starte et 1 til 1-opkald.

TOT-grupper

Kanaler

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller en arbejdsgruppe), der er blevet inviteret til at deltage i kanalens aktiviteter. Når du

ringer til en kanal, kan alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig tale på samme tid.

Du kan slutte dig til forudkonfigurerede kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse.

Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid.

Vælg **Valg > TOT-kontakter > Netv.grupper/-kanaler**.

Inden du kan slutte dig til en offentlig, forudkonfigureret netværksgruppe eller kanal for første gang, skal du oprette gruppen eller kanalen. Vælg **Valg > Tilføj eksisterende**, og angiv de krævede oplysninger. Når forbindelsen til gruppen er oprettet, kan du prøve at slutte dig til gruppen.

Netværksgrupper

Netværksgrupper består af forudkonfigurerede lister over medlemmer, der er gemt på serveren. Du kan angive deltagere ved at tilføje dem på medlemslisten. Når du vil tale med en netværksgruppe, skal du vælge gruppen og foretage et opkald til den. Serveren ringer til hver deltager i gruppen, og opkaldet er klar, når den første deltager svarer.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du vælge **Valg > TOT-kontakter > Netv.grupper/-kanaler**, rulle til fanen med TOT-grupper, vælge en gruppe og trykke på opkaldstasten.

Oprettelse af en kanalgruppe

Hvis du vil oprette en ny konfigureret netværksgruppe, skal du vælge **Valg > Opret ny, TOT-netværksgruppe** eller **Tryk og tal-kanal**.

Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal.

Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge de private kanaler.

Angiv **Navn på netværksgruppe**, **Kaldenavn** og **Miniature** (valgfri) for hver kanal.

Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt, om du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Tale på en kanel eller i en gruppe

Hvis du vil tale på en kanal, når du er logget på TOT-tjenesten, skal du trykke på opkaldstasten. Der lyder en tone, som angiver, at du har fået adgang. Bliv ved med at trykke på opkaldstasten, og hold den

nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe opkaldstasten.

Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på opkaldstasten, mens et andet medlem taler, vises **Vent**. Slip opkaldstasten, vent på, at den anden person bliver færdig med at tale, og tryk på opkaldstasten igen, når den, der taler, er færdig. Du kan også holde opkaldstasten nede og vente, indtil **Tal** vises.

Når du taler på en kanal, er det den person, som først trykker på opkaldstasten, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste.

Hvis du vil have vist, hvilke medlemmer der aktuelt er aktive på en kanal, under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge **Valg > Aktive medlemmer**.

Når du er færdig med TOT-opkaldet, skal du vælge **Afbryd** eller trykke på **C**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til et aktivt opkald, skal du vælge kanalen, når du er sluttet til den. Vælg **Valg > Send invitation** for at åbne invitationsvisningen. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er offentlig. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Du kan også reklamere for din gruppe, så andre bliver opmærksom på den og kan vælge at deltage

i den. Vælg **Valg** > **Send invitation**, og angiv de krævede oplysninger.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en kanalinvitation ved at vælge **Valg** > **Gem kanal**. Kanalen tilføjes til TOT-kontakterne i visningen med kanaler

Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg **Ja** for at åbne TOT-sessionsvisningen. Din enhed logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logger på.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i din beskedindbakke. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg **Ja** i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen.

Visning af TOT-logfilen

Vælg **Valg** > **Tryk og tal-log** og **Ubesvarede TOT-opkald**, **Indgående TOT-opkald** eller **Udgående TOT-opkald**.

Hvis du vil foretage et 1 til 1-opkald fra TOT-logfilen, skal du vælge en kontakt og trykke på opkaldstasten.

TOT-indstillinger

Hvis du vil ændre dine TOT-brugerindstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Indgående opkald** — Vælg, om du vil tillade eller blokere TOT-opkald.
- **Indg. tilbagekaldsanm.** — Vælg, om du vil modtage eller blokere indgående tilbagekaldsanmodninger.
- **Accepterede opkald** — Vælg, om du vil underrettes om indgående TOT-opkald eller besvare opkaldene automatisk.
- **Tilbagekaldsanmod.tone** — Vælg en ringetone til tilbagekaldsanmodninger.
- **Start af program** — Vælg, om du vil logge på TOT-tjenesten, når du tænder din enhed.
- **Standardkaldenavn** — Angiv dit standardkaldenavn, som vises for andre brugere. Du kan muligvis ikke redigere denne indstilling.
- **Vis min TOT-adresse** — Vælg, om din TOT-adresse skal vises for andre deltagere i opkaldet. Der er muligvis nogle af disse indstillinger, som du ikke kan vælge.
- **Listen Accepteret** — Vælg, hvem der skal have lov til at kontakte dig.
- **Listen Blokeret** — Vælg, hvem der aldrig skal have lov til at kontakte dig.
- **Vis min loginstatus** — Vælg, hvornår din aktuelle loginstatus skal vises til andre. Det er

ikke sikkert, at din tjenesteudbyder understøtter denne funktion.

- **Forbindelsesindstillinger** — Vælg om nødvendigt at redigere dine forbindelsesindstillinger (disse indstillinger, herunder indstillinger for SIP, XDM og Tilstedeværelse, er muligvis sendt til dig via en trådløs forbindelse).