

Online-utskrift 4.0

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLTELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kortet og/eller nettverket, MMS eller kompatibiliteten for enhetene og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester gjelder en egen avgift.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

/1. utgave

Innhold

Online-utskrift.....	4
Om Online-utskrift.....	4
Bestille utskrifter.....	4



Online-utskrift

Om Online-utskrift

Men Online-utskrift kan du bestille utskrift av bilder på Internett direkte hjem eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter til det valgte bildet. Tilgjengelige produkter avhenger av tjenesteleverandøren.

Når du skal bruke Online-utskrift, må du ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjeneste installert. Du kan skaffe disse filene fra en utskriftstjenesteleverandør som støtter Online-utskrift.

Det kan hende at du må betale for å sende bildene til tjenesten. Hvis du sender bilder for opplasting mens du bruker nettveksling utenfor hjemmeoperatørnettverket, kan det hende at datakostnadene øker. Hvis du vil ha mer informasjon om nettveksling, se brukerhåndboken for enheten.

Bestille utskrifter

Du kan bare skrive ut bilder i JPEG-format.

1. Velg **Bilder** > **Lagrede**.

2. Velg bildene og **Valg** > **Skriv ut** > **Bestill utskrifter**.

3. Velg en tjenesteleverandør fra listen.

4. Velg **Valg** og deretter blant følgende:

- **Åpne** — for å koble til tjenesteleverandøren
- **Info** — for å vise informasjon om tjenesteleverandøren
- **Fjern** — for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen
- **Innstillinger** — for å endre innstillinger for standard tilgangspunkt
- **Std. tilgangspkt.** — for å velge Internett-tilgangspunktet som skal brukes
- **Logg** — for å vise detaljene for tidligere bestillinger
- **Oppdater tjenester** — for å oppdatere tjenester på nettet

5. Hvis tjenesten som leveres er en tjeneste fra én enkelt butikk, blir du koblet til tjenesteleverandøren, og du kan forhåndsviser bildene som du velger, i Bilder.

Velg **Valg** og deretter blant følgende:

- **Forhåndsvisning** — for å vise bildet før du bestiller en utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.
- **Vis produkt** — for å åpne et forhåndsvisningsbilde av produktet
- **Bestill nå** — for å sende bestillingen
- **Endre bestillingsdetaljer** — for å justere produktdetaljene og antall kopier for det valgte bildet. I produktbestillingsvisning kan du velge produktet og typen som du vil bestille. Alternativene og produktene som er tilgjengelige, varierer etter tjenesteleverandøren.

Bla til venstre eller høyre for å vise og endre bildedetaljene for de andre bildene.

- **Endre kundeinfo** — for å endre kunde- og bestillingsinformasjon
- **Legg til bilde** — for å legge til flere bilder i bestillingen
- **Fjern bilde** — for å fjerne bilder fra bestillingen

6. Hvis den tilbudte tjenesten er en butikkjedetjeneste, blir du koblet til tjenesteleverandøren og må velge en butikk som du vil hente utskriftene fra. Bildeforhåndsvisningen viser bildene som du velger i Bilder. Avhengig av tjenesteleverandøren kan det hende at du har

alternativer for å bla gjennom og søke etter butikker med forskjellige søkevilkår.

Hvis du vil vise detaljer, for eksempel åpningstider for den valgte butikken, velger du **Valg > Info** (hvis angitt av tjenesteleverandøren).

Bla til en butikk hvor du kan hente dem, og trykk på blatasten. Du kan forhåndsvisse bildene før du bestiller, endre bildedetaljer eller kundeinformasjon eller legge til eller fjerne bilder fra bestillingen. Når du skal bestille utskriftene, velger du **Valg > Bestill nå**.

Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Utkastet åpnes neste gang du bruker Online-utskrift.