

٣.١ المشاركة الفورية

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والمزايا على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS أو يعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. تخضع بعض الخدمات لرسوم منفصلة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

المحتويات

المشاركة الفورية.....	٤
لتبدأ.....	٤
تحميل ملفات الوسائط.....	٤
فتح خدمة فورية.....	٤
ضبط المشاركة الفورية.....	٥
حساباتي.....	٥
مزودو الخدمة.....	٥
ضبط التطبيق.....	٥
متقدم.....	٦

المشاركة الفورية

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في البومات فورية متوافقة، أو في مدونات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة.

لتبدأ

يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة المشاركة الفورية للصور. غالباً ما يمكنك الاشتراك في الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوافقين، انظر www.nokia.com/support/sharingandblogging.

عند فتح الخدمة للمرة الأولى في تطبيق المشاركة الفورية، سيطلب منك الاتصال بالإنترنت وتنزيل القائمة الخاصة بمزودي الخدمة. ولتنشيط الخدمة، اختر مزود الخدمة المفضل لديك. وللوصول إلى إعدادات الحساب فيما بعد، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.

تحميل ملفات الوسائط

في "الصور"، اختر صور ملتقطة واختر الملفات التي تريد تحميلها، ثم الخيارات > إرسال > نشر إلى ويب. ويمكنك أيضاً الوصول إلى الخدمات الفورية من الكاميرا الرئيسية.

لإنشاء حساب جديد لإحدى الخدمات، اختر المشاركة الفورية واختر إحدى الخدمات، ثم الخيارات > إضافة حساب جديد.

عند اختيار خدمة لتحميل ملفات وسائط يمكنك التقاط صورة جديدة أو مقطع فيديو والاختيار من الصور ومقاطع الفيديو الموجودة وإضافة عنوان وعلامات وتعليق إليها.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب، اختر الخيارات > نشر إلى ويب، أو اضغط على مفتاح الاتصال.

لإلغاء عملية التحميل إلى الويب وحفظ عملية النشر المنشأة كمسودة، اختر رجوع أو إلغاء > حفظ كمسودة.

فتح خدمة فورية

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها إلى الخدمة الفورية وعرض قيود المسودة والقيود

لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.

لتعديل حساب موجود، اختر حسابًا ثم اختر الخيارات > تعديل.

اختر مما يلي:

- اسم الحساب — لإدخال اسم الحساب.
- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الذي قمت بإنشائه لحسابك عندما قمت بالتسجيل في الخدمة الفورية
- كلمة السر — لإدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها لحسابك عندما قمت بالتسجيل في الخدمة الفورية
- حجم صورة النشر — لاختيار الحجم الذي يتم تحميل الصور به إلى الخدمة

مزودو الخدمة

- مزود الخدمة — لعرض تفاصيل مزود خدمة. لا يمكنك تغيير مزود الخدمة الخاص بحساب موجود، ولكن يجب عليك إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا قمت بمسح حساب موجود في حساباتي، فسيتم أيضًا مسح الخدمات المتعلقة بهذا الحساب من الجهاز، بما في ذلك العناصر المرسلة للخدمة.

ضبط التطبيق

اختر المشاركة الفورية واختر إحدى الخدمات، ثم الخيارات > إعدادات > ضبط التطبيقات واختر مما يلي:

المرسلة في الجهاز، اختر الصور > المشاركة الفورية. وإذا كنت تقوم بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل أو تقوم بتعديل ضبط حساب أو ضبط خدمة عن طريق متصفح ويب علي جهاز كمبيوتر متوافق، فلنحدث الخدمة في جهازك، اختر هذه الخدمة واختر الخيارات > تحديث الخدمة.

بعد فتح خدمة، اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- اذهب إلى. — لفتح المتصفح وبدء الاتصال بالحساب المحددة
 - صندوق الحفظ — لفتح صندوق الحفظ الخاص بالحساب المحددة
 - آخر عمليات النشر — لعرض آخر ٢٠ قيدًا تم إنشاؤها في جهازك
 - نشر جديد — لإنشاء قيد جديد
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل إعدادات حسابك في المشاركة الفورية، اختر المشاركة الفورية > الخيارات > إعدادات.

حساباتي

في حساباتي، يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل حسابات موجودة.

- عرض حجم الصورة — لاختيار الحجم الذي تُعرض به الصورة على شاشة جهازك. لا يؤثر هذا الضبط على حجم صورة التحميل.
- عرض حجم النص — لاختيار حجم الخط للنص.

متقدم

اختر المشاركة الفورية واختر إحدى الخدمات، ثم الخيارات < إعدادات > متقدم، واختر مما يلي:

- نقطة الوصول الافتراضية — لتغيير نقطة الوصول المستخدمة في الاتصال بالخدمة الفورية
- فترات التنزيل — لاختيار الفاصل الزمني لتنزيل الخلفية أو لإيقاف تنزيل الخلفية
- تنزيل أثناء التجوال — لاختيار ما إذا كان سيتم السماح بتنزيل الخلفية أثناء التجوال
- نشر كافة بيانات الصورة — لاختيار ما إذا كان سيتم نشر بيانات الصورة