

Önemli ipuçları

N91 ve N91 8GB ortak

Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite, telefon hafızasında [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmıştır. Nokia PC Suite, rehber, takvim ve notların yönetimi için önerilir. Sabit sürücüde [E:] içerik (Müzik, Görüntüler, Filmler, Uygulamalar vs.) yönetmek için, **Yığın depolama** ve/veya **Medya çalar** (Müzik için) modunun kullanılması önerilir.

Nokia PC Suite kullanılırken, PC Suite oturumu sırasında uygulamaların (Galery, vs.) kullanılmaması önerilir.

Nokia PC Suite, bilgisayarınızda arka planda çalışır ve bazen, Yığın depolama veya Medya çalar modu kullanılırken açılan bir mesaj **PC suite – N91 uyumsuz modda bağlı lütfen arabirimden değiştirin** der. Bu mesaj yalnızca PC Suite modu kullanılırken çıkar.

Optimum performans için

<http://europe.nokia.com/A4144903> adresinde veya diğer yerel bölgesel sitelerde bulunan en son PC Suite sürümünü kullanmanız önerilir.

Dosya Yönetimi

N91 ve N91 8GB, FAT32 kullanan diğer bilgisayarlar gibi birçok dosya ve klasörü işlemek üzere tasarlanmıştır. Bilgisayar gibi klasörlerin ve her klasörün içindeki dosyaların sayısının da optimum performans için yönetilmesi gerekir.

Windows Media Player, standart olarak şarkıları sanatçıya, albüme vs. göre klasörlere ayırır, ancak başka senkr./aktarım yöntemleri (örn. **Yığın depolama** modu) kullanılırken, her klasördeki dosyaların sayısını sınırlandırmak önemlidir.

Sabit sürücüdeki [E:] içeriği yönetirken optimum performans için, tek bir klasördeki/dizindeki dosya veya klasör sayısını 50 dosya/klasörlük içeriği (Görüntü, Müzik, Video vs.) aşmayacak şekilde sınırlandırmak önerilir. Gigabaytlarca içerik, alt klasörler kullanılarak yönetilirse daha verimli olarak işlenebilir. Çoğu durumda uyumlu olan Windows Media Player, müzik dosyalarınızı otomatik olarak aynı şekilde yönetir.

1. baskı
9255552

Galeri: Veri içeriği kayıp gibi görünüyor

- PC Suite modu kullanılırken, içerik transferinin ilerleyişi için PC Suite'de doğru pencereye bakın. İçerik senkronize etmek/aktarmak için PC Suite modu kullanırken bazen aktarım tamamlanmış gibi görünebilir. Veri henüz bilgisayardan cihaza aktarılmamıştır.
- Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. 'Cihaz ayarlarını fabrika standartlarına sıfırlama').
- Yazılımı en son sürüme güncelleyin.

HDD Kullanım Kılavuzu

Nokia bir HDD bakım kılavuzu yayınlamıştır. *u * ekilde edinebilirsiniz:

- 1 <http://europe.nokia.com> adresine gidin.
- 2 **Get support and software** linkini seçin.
- 3 Phone Support'tan **Nokia N91**'i veya **Nokia N91 8GB**'yi seçin.
- 4 **User Guides**'i seçin.
- 5 Dil listesinden bir dil seçin. (Not: bazı diller bulunmayabilir.)
- 6 PDF'i indirin.

HDD Kılavuzu'nun içeriği kullanıcıyı nasıl içerik yedekleyip geri yükleyeceği ve cihaz yazılımını nasıl güncelleyeceği

konusunda yönlendirmektir (örn. PC Suite'i Nokia Audio Manager dahil ne zaman ve nasıl kullanacağı ve diğer **Yığın depolama** veya **Medya çalar** modlarını ne zaman ve nasıl kullanacağı).

NOT:

Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazı yedeklenmiş verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. WMDRM korumalı içerik etkinleştirme anahtarları yedekleme ve geri yükleme sırasında kaybolabilir. Etkinleştirme anahtarlarını kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda yeniden kullanma yeteneğinizi sınırlayabilir. İçeriğinizin kullandığı DRM hakkında bilgi almak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Windows Media DRM korumalı şarkıları senkronize etme

WMDRM içerik etkinleştirme anahtarlarının şarkılar ile birlikte aktarıldığından emin olmak için, cihazla veya bilgisayar ile senkronizasyon için **Medya çalar** modunu kullanın.

Bağlantı

Cihazınız İnternet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, kötü niyetli mesaj ve uygulamaları ve diğer

zararlı içeriğe maruz kalabilir. Temkinli davranın ve yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan gelen mesajları açın, bağlantı isteklerini kabul edin, içerik indirin ve yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini arttırmak için (uyumlu PC dahil) düzenli olarak güncelleme servisi olan antivirüs yazılımı yüklemeyi ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanmayı düşünebilirsiniz.

Cihaz ayarlarını fabrika standartlarına (hafıza/veri) sıfırlama

Bazen cihazınızın performansı düşük gibi görünebilir (örn. uygulama açarken).

Cihaz bu duruma geldiğinde cihazı sıfırlamanız önerilir. Sıfırlamadan önce cihazın telefon ve sabit disk hafızalarındaki verileri yedekleyin. Aynı prosedür bir yazılım güncellemesinde de uygulanmalıdır.

NOT:

Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazı yedeklenmiş verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. WMDRM korumalı içerik etkinleştirme anahtarları yedekleme ve geri yükleme sırasında kaybolabilir. Etkinleştirme anahtarlarını kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda yeniden kullanma yeteneğinizi sınırlayabilir. İçeriğinizin kullandığı DRM hakkında bilgi almak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Talimatları sıfırlama

- Müzik ve görüntü gibi sabit disk içeriğini yedeklemek için **Medya çalar** veya **Yığın depolama** modunu ve rehber ve takvimi vs. yedeklemek için PC Suite'i kullanın. Senkronizasyon ve yedekleme hakkında diğer talimatlar için Kullanım Kılavuzu'na ve/veya HDD Kılavuzu'na bakın.
- Sıfırlamak için *#7370# (Kod 12345) değerini kullanın. Bu işlem telefonun hafıza alanlarındaki tüm hafızayı siler ve ayarları fabrika standart ayarlarına sıfırlar.
- Cihaz açılmazsa, şu tuşlara basarak sıfırlamanız önerilir: Aynı anda Yeşil, 3 ve * tuşlarına ve açma/kapama tuşuna basıp bu tuşları basılı tutun.

Tam biçimlendirme

Tam biçimlendirme başlatırken ilerleme çubuğu durmuş gibi görünebilir; bu, işlem vakit alabileceğinden normaldir. Herhangi bir nedenle tam biçimlendirme durdurulursa, yeni bir tam biçimlendirme oturumu başlatın (hızlı biçimlendirme için değil).

Evde Nokia Yazılım Güncellemesi (Nokia Software Update - NSU)

En son N91 yazılım sürümünü kullanmanız önerilir. Güncelleme işlemi aşağıda anlatılmaktadır. Cihazınızı güncellemeden önce "Phone Software Update FAQ's"

yazısını okumanız önerilir. Güncelleyici N91 cihazınızın sürümünü (ülke, operatör) tanımalı ve güncellenecek yazılımı aramalıdır. Yeni bir sürüm varsa size söyle, yoksa yürürlükteki yazılım sürümünü telefonunuza yeniden yükleme veya daha sonra yeniden deneme seçenekleriniz vardır. Bu işlem sırasında bağlantıyı kesmemeniz, telefon cevaplamamanız, kimseyi aramamanız ve telefonu başka işlevler için kullanmamanız önerilir.

İPUCU: Cihazınızın yazılım sürümünü telefonun tuş takımına *#0000# yazarak kontrol edebilirsiniz.

- 1 <http://europe.nokia.com> adresine gidin.
- 2 **Get support and software** linkini seçin.
- 3 Phone Support'tan **Nokia N91**'i veya **Nokia N91 8GB**'yi seçin.
- 4 **Telefon Yazılımı Güncelleme** adlı bir grafiği seçin.
- 5 Talimatları izleyin.

SMS Hızlandırıcı

SMS Hızlandırıcı SMS mesajlaşma servisinin cihazınızda hızını arttıran bir uygulamadır. 2.10.013 öncesi yazılım sürümleri kullanıyorsanız, SMS Hızlandırıcı uygulamasını indirmeniz önerilir. Aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 <http://europe.nokia.com> adresine gidin.
- 2 **Get support and software** linkini seçin.

- 3 Phone Support'tan **Nokia N91**'i veya **Nokia N91 8GB**'yi seçin.
- 4 **Software**'i seçin
- 5 **Phone Software**'i seçin
- 6 **SMS Accelerator**'dan **Download now** seçeneğini seçin (uygulamayı bilgisayara indirmek için)
- 7 SIS dosyasını cihazınıza yükleyin (uygulama yükleme hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın)

Uygulama bir kez cihaza yüklendikten sonra arka planda otomatik olarak çalışır ve cihazın Araçlar menüsünün Uygulama Yöneticisi'nden görülebilir.

NOT:

SMS Hızlandırıcı uygulamasını ayrıca cihazın hafızasını sıfırladıktan sonra yeniden kurmanız önerilir.

Mesajlar/Açılan kutular

Hafıza dolu

Bazen bir uygulamadan (örn. Web tarayıcısı) hafıza dolu mesajı gelebilir. Bu mesaj RAM hafızaya atıfta bulunmaktadır. Sabit disk hafızası, hafıza tükendi mesajından etkilenmez. Bu mesaj görünürse, aşağıdakilerden birini denemeniz önerilir:

- Tüm uygulamaları kapatın.
- Cihazı kapatın yeniden açın (RAM'i temizleyebilir)

Veri Sil

Bazen bir "Veri Sil" veya benzeri bir metin görünür, bu telefon hafızasının [C:] ROM dolu olabileceğine işarettir.

- ROM'da yer açmak için telefon hafızasından [C:] bazı verileri (örn. rehber veya takvim öğeleri vs.) silin.
- Ancak "Veri Sil" mesajı görünmeye devam ederse (örn. erişilemeyen bazı gizli geçici dosyalar olabileceği zaman), cihaz ayarlarını fabrika standart değerlerine (hafıza/veri) sıfırlamak gerekebilir.

Sabit sürücüye erişilebilir (kullanımda)

Bu mesaj görünürse, şunları yapmanız önerilir:

- Batarya kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun (bkz. Başlangıç Kılavuzu).
- Cihaz **Yığın depolama** modunda çalıştırılıyorsa, USB kablосunu çıkarın.
- 3. Taraf Uygulamaları Kaldırın.
- Mesajın görünmesine neden oluyor olabilecek verileri (örneğin içerik veya uygulamaları) silmek için sabit disk biçimlendirin.
- Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. 'Fabrika ayarlarını standart ayarlara sıfırlama').
- Yazılımı en son sürüme güncelleyin.

Performans

Cihazın optimum performans gösterebilmesi için şu ayarlar önerilir:

Mesajlaşma Hafızası

Mesajlar/Seçenek/Ayarlar/Diğer/Mesajlar için kullanılan hafıza'da (SMS, MMS) yalnızca "Telefon hafızası" seçeneğini seçmek önerilir.

Tercih ayarları

Aşağıdaki Tercih ayarları, cihazın optimal performansı için "kullanımda" tercihi için önerilir:

- Tuş takımı tonları KAPALI'yı seçin
- Vibra KAPALI'yı seçin

Şarkı çalarken duraklatma

Bazen bir dosya bozulabilir (kodlama, indirme sırasında) Bilgisayarda çalan bazı şarkılar cihazda duraklayabilir. Bu durumda müzik dosyasını yeniden kodlayıp aktarmak önerilir (256 kb/sn veya daha düşük bir kodlama hızı önerilir).

Alarm zil sesleri

Alarm zil sesi olarak cihaz ile verilen standart zil seslerini kullanmak önerilir (saat, takvim vs.) Bir müzik dosyası kullanılacaksa, yalnızca MP3 biçiminde olması önerilir.

Temalar ve Duvar Kağıdı

Tema ve duvar kağıtlarını, yalnızca telefon hafızanıza [C:] yüklemeniz önerilir.

Batarya gücü

Cihazınızda optimal batarya güç performansı için aşağıdaki ayarlar önerilir:

- 3G (UMTS) servisleri gerekmediğinde cihazı GSM moduna çevirmek önerilir. Şebeke modları seçmek için, Menü'den **Araçlar** klasörünü seçin, sonra **Ayarlar/Şebeke/Şebeke modu**'nu seçin. Listedeki **GSM modu**'nu seçin. Cihazınız yeni mod seçimi yapıldığında yeniden başlar.
- WLAN bağlantıları kullanılabilirliği göster'i **Asla** olarak belirleyin. Menü'den **Araçlar** klasörünü seçin, sonra **Ayarlar/Bağlantı/Kablosuz LAN/Kullanılabilirliği göster'i** seçin.
- Bluetooth modu gerekmediğinde **Bluetooth modu**'nu **KAPALI** yapın
- **Mesajlar/Seçenek/Ayarlar/Diğer/Kullanılan hafıza**'da mesajlar için (SMS, MMS) "Telefon hafızası" seçilmesi önerilir.

Galeri

Sabit diske içerik yüklendikten sonra veya batarya değiştirilirken Galeride ilk kez açıldığında, Galeride uygulaması yavaş çalışıyor gibi durabilir. Galeride uygulamasına sonraki erişimin daha hızlı olması gerekir.

Galeride uygulaması açılırken geçen zamanda cihaz, yapılacak girişlere yavaş tepki verebilir.

Cihaz, Yığın depolama moduna bağlanırken sabit diskin kullanımda olduğunu gösterebilir.

Yığın depolama modu başlatılmadan önce içerik kullanmayı durdurmak ve tüm uygulamalardan çıkmak önerilir.

Yalnızca N91 8GB

Bluetooth aksesuar ipuçları

- MP3 gibi DRM olmayan biçimler, Bluetooth stereo kulaklık setleri ile en iyi audioyu sunar. Bluetooth stereo kulaklık seti ile DRM korumalı içeriği dinlerken, cihazın e-posta, Galeride, görüntü efektleri gibi diğer işlevlerine ve uygulamalara erişmeden önce DRM içeriğin bitmesini beklemek önerilir.
- Cihaz ile kulaklık seti bağlantısını sürdürmek için, kulaklık setini düzenli olarak şarj etmek ve menzilde dahilinde kalmak önerilir.
- Bazen yeniden bağlandıktan sonra ses stereo yerine mono olabilir, bu durumda kulaklık setini ayırın ve kapatıp açın, sonra **Seçenek** menüsünden yeniden bağlanın.
- Bazı kulaklık setleri, kulaklık seti bağlıyken şarj cihazı takıldığında kesilebilir.

- BT Stereo'dan sesli aramaya geçerken bazı kulaklık setleri mono sesi hem sol (L) hem de sağ (R) kulağa gönderirken bazıları yalnızca tek kulağa mono ses gönderir.
- Bazı kulaklık setlerinde ses seviyesi kontrolü yalnızca kulaklık setinin, cihaza bağlıyken ses seviyesini ayarlar; cihazın ses seviyesi ayarı, kulaklık seti bağlanmadan önceki gibi kalır.
- Bazen çalınan audio, müzik dinlenirken cihazın başka işlevlerinin kullanılması (örn. SMS, Web vs.) nedeniyle kesilebilir.
- Bazen kulaklık setleri otomatik olarak bağlanır, bazen seçenek menüsünden el ile bağlanmaları gerekir.

Galeri

N91-8GB'deki Galerî, kullanıcının seçilen bir fotoğrafı, görüntüyü veya videoyu izlemeni sağlar. Galerî ayrıca seçili medya dosyalarının (müzik dahil) paylaşılmasını ve UPnP ile gerçek zamanlı aktarılmasını sağlar. Genel olarak müzik yönetimi, Müzik Çalar kullanılarak, dosya yönetimi ise yerleşik Dosya Yöneticisi kullanılarak yapılır.

Galerî, sabit disk hafızasında [E:] \Görüntüler, \Videolar ve \Galerî klasörleri'nde (ve alt klasörlerinde) içerik arar. Diğer dizinlerdeki medya dosyaları \Görüntüler, \Videolar veya \Galerî'ye taşınmadıkça/kopyalanmadıkça Galerî'de görünmez. Ancak Galerî'deki toplam dosya sayısını 300'ün

altında tutmak önerilir. Galerî'den kaldırılacak içeriği seçerken dosyaların bu klasörlerden kaldırılması gerekir.

Galerî, kullanıcının **Tüm Dosyalar** veya **Görüntüler ve Video** özelliklerini kullanarak görüntü izlemesini sağlar. The **Görüntüler ve Video** özelliği, kullanıcının görüntü koleksiyonunun bir küçük resim galerisini sunar. Bu özelliğin performansı, kullanıcının görüntü koleksiyonunun niteliğine ve boyutuna bağlıdır. Yeni çekilen fotoğrafları görmek için **Görüntüler ve Video** özelliğini kullanırken küçük resim galerisi oluşturulurken en yeni fotoğrafların küçük resimlerinin ekrana çizilmesinin zaman alabileceğine dikkat edin.