



NOKIA
Nseries

Dodatne
aplikacije

Nokia N93i-1

O PROGRAMSKIM DODACIMA ZA NOKIA N93i

U memoriji Vašeg uređaja i na priloženom DVD-u naći ćete dodatne aplikacije kompanije Nokia i drugih proizvođača.

BEZ GARANCIJE

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad ovim aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE „KAKVE JESU“ BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. NI NOKIA NI NJENE FILIJALE NE DAJU NIKAKVA UVERENJA NITI GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI I, ALI NE SAMO U VEZI, GARANCIJA PRAVA VLASNIŠTVA, PODOBNOSTI ZA PRODAJU I KONKRETNU NAMENU, TE DA SOFTVER NE KRŠI PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA, PRAVA ZAŠTITNOG ZNAKA, ILI NEKA DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N93i su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI UEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI „KAO ŠTO JESU“. OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI

ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija za te proizvode može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Neke operacije i funkcije zavise samo od SIM kartice i/ili mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti aparata i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se posebno naplaćuju.

Sadržaj

Uvod	4
Mrežni servisi.....	4
Podrška	5
Internet.....	6
Preuzimanje!	6
Mobile Search	8
Koristite Mobile Search	8
Dodatne informacije	8
Alatke.....	9
Čarobnjak podešavanja	9
Povezivanje	11
Voki-toki.....	11
Pozicioniranje	15
Galerija.....	19
Mrežna štampa	19
Onlajn deljenje	20

Za Vaš PC.....	23
Home Media Server	23
Nokia Lifeblog	25
Nokia PC Suite	28
Adobe Photoshop Album Starter Edition.....	29
Adobe Premiere Elements.....	33

Uvod

Broj modela: Nokia N93i-1

U nastavku teksta se navodi kao Nokia N93i.

Vaša Nokia N93i je moćan, inteligentan, multimedijalni uređaj. Postoje mnoge aplikacije, kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera, koje Vam pomažu da sa svojim Nokia N93i uređajem postignete više.

Neke od tih aplikacija nalaze se u memoriji uređaja, a neke su na DVD-ROM-u koji se isporučuje zajedno sa uređajem.

Da biste koristili neke aplikacije morate najpre prihvatiti uslove licenciranja koji se na njih odnose.

U ovom dokumentu ikonama je označeno da li je aplikacija dostupna u memoriji uređaja () ili na DVD-ROM-u ().

Pre nego što počnete da ih koristite, aplikacije na DVD-ROM-u morate najpre da instalirate na kompatibilnom PC računaru.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih

slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve jezički zavisne znakove i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Podrška

Aplikacije koje obezbeđuju drugi proizvođači softvera imaju podršku tih proizvođača softvera. Ako naiđete na probleme sa nekom aplikacijom, podršku možete da dobijete na relevantnoj Web lokaciji. Pogledajte Web linkove na kraju svake aplikacije u ovom uputstvu.



Internet



Preuzimanje!

Preuzimanje! (mrežni servis) je prodavnica sadržaja za mobilne uređaje dostupna u Vašem uređaju.

Pomoću **Preuzimanje!** možete da pronađete, pregledate, kupite, preuzmete i nadogradite sadržaje, servise i aplikacije koje rade sa Vašim Nokia uređajem. Lako su Vam dostupne igre, tonovi zvona, pozadine, aplikacije i još mnogo toga. Ovi proizvodi su razvrstani po katalozima i folderima koje nude razni provajderi servisa. Koji su Vam proizvodi dostupni zavisi od Vašeg provajdera servisa.

Pritisnite , zatim izaberite **Internet > Preuzimanje!**.

Preuzimanje! koristi Vaše mrežne servise za pristup najnovijim sadržajima. Za informacije i dodatne proizvode koji su na raspolaganju preko **Preuzimanje!**, obratite se svom provajderu servisa, isporučiocu ili proizvođaču datog sadržaja.

Preuzimanje! se stalno ažurira, i pruža Vam informacije o najnovijim sadržajima koje Vaš provajder servisa nudi

za Vaš uređaj. Da biste ručno ažurirali sadržaje u **Preuzimanje!**, izaberite **Opcije > Osveži listu**.

Da biste u listi sakrili neki folder ili katalog, recimo, da biste videli samo sadržaje koje često koristite, izaberite **Opcije > Sakrij**. Da biste ponovo učinili vidljiv sve stavke, izaberite **Opcije > Prikaži sve**.

Da biste kupili izabrani proizvod, u glavnom prikazu, folderu ili katalogu, izaberite **Opcije > Kupi**. Otvara se podmeni u kojem možete da izaberete verziju proizvoda kao i da vidite podatke o ceni. Koje su opcije dostupne zavisi od provajdera servisa.

Da biste preuzeli neki proizvod koji je besplatan, izaberite **Opcije > Uzmi**.

Podešavanja

Ova aplikacija ažurira Vaš uređaj najnovijim dostupnim sadržajima koje nudi Vaš provajder servisa i ostali dostupni kanali. Da biste promenili podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja**, a zatim nešto od sledećeg:

Pristupna tačka—da izaberete koja će se pristupna tačka koristiti za povezivanje na server provajdera servisa, ili da li će uređaj uvek pitati za pristupnu tačku pre povezivanja.

Automatsko otvaranje—Izaberite **Da** ako želite da se sadržaj ili aplikacija automatski otvaraju nakon preuzimanja.

Potvrda pre prikaza—Izaberite **Ne** ako želite da se automatski preuzima probni prikaz sadržaja ili aplikacije. Izaberite **Da** ako želite da budete upitani svaki put pre preuzimanja probnog prikaza.

Potvrda pre kupovine—Izaberite **Da** ako želite da se od Vas traži potvrda pre kupovine sadržaja ili aplikacije. Ako izaberete **Ne**, proces kupovine počinje odmah nakon što izaberete **Kupi**.

Nakon što završite podešavanja, izaberite **Nazad**.



Mobile Search

Mobile Search koristite da biste pristupali servisima za pretraživanje mreže, za nalaženje i povezivanje na lokalne servise, web strane, slike i sadržaje za mobilne uređaje. Ovu aplikaciju možete da koristite i da biste našli i pozvali neki lokalni restoran ili prodavnicu, kao i da, koristeći napredne kartografske tehnologije kao ispomoć, dođete do njihovih lokacija.

Koristite Mobile Search

Pritisnite , pa zatim izaberite **Pretraga**.

Kada otvorite aplikaciju Mobile Search, prikazuje se lista kategorija. Izaberite neku kategoriju (recimo, slike), pa u polje za pretragu unesite odgovarajući tekst kao kriterijum pretrage. Izaberite **Pretraga**. Prikazuju se rezultati pretrage.

Dodatne informacije

Za dodatnu pomoć i uputstva o ovoj aplikaciji, izaberite **Opcije > Pomoć**.

Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji, posetite i www.mobilesearch.nokia.com/.



Alatke



Čarobnjak podešavanja

Pritisnite , pa izaberite **Alatke > Čarob. podeš.**

Čarob. podeš. u Vašem uređaju konfiguriše podešavanja operatora, elektronske pošte, voki-tokija i deljenja videa na osnovu informacija o Vašem provajderu servisa.

Dostupnost različitih podešavanja u okviru **Čarob. podeš.** zavisi od funkcionalnih mogućnosti Vašeg uređaja, SIM kartice, operatora kao i od dostupnosti podataka u bazi podataka modula čarobnjak podešavanja u memoriji Vašeg uređaja.

Da biste mogli da koristite ove servise, možda ćete morati da se obratite svom provajderu servisa da biste aktivirali veze za prenos podataka ili druge servise.

Kada aplikaciju koristite prvi put, bićete vođeni kroz konfiguiranje podešavanja, i u tome će Vam se pomagati. Da biste pokrenuli čarobnjak, izaberite **Pokreni**. Da biste obustavili operaciju, izaberite **Izađi**.

Ukoliko SIM kartica nije ubačena, tražiće se da izaberete matičnu državu operatora, kao i svog operatora. Ukoliko

država operatora koju predlaže čarobnjak nije ispravna, izaberite je iz liste.

Da biste pristupili glavnom prikazu **Čarob. podeš.** nakon konfigurisanja podešavanja, izaberite **OK**. Ukoliko se proces konfigurisanja prekine, podešavanja se ne postavljaju. Po zatvaranju čarobnjaka, možete početi sa upotrebom konfigurisanih aplikacija u njihovim menijima.

E-mail

Kada izaberete konfigurisanje podešavanja elektronske pošte, **Čarob. podeš.** od Vas traži da unesete: e-mail adresu, ime poštanskog sandučeta, korisničko ime i lozinku.

Ukoliko mu provajder servisa elektronske pošte nije poznat, čarobnjak traži da definišete tip elektronske pošte, kao i servere dolazne i odlazne pošte. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Da biste započeli sa korišćenjem novog poštanskog sandučeta nakon što ste uneli potrebne podatke, izaberite **Da**, ili izaberite **Ne** da se vratite u glavni prikaz **Čarob. podeš.**

Operator

Kada izaberete konfigurisanje podešavanja svog operatora, **Čarob. podeš.** traži da prvo izaberete neku od kategorija podešavanja, pa zatim **OK**.

Voki-toki

Ova opcija je dostupna samo ako je aplikacija instalirana u Vašem uređaju i ako ste se pretplatili na taj servis.

Kada izaberete konfigurisanje podešavanja voki-tokija (mrežni servis), **Čarob. podeš.** od Vas traži da unesete: voki-toki nadimak, korisničko ime i lozinku.

Deljenje videa

Ova opcija je dostupna samo ako je aplikacija instalirana u Vašem uređaju i ako ste se pretplatili na taj servis.

Da biste mogli da upućujete video pozive, treba da posedujete USIM karticu i da ste pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom.

Kada izaberete konfigurisanje podešavanja deljenja videa (mrežni servis), **Čarob. podeš.** od Vas traži da unesete: adresu video deljenja, korisničko ime, lozinku, korisničko ime i lozinku za proksi server video deljenja, pa da zatim izaberete **OK**.

Nakon što kreirate podešavanja deljenja videa, **Čarob. podeš.** Vas pita da li želite da nekom kontaktu dodelite adresu za deljenje videa. Izaberite **Da** ili **Ne**.

Dodatne informacije

Ako budete imali problema sa **Čarob. podeš.**, posetite Nokia Web sajt www.nokia.com/phonesettings.



Povezivanje



Voki-toki

Voki-toki (PTT) (mrežni servis) je usluga prenosa glasa pomoću IP protokola u realnom vremenu putem mreže za paketni prenos podataka. Voki-toki omogućava direktnu glasovnu komunikaciju koja se ostvaruje pritiskom na taster. Koristite voki-toki da biste razgovarali sa jednom osobom ili sa grupom ljudi.

Pre nego što budete mogli da koristite voki-toki funkciju, morate da definišete voki-toki pristupnu tačku i voki-toki podešavanja. Podešavanja možete dobiti u sklopu specijalne tekstualne poruke od provajdera servisa koji nudi voki-toki servis. Takođe, za konfigurisanje možete upotrebiti i Čarob. podeš., ako tu mogućnost podržava Vaš provajder servisa. Vidite „Čarobnjak podešavanja“, str.9.

Pritisnite  , pa izaberite **Poveziv. > Voki-toki**.

U voki-toki komunikaciji, jedna osoba govori dok je druge slušaju preko ugrađenog zvučnika. Govornici naizmenično odgovaraju jedni drugima. Budući da u jednom trenutku samo jedan član grupe može da govori, maksimalno trajanje govora je ograničeno. Maksimalno trajanje je

obično postavljeno na 30 sekundi. Za detalje u vezi trajanja u Vašoj mreži, obratite se svom provajderu servisa.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasen.

Telefonski pozivi uvek imaju prioritet nad voki-toki funkcijama.

Definišite neku voki-toki pristupnu tačku

Mnogi provajderi servisa zahtevaju da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju primarnu pristupnu tačku. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ako nemate WAP vezu, obratite se svom provajderu servisa za pomoć u vezi prvog povezivanja, ili posetite www.nokia.com/phonesettings.

Voki-toki podešavanja

Pritisnite  , pa zatim izaberite **Poveziv. > Voki-toki > Opcije > Podešavanja**.

Izaberite **Korisnička podešavanja**, pa zatim unesite sledeće informacije:

Dolazni voki-toki pozivi—Izaberite **Obaveštavaj** ako želite da Vam se prikazuju dojave dolaznih poziva. Izaberite **Automatski prihvati** ako želite da voki-toki pozivi budu prihvaćeni automatski. Izaberite **Nije dopušteno** ako želite da voki-toki pozivi budu odbijani automatski.

Ton upoz. V-T poziva—Izaberite **Definisano profilom** ako želite da ton dojave dolaznog voki-toki poziva bude isti kao ton dojave dolaznog telefonskog poziva koji je definisan za aktivni profil.

Ton zah. za pov. poz.—Izaberite ton dojave zahteva za povratni poziv.

Startovanje aplikacije—Izaberite da li želite da se prijava na voki-toki servis vrši čim uključite uređaj.

Podrazumev. nadimak—Unesite svoj podrazumevani nadimak koji se prikazuje drugim korisnicima. Vaš provajder servisa može onemogućiti izmenu ove opcije u Vašem uređaju.

Prikaži moju V-T adresu—Izaberite **U 1-na-1 pozivima**, **U grupnim poziv.**, **U svim pozivima** ili **Nikada**. Vaš provajder servisa može onemogućiti neke od ovih opcija u Vašem uređaju.

Prikazuj moj status—Izaberite **Da** ako želite da se Vap status prikazuje, ili izaberite **Ne** ako želite da se on skriva.

Izaberite **Podešavanja veze**, pa zatim unesite naredne informacije:

Domen—Unesite naziv domena koji ste dobili od svog provajdera servisa.

Ime pristupne tačke—Unesite ime voki-toki pristupne tačke. Naziv pristupne tačke je neophodan radi ostvarivanja veze sa GSM/GPRS mrežom.

Adresa servera—Unesite IP adresu ili naziv domena voki-toki servera koje ste dobili od svog provajdera servisa.

Korisničko ime—Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera servisa.

Lozinka—Po potrebi, unesite lozinku za uspostavljanje veze za prenos podataka. Lozinku obično obezbeđuje provajder servisa i kod nje se često razlikuju velika i mala slova.

Prijavite se na voki-toki servis

Pritisnite , pa izaberite **Poveziv. > Voki-toki**. Voki-toki aplikacija se pri pokretanju automatski prijavljuje na servis.

Nakon uspešne prijave, voki-toki se automatski povezuje na kanale koji su bili aktivni kada je aplikacija zadnji put bila zatvorena. Ako se veza prekine, uređaj automatski pokušava da se ponovo prijavi, osim ako izaberete da izađete iz voki-tokija.

Izađite iz voki-tokija

Pritisnite , pa zatim izaberite **Poveziv**. > **Voki-toki** > **Opcije** > **Izađi**. Prikazuje se tekst **Da se Voki-toki isključi po izlasku iz aplikacije?**. Izaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili uslugu, servis. Izaberite **Ne** ako želite da aplikacija ostane aktivna u pozadini. Ako je otvoreno nekoliko aplikacija i želite da pređete iz jedne u drugu, pritisnite i držite .

Upućivanje poziva „jedan na jedan“

Izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**.

Izaberite iz liste kontakt sa kojim želite da razgovarate, pa zatim izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Pritisnite  i držite ga sve vreme dok govorite. Kada završite sa govorom, otpustite .

Da biste govorili tom kontaktu, pritisnite i držite  i u drugim prikazima aplikacije Voki-toki (recimo, u prikazu kontakata). Da biste uputili novi telefonski poziv, najpre završite aktivni „jedan na jedan“ poziv. Izaberite **Raskini** ili pritisnite .

 **Savet!** Uređaj držite ispred sebe tokom voki-toki razgovora tako da vidite ekran. Govorite u pravcu mikrofona i ne pokrivajte zvučnik rukom.

Odgovaranje na poziv „jedan na jedan“

Pritisnite  da prihvatite poziv „jedan na jedan“ ili  da ga odbacite.

Upućivanje grupnog poziva

Da biste pozvali neku grupu, izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**, markirajte kontakte sa kojima želite da razgovarate, pa zatim izaberite **Opcije** > **Uputi grupni V-T poziv**.

 **Savet!** Možete uputiti poziv „jedan na jedan“ ili grupni poziv i iz **Kontakti**. Izaberite **Opcije** > **Voki-toki opcije** > **Kreiraj 1-na-1 poziv** ili **Kreiraj grupni poziv**.

Pretplaćivanje na status prijavljenosti drugih osoba

Da biste se pretplatili, ili da biste odjavili pretplatu, na status voki-toki prijave drugih korisnika, izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**, željeni kontakt, pa zatim **Opcije** > **Prikaži status prijave** ili **Sakri status prijave**.

Slanje zahteva za povratni poziv

U **Voki-toki kontakti**, dodite do željenog imena, pa zatim izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Odgovorite na zahtev za povratni poziv

Kada Vam neko pošalje zahtev za povratni poziv, prikazuje se 1 novi zahtev za povratni poziv. Izaberite **Prikaži > Sanduče pov. po.**, željeni kontakt, pa zatim **Opcije > Razgovaraj 1-na-1** da biste započeli „jedan na jedan poziv“.

Kanali

Možete da se priključite javnim unapred konfigurisanim kanalima. Javni kanali su otvoreni za sve koji znaju URL kanala.

Kada se priključite na kanal i razgovarate, svi članovi prisutni na kanalu čuju ono što govorite. Istovremeno može biti aktivno do pet kanala. Kada je aktivno više kanala, koristite opciju **Prebaci** da biste promenili kanal.

Izaberite **Opcije > Voki-toki kanali**.

Da biste se prvi put prijavili na neki konfigurisani javni kanal, izaberite **Opcije > Novi kanal > Dodaj postojeći**. Kada se priključujete na unapred konfigurisani kanal, morate da unesete URL tog kanala.

Kreiranje sopstvenih kanala

Da biste kreirali novi konfigurisani kanal, izaberite **Opcije > Novi kanal > Kreiraj novi**.

Možete kreirati sopstvene javne kanale, sami birati naziv kanala i pozivati nove članove. Ti članovi mogu da pozivaju još članova na taj javni kanal.

Takođe, možete kreirati privatne kanale. Samo korisnici koje pozove domaćin mogu da se priključe i koriste privatne kanale.

Za svaki kanal definišite: **Ime kanala**, **Privatnost kanala**, **Nadimak u kanalu** i **Sličica kanala** (opciono).

Nakon što uspešno kreirate kanal, bićete upitani da li želite da pošaljete pozivnice za kanal. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Razgovaranje na kanalu

Da biste razgovarali u nekom kanalu nakon što se prijavite na voki-toki servis, pritisnite . Čućete ton koji označava da je pristup dozvoljen.

Držite pritisnut taster  sve vreme dok govorite. Kada završite sa govorom, otpustite .

Ako pokušate da govorite na kanalu pritiskanjem  dok neki drugi član govori, prikazuje se poruka **Čekajte**. Otpustite , sačekajte da druga osoba završi sa govorom, pa ponovo pritisnite . Ili, pritisnite i držite  dok se na ekranu ne prikaže **Pričajte**.

Kada razgovarate na nekom kanalu, prva osoba koja pritisne  počinje da govori nakon što trenutni govornik završi sa govorom.

Kada završite voki-toki poziv, izaberite **Raskini** ili pritisnite **C**.

Da biste videli trenutno aktivne članove nekog kanala, kada ste priključeni na njega, izaberite **Opcije > Aktivni članovi**.

Da biste otvorili prikaz pozivnice i uputili pozivnice novim članovima u kanal na koji ste priključeni, izaberite **Opcije > Pošalji pozivnicu**. Nove članove možete pozivati u kanal samo ako ste domaćin nekog privatnog kanala ili ako je kanal javan. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Odgovaranje na pozivnicu za kanal

Da biste sačuvali primljenu pozivnicu u kanal, izaberite **Opcije > Sačuvaj voki-toki kanal**. Kanal se dodaje u prikaz kanala Vaših voki-toki kontakata.

Nakon što sačuvate pozivnicu za kanal, bićete upitani da li želite da se priključite na taj kanal. Izaberite **Da** da biste otvorili prikaz voki-toki sesija. Ako već niste prijavljeni, Vaš uređaj se prijavljuje na servis.

Ako odbacite ili obrišete pozivnicu, ona se smešta u Vaše prijemno sanduče. Da biste se kasnije priključili na kanal, otvorite pozivnicu i sačuvajte je. U dijalogu izaberite **Da** da biste se povezali na kanal.

Vidite voki-toki dnevnik

Pritisnite **🔍**, pa zatim izaberite **Poveziv.** > **Voki-toki > Opcije > V-T dnevnik > Propušteni p., Primljeni VT po., ili Upućeni poz..**

Da biste započeli „jedan na jedan“ poziv iz **V-T dnevnik**, pritisnite **↩**.

Pozicioniranje

Pritisnite **🔍**, pa zatim izaberite **Poveziv.** > **Navigator ili Orijentiri**.

Neke funkcionalne mogućnosti u **Orijentiri** i **Navigator** mogu da zahtevaju korišćenje kompatibilnog GPS prijemnika.

Da biste započeli korišćenje kompatibilnog GPS prijemnika sa mogućnošću Bluetooth povezivanja za pozicioniranje, izaberite **Poveziv.** > **Bluetooth**. Koristite Bluetooth povezivanje da se povežete sa GPS prijemnikom. Više informacija u vezi korišćenja Bluetooth povezivanja, vidite u uputstvu za korisnika svog uređaja.

Global Positioning System—Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada

Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan).

Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala.

GPS terminal prima radio signale male snage od satelita, i vrši preračunavanja vremena putovanja signala. Iz tog vremena putovanja, GPS prijemnik je u stanju da preračuna poziciju sa preciznošću reda veličine metra.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u celim i decimalnim delovima stepena korišćenjem međunarodnog WGS-84 koordinatnog sistema.

GPS treba koristiti jedino kao pomoć u navigaciji. Njena ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik.

O satelitskim signalima

Ako Vaš GPS prijemnik ne može da pronađe satelitski signal, razmotrite naredne korake:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje da biste primali bolji signal.
- Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko još otvorenije mesto.
- Ako su vremenski uslovi nepovoljni, to takođe može uticati na jačinu signala.
- Uspostavljanje GPS veze može da potraje od par sekundi do nekoliko minuta.

Zahtev za pozicijom

Od svoje komunikacione mreže možete da primite zahtev za podatke o Vašoj poziciji. Provajderi servisa mogu da nude specifične informacije o raznim temama, kao što su vremenski uslovi i stanje u saobraćaju, a na bazi lokacije Vašeg uređaja.

Kada primite zahtev za davanjem pozicije, prikazuje se poruka koja prikazuje koji servis traži te podatke. Izaberite **Prihvati** da dopustiti slanje podataka o Vašoj poziciji, ili izaberite **Odbaci** da odbijete taj zahtev.



Orijentiri

Pritisnite , pa izaberite **Poveziv. > Orijentiri**. Koristeći **Orijentiri**, u svoj uređaj možete da memorišete podatke o poziciji određenih lokacija. Memorisane lokacije možete da razvrstate po različitim kategorijama, kao što su oblasti poslovanja, kao i da im dodajete druge podatke, kao što su adrese. Svoje memorisane orijentire možete da koristite u kompatibilnim aplikacijama, recimo u **Navigator**.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u celim i decimalnim delovima stepena korišćenjem međunarodnog WGS-84 koordinatnog sistema.

Da biste kreirali novi orijentir, izaberite **Opcije > Novi orijentir**. Ako je Vaš uređaj povezan sa kompatibilnim GPS prijemnikom, možete da zatražite koordinate svoje trenutne lokacije, da uputite zahtev za pozicioniranje. Izaberite **Trenutna pozicija** da preuzmete podatke o poziciji. Da biste podatke o poziciji uneli ručno, izaberite **Unesi ručno**.

Da biste vršili izmene ili dodavali podatke (recimo, ulicu i broj) za neki sačuvani orijentir, dodite do tog orijentira, pa zatim pritisnite . Dodite do odgovarajućeg polja za podatke, i unesite ih.

Svoje orijentire možete da razvrstavate po već definisanim kategorijama, ili da kreirate nove kategorije. Da biste vršili izmene postojećih i kreirali nove kategorije orijentira, pritisnite  u **Orijentiri**, pa zatim izaberite **Opcije > Izmeni kategorije**.

Da biste neki orijentir dodali u neku kategoriju, dodite do tog orijentira u modulu **Orijentiri**, pa zatim izaberite **Opcije > Dodaj kategoriji**. Dodite do svake kategorije u koju želite da taj orijentir dodate, pa je izaberite.

Da biste jedan ili više orijentira poslali nekom kompatibilnom uređaju, izaberite **Opcije > Pošalji**. Orijentiri koje primite se stavljaju u folder **Primljeno** u okviru **Poruke**.



Navigator

Pritisnite , pa zatim izaberite **Poveziv. > Navigator**. **Navigator** je osmišljen da pruža informacije o navođenju do određenog odredišta, da daje podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije, kao što su približna razdaljina do odredišta i približno vreme putovanja do njega.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u celim i decimalnim delovima stepena korišćenjem međunarodnog WGS-84 koordinatnog sistema.

Da biste mogli da koristite **Navigator**, neophodno je da je Vaš uređaj povezan sa kompatibilnim GPS prijemnikom. GPS prijemnik mora da primi podatke o poziciji od najmanje tri satelita da bi mogao da preračuna koordinate Vaše trenutne lokacije.

Navođenje do odredišta

Da biste koristili navođenje, usmeravanje do odredišta, izaberite **Navigacija**. Navođenje startujete na otvorenom prostoru. Ako se startuje u zatvorenom prostoru, Vaš kompatibilni GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke.

Navođenje do odredišta koristi kompas za navođenje koji se prikazuje na ekranu uređaja. Crvena loptica pokazuje pravac do odredišta, a približno rastojanje do njega se prikazuje u prstenu kompasa.

Navođenje do odredišta je osmišljeno tako da pokazuje trasu puta do odredišta najpribližniju pravoj liniji, i najkraće rastojanje do odredišta, mereno pravolinijski. Prepreke na trasi, kao što su zgrade i prirodne prepreke, se ignorišu. Pri preračunavanju rastojanje ne uzima se u obzir visinska razlika. Navođenje do odredišta je aktivno samo kada se krećete.

Da biste postavili svoje odredište, izaberite **Opcije > Postavi odredište**, pa zatim neki orijentir kao odredište, ili unesite koordinate geografske širine i dužine odredišta.

Izaberite **Prekini navigaciju** da biste uklonili, obrisali odredište postavljeno za neki put.

Preuzmite podatke o poziciji

Da biste videli podatke o poiziciji svoje trenutne lokacije, povežite svoj uređaj sa kompatibilnim GPS prijemnikom, pa zatim izaberite **Pozicija**. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti pozicioniranja.

Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir, izaberite **Opcije > Sačuvaj poziciju**. Orijentiri su lokacije sačuvane sa dodatnim podacima i oni se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama, kao i slati u druge kompatibilne uređaje.

Merač puta

Izaberite **Dužina puta > Opcije > Počni** da biste aktivirali proračunavanje dužine puta, a **Prekini** da biste ga deaktivirali. Proračunate vrednosti ostaju prikazane na ekranu. Ovo koristite na otvorenom prostoru kako biste omogućili bolji prijem GPS signala.

Izaberite **Resetuj** da biste postavite na nulu putno rastojanje i vreme, kao i prosečnu i maksimalnu brzinu i započeli novi proračun. Izaberite **Restartuj** da biste postavili na nulu i pedometar i ukupno vreme.

Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.



Galerija

Mrežna štampa

Koristeći aplikaciju **Mrež. štamp.**, možete preko mreže da naručujete izradu fotografija koje će biti dostavljene na Vašu kuću ili u neku prodavnicu u kojoj ih možete preuzeti. Takođe, možete da naručujete i različite proizvode sa tim slikama, kao što su šolje ili podloge za miša. Dostupnost proizvoda zavisi od provajdera servisa.

Da biste mogli da koristite **Mrež. štamp.**, neophodno je da je instalirana bar jedna konfiguracija servisa mrežne štampe. Te datoteke se mogu dobiti od provajdera servisa štampanja koji podržavaju **Mrež. štamp.**

Naručite fotografije

Možete da štamplate samo slike koje su u .jpeg formatu.

Pritisnite , pa zatim izaberite **Galerija > Slike i video**.

- 1 Izaberite jednu ili više slika u **Galerija**, pa zatim **Opcije > Odštampaj > Naruči slike**.
- 2 Izaberite nekog provajdera servisa iz liste.
- 3 Izaberite **Opcije**, pa zatim neku od narednih opcija: **Otvori**—da započnete vezu sa provajderom servisa, **Ukloni**—da uklonite provajdera servisa iz liste,

Podešavanja—da promenite podrazumevanu pristupnu tačku koja se koristi za povezivanje,

Dnevnik—da prikazete detalje prethodnih narudžbina,

- 4 Ako dati provajder servisa ima samo jedan punkt, povezujete se sa tim provajderom servisa i pojavljuje se probni prikaz slika koje ste odabrali u **Galerija**. Izaberite **Opcije**, pa zatim neku od narednih opcija: **Pogledaj**—da prikazete sliku pre nego što naručite njeno štampanje. Krećite se (skrolujte) gore ili dole da prikazete slike.

Naruči sada—da pošaljete svoju narudžbenicu.

Promeni naruč. proizv.—da izmenite detalje o proizvodima i broju kopija izabrane slike. U prikazu narudžbenice možete izabrati koji proizvod želite da naručite i njegovu vrstu. Dostupnost opcija i proizvoda zavisi od provajdera servisa.

Krećite se (skrolujte) ulevo ili udesno da biste prikazali i izmenili detalje ostalih slika.

Promeni korisn. inform.—da izmenite detalje o naručiocu i narudžbenici,

Dodaj sliku—da dodate još slika u narudžbenicu,

Ukloni sliku—da uklonite slike iz narudžbenice,

- 5 Ako se dati servis sastoji iz grupe prodajnih punktova, povezujete se sa provajderom servisa da biste izabrali

prodajni punkt u kojem želite da preuzmete svoje izrađene fotografije. Probni prikaz slika sadrži slike koje ste izabrali u Galerija. Zavisno od datog provajdera servisa, na raspolaganju Vam mogu biti i opcije pretraživanja i nalaženja prodajnih punktova po različitim kriterijumima pretrage.

Detalje, kao što je radno vreme izabranog prodajnog punkta, možete proveriti tako što ćete izabrati **Opcije > Informacije** (ako to provajder servisa nudi).

Dodite do željenog punkta za preuzimanje gotovih fotografija, pa zatim pritisnite navigator. Možete i da probno prikazete slike pre njihovog naručivanja, da izmenite detalje o slici ili informacije o naručiocu, da u narudžbenicu dodate slike ili da ih iz nje uklonite. Da biste naručili izradu fotografija, izaberite **Opcije > Naruči sada**.

Onlajn deljenje

Svoje slike i video snimke možete da delite putem kompatibilnih onlajn albuma, veblogova (mrežnih dnevnika) ili drugih onlajn servisa deljenja na Webu.

Možete slati sadržaj, sačuvati nedovršene poruke kao nacрте i nastaviti sa pisanjem kasnije, a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa.

Prvi koraci

Morate se pretplatiti na ovaj servis kod nekog provajdera servisa onlajn deljenja sadržaja. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Za informacije o pretplaćivanju na servis obratite se provajderu servisa. Za dodatne informacije o kompatibilnim provajderima servisa, posetite www.nseries.com/support.

Kada po prvi put otvorite ovaj servis, od Vas će biti zatraženo da unesete korisničko ime i lozinku. Da biste podešavanjima pristupili nekom drugom prilikom, pritisnite , pa zatim izaberite **Galerija > Slike i video > Opcije > Otvori onlajn servis > Opcije > Podešavanja**. Vidite „Podešavanja aplikacije Onlajn deljenje“, str. 21.

Slanje datoteka

Pritisnite , izaberite **Galerija > Slike i video**, datoteke koje želite da prenesete (postavite), pa zatim **Opcije > Pošalji > Web prenos**. Onlajn deljenju možete pristupiti i iz menija kamere.

Otvora se **Izbor servisa**. Da biste kreirali novi nalog na nekom servisu, izaberite **Opcije > Dodaj novi nalog** ili ikonicu servisa sa tekstom **Napravi novi** iz liste servisa. Ako ste kreirali novi nalog dok ste bili oflajn ili ste izmenili podešavanja nekog naloga ili servisa putem Web pretraživača na kompatibilnom PC-ju, da biste ažurirali

listu servisa u svom uređaju izaberite **Opcije** > **Primi servise**. Da biste izabrali neki servis, pritisnite .

Kada izaberete servis, izabrane slike i video snimci se prikazuju u stanju izmene. Možete otvarati i prikazivati datoteke, reorganizovati ih, dodavati im tekst, a možete i dodavati nove datoteke.

Da biste se povezali na servis i poslali datoteke na Web, izaberite **Opcije** > **Prenesi**, ili pritisnite .

Da biste prekinuli proces slanja i sačuvali kreirano kao nacrt, izaberite **Nazad** > **Sačuvaj kao nacrt**. Ako je slanje već započeto, izaberite **Obustavi** > **Sačuvaj kao nacrt**.

Otvaranje onlajn servisa

Da biste videli slike i video sadržaje postale na neki onlajn servis, u **Slike** i **video**, izaberite **Opcije** > **Otvori onlajn servis**. Ako kreirate novi nalog dok ste oflajn ili izmenite podešavanja naloga ili servisa putem Web pretraživača na kompatibilnom PC-ju, da biste ažurirali listu servisa u svom uređaju izaberite **Opcije** > **Primi servise**. Izaberite neki servis iz liste.

Kada otvorite neki servis izaberite nešto od sledećeg:

Otvori u pretraž.—da se povežete sa izabranim servisom i prikazete poslate albume i nacrt albuma u Web pretraživaču. Prikaz zavisi od provajdera servisa.

Nacrti—da prikazete i izmenite stavke u nacrtima i da ih pošaljete na Web.

Poslato—da prikazete zadnjih 20 stavki kreiranih pomoću svog uređaja.

Novi članak—da kreirate novu stavku.

Dostupnost opcija zavisi od provajdera servisa.

Podešavanja aplikacije Onlajn deljenje

Da biste izvršili izmene podešavanja onlajn deljenja sadržaja u **Slike** i **video**, izaberite **Opcije** > **Otvori onlajn servis** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Moji nalozi

U aplikaciji **Moji nalozi** možete kreirati nove naloge ili izmeniti postojeće. Da biste kreirali novi nalog, izaberite **Opcije** > **Dodaj novi nalog**. Da biste izmenili neki postojeći nalog, izaberite ga, pa zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni**. Izaberite neku od narednih opcija:

Ime naloga—da unesete ime naloga,

Provajder—da izaberete provajdera servisa kojeg želite da koristite. Ne možete menjati provajdera servisa za neki postojeći nalog, već za novog provajdera servisa morate kreirati novi nalog. Ako obrišete neki nalog u aplikaciji **Moji nalozi**, servisi povezani sa tim nalogom se takođe

brišu iz Vašeg uređaja, uključujući i stavke poslate putem tog servisa.

Korisničko ime i Lozinka—da unesete korisničko ime i lozinku koje ste kreirali za svoj nalog kada ste se registrovali za taj onlajn servis,

Veličina slike za prenos—da izaberete veličinu slika koje se šalju na taj servis,

Podešavanja aplikacije

Veličina slike ekrana—da izaberete veličinu slika koje se prikazuju na ekranu Vašeg uređaja. Ovo podešavanje ne utiče na veličinu slike koja se šalje.

Veličina teksta ekrana—da izaberete veličinu fonta za prikaz teksta nacrti i poslatih stavki, ili kada dodajete ili menjate tekst neke nove stavke,

Napredni

Provajderi—da prikazete ili izmenite podešavanja provajdera servisa, dodate novog provajdera servisa ili prikazete detalje o nekom provajderu servisa. Ako promenite provajdera servisa, gube se sve informacije u **Moji nalozi** za prethodnog provajdera servisa. Ne možete promeniti podešavanja unapred definisanih provajdera servisa.

Primarna pristup. tačka—Da biste promenili pristupnu tačku koja se koristi za povezivanje na dati onlajn servis, izaberite željenu pristupnu tačku.

Za Vaš PC

Home Media Server ☉

 **Važno:** Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Aplikacija Home Media Server koristi UPnP arhitekturu za povezivanje sa kompatibilnim uređajima putem bežičnog LAN-a. UPnP arhitektura koristi bezbednosna podešavanja bežične LAN veze.

Pomoću aplikacije Home Media Server možete automatski katalogizovati muziku, slike i video-snimke na kompatibilnom PC-ju. Možete kreirati sopstvene liste muzičkih numera, foto-albume i kolekcije filmova. Možete prebacivati kompatibilne medijske datoteke na svoj uređaj i praviti rezervne kopije datoteka sa svog uređaja na PC. Možete koristiti svoj uređaj kao daljinski upravljač i prikazivati medijske datoteke sa uređaja ili sa PC-ja na UPnP kompatibilnom umreženom kućnom multimedijalnom plejeru, kao što su PC, televizor ili stereo.

Instalirajte u PC računar

Instalirajte aplikaciju Home Media Server na kompatibilni PC sa DVD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj. Home Media Server zahteva operativni sistem Microsoft Windows 2000 ili Windows XP. Ako Vaš PC ima zaštitni zid (firewall), možda ćete morati da promenite neka njegova podešavanja da biste omogućili da PC radi sa Vašim Nokia uređajem. Pratite instrukcije za instaliranje koje se prikazuju na ekranu.

Upravljanje medijskim datotekama

Da biste uvek znali gde su Vaše pesme, digitalne fotografije i video-snimci, pronađite te datoteke na svom kompatibilnom PC-ju i dodajte datoteke ili čitave foldere u Home Media Server.

Možete da označite foldere u kojima čuvate kompatibilne medijske datoteke na svom PC-ju kao praćene foldere. Kada stavite neke nove medijske datoteke u neki od praćenih foldera, Home Media Server ih dodaje u svoju biblioteku i automatski ažurira njihovo stanje.

Prenesite datoteke iz PC-ja u svoj uređaj

- 1 Svojim Nokia uređajem se povežite sa aplikacijom Home Media Server u Vašem kompatibilnom PC-ju. Na svom kompatibilnom PC-ju, koristeći aplikaciju Home Media Server izaberite svoj Nokia uređaj u meniju uređaja.
- 2 Izaberite biblioteku medijskih datoteka koju želite da prebacite.
- 3 Izaberite neku medijsku datoteku.
- 4 Izaberite opciju za prenos datoteke u Nokia uređaj.

Prenesite datoteke iz svog uređaja u PC

- 1 Svojim Nokia uređajem se povežite sa aplikacijom Home Media Server u svom kompatibilnom PC računaru, ili u svom kompatibilnom PC računaru, koristeći aplikaciju Home Media Server, izaberite svoj Nokia uređaj u meniju uređaja.
- 2 Izaberite datoteku koju želite da prebacite.
- 3 Izaberite opciju za prenos datoteke u aplikaciju Home Media Server Vašeg kompatibilnog PC-ja.

Prikazivanje datoteka PC-ja na drugim uređajima

Možete da koristite svoj Nokia uređaj kao daljinski upravljač da biste prikazali kompatibilne medijske datoteke iz aplikacije Home Media Server svog kompatibilnog PC-ja na nekom drugom UPnP kompatibilnom uređaju u svojoj kućnoj mreži. Na primer, možete koristiti svoj Nokia uređaj za kontrolu reprodukcije kompatibilnih muzičkih datoteka smeštenih u Vašem PC-ju putem UPnP kompatibilnog kućnog audio sistema koristeći UPnP kompatibilni multimedijalni prijemnik.

Upravlajte medijskim datotekama preko svog Nokia uređaja:

- 1 Svojim Nokia uređajem se povežite sa aplikacijom Home Media Server u Vašem kompatibilnom PC-ju.
- 2 Izaberite medijsku biblioteku koja sadrži datoteku koju želite da koristite.
- 3 Izaberite neku medijsku datoteku.
- 4 Izaberite kompatibilni uređaj na kome će biti prikazana datoteka.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o aplikaciji Home Media Server, posetite www.simplecenter.net/nokia ili pritisnite F1 u aplikaciji Home Media Server da otvorite Pomoć.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombinacija softvera za mobilne telefone i PC računare koji vodi multimedijalni dnevnik o objektima koje sakupljate pomoću svog uređaja. Nokia Lifeblog automatski organizuje Vaše fotografije, video snimke, zvuke i tekstualne, multimedijalne i veblog poruke hronološkim redom tako da ih možete pregledati, pretraživati, deliti, objavljivati i praviti njihove rezervne kopije. I Nokia Lifeblog za PC i Nokia Lifeblog za mobilno okruženje omogućavaju da svoje objekte šaljete ili postavljate na veblog da ih i drugi vide.

Nokia Lifeblog za mobilno okruženje automatski vodi evidenciju o Vašim multimedijalnim objektima. Nokia Lifeblog u svom uređaju koristite da pretražujete svoje sadržaje, da ih šaljete drugima, ili da ih objavljujete na Webu. Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću USB kablja ili Bluetooth veze da biste prenosili i sinhronizovali sadržaje u svom uređaju i u PC-ju.

Nokia Lifeblog za PC omogućava jednostavno pregledanje i pretraživanje objekata koje ste sakupili pomoću svog uređaja. Uz prenos pritiskom na jedno dugme i korišćenjem USB kablja ili Bluetooth veze, Vaše omiljene fotografije, video snimci, tekstovi i multimedijalne poruke se vraćaju na Vaš uređaj.

Da biste, radi sigurnosti, napravili rezervnu kopiju svoje Nokia Lifeblog kolekcije, koristite kompatibilne čvrste diskove, CD medije, DVD medije, prenosive ili mrežne diskove. Osim toga, objekte možete da postavljate na svoj veblog (blog).

Da biste pokrenuli aplikaciju Nokia Lifeblog na svom uređaju, pritisnite  i izaberite **Aplikacije > Lifeblog**.

Instaliranje na Vaš PC

Da biste Nokia Lifeblog instalirali na svoj PC, potrebno Vam je sledeće:

- 1 GHz Intel Pentium ili ekvivalentan procesor sa 128 MB RAM-a
- 400 MB slobodnog prostora na disku (ako se moraju instalirati Microsoft DirectX i Nokia PC Suite)
- Grafika rezolucije 1024x768 sa 24-bitnom paletom boja
- Grafička kartica sa 32 MB memorije
- Microsoft Windows 2000 ili Windows XP

Da biste instalirali Nokia Lifeblog na svoj PC, uradite sledeće:

- 1 Stavite DVD-ROM disk koji ste dobili uz uređaj.
- 2 Instalirajte Nokia PC Suite (uključujući i Nokia Connectivity drajvere za USB vezu).
- 3 Instalirajte Nokia Lifeblog PC.

Ako Microsoft DirectX 9.0 nije već instaliran na Vaš PC, instaliraće se zajedno sa aplikacijom Nokia Lifeblog PC.

Povežite svoj uređaj sa PC računarom

Da biste povezali svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću kompatibilnog USB kabl, učinite sledeće:

- 1 Uverite se da je instaliran Nokia PC Suite.
- 2 Spojite USB kabl sa uređajem i sa PC računarom.
Kada povežete uređaj sa PC-jem prvi put nakon instaliranja paketa Nokia PC Suite, PC instalira odgovarajuće drajvere za Vaš uređaj. To može malo potrajati.
- 3 Pokrenite aplikaciju Nokia Lifeblog za PC.

Da biste povezali svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarom pomoću Bluetooth bežične tehnologije, učinite sledeće:

- 1 Proverite da li ste na svoj PC instalirali Nokia PC Suite.
- 2 Uverite se da ste uparili svoj uređaj sa PC-jem putem Bluetooth bežične veze. Vidite uputstvo za korisnika paketa Nokia PC Suite kao i uputstvo za korisnika svog uređaja.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu na uređaju i na PC računaru.
Za dodatne pojedinosti pogledajte uputstvo za korisnika uređaja i dokumentaciju za PC.

Kopiranje objekata

Kada povežete svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću USB kabl ili Bluetooth veze, možete da kopirate svoje objekte sa uređaja na PC i obratno.

Da biste iskopirali nove ili izmenjene objekte sa uređaja na PC i da biste kopirali izabrane objekte sa PC-ja na uređaj:

- 1 Pokrenite aplikaciju Nokia Lifeblog na PC-ju.
- 2 U aplikaciji Nokia Lifeblog PC izaberite File (Datoteka) > Copy from phone and to phone (Kopiraj iz telefona i u telefon).

Novi objekti se sa uređaja kopiraju na PC. Objekti u prikazu To phone Vašeg PC-ja se kopiraju na uređaj.

Objavite na Webu

Da biste svoje najbolje Nokia Lifeblog objekte delili sa drugima, pošaljite ih na komatibilni veblog (mrežni dnevnik) na Internetu da bi ih i drugi videli.

Najpre morate da kreirate nalog na veblog servisu, da kreirate jedan ili više veblogova koje ćete koristiti kao odredište za svoje poruke i da dodate veblog nalog u Nokia Lifeblog. Preporučeni veblog servis za Nokia Lifeblog je TypePad kompanije Six Apart, na adresi www.typepad.com.

Na svom uređaju dodajte veblog nalog u Nokia Lifeblog u veblog podešavanjima. Na svom kompatibilnom PC-ju

izmenite naloge u prozoru **Edit blog accounts** (Izмене blog naloga).

Da biste objekte iz svog uređaja objavili na Webu, učinite sledeće:

- 1 U prikazima **Vremenska linija** ili **Omiljeno** izaberite objekte koje želite da objavite na Webu.
- 2 Izaberite **Opcije > Objavi na Web-u**.
- 3 Ako ovu funkciju koristite prvi put, Nokia Lifeblog će preuzeti veblog listu sa veblog servera.
- 4 Otvoriće se dijalog za slanje vebloga. Izaberite veblog koji želite da koristite iz **Objavi u: liste**. Ako ste napravili nove veblogove pa treba da ažurirate veblog listu, izaberite **Opcije > Osvež. liste Web dn..**
- 5 Unesite naslov i natpis za poslati objekat. Takođe možete da napišete i dužu priču ili opis u telu tekstualnog polja.
- 6 Kada je sve spremno, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste objekte iz svog PC-ja objavili na Webu, učinite sledeće:

- 1 U prikazima **Vremenska linija** ili **Omiljeno** izaberite objekte (najviše 50) koje želite da objavite na Webu.
- 2 Izaberite **File (Datoteka) > Objavi na Web-u**. Otvara se **Objavi na Web-u**.
- 3 Unesite naslov i natpis za poslati objekat. Takođe možete da napišete i dužu priču ili opis u telu tekstualnog polja.

- 4 Izaberite veblog koji želite da koristite iz **Objavi u: liste**.
- 5 Kada je sve spremno, kliknite **Pošalji**.

Uvoženje objekata iz drugih izvora

Pored .jpg slika koje postoje u Vašem uređaju, u Nokia Lifeblog možete da uvezete i .jpg slike i .3gp i .mp4 video snimke, .amr zvučne datoteke i .txt tekstualne datoteke iz drugih izvora (kao što su kompatibilni CD, DVD i folderi na čvrstom disku Vašeg kompatibilnog PC računara).

Da biste uvezli slike ili video snimke iz kompatibilnog PC-ja u Nokia Lifeblog PC, učinite sledeće:

- 1 Izaberite **Vremenska linija** ili **Omiljeno > File > Uvoz**. Otvora se **Uvoz**.
- 2 U listi pronađite sliku, video snimak, zvuk ili tekstualnu datoteku koju želite da uvezete, ili dođite do nekog drugog foldera da biste pronašli željenu datoteku.
- 3 Izaberite folder, datoteku ili više datoteka. Njihov sadržaj možete da vidite u oknu za probni prikaz.
- 4 Izaberite **Otvori** da biste uvezli folder (zajedno sa podfolderima) ili izabrane datoteke.

Krećite se kroz „Vremenska linija“ i „Omiljeno“

Kada pokrenete Nokia Lifeblog na svom PC-ju, imate nekoliko načina za kretanje po prikazima **Vremenska linija** i **Omiljeno**. Najbrži način je korišćenjem ručice klizača. Drugi načini su: kliknete na vremensku liniju da biste izabrali neki datum, upotrebite funkciju **Idi na datum**, ili koristite tastere sa strelicama.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije u vezi veblog servisa i njihove kompatibilnosti sa Nokia Lifeblog, posetite www.nokia.com/lifeblog, ili pritisnite **F1** u aplikaciji Nokia Lifeblog PC da biste otvorili Nokia Lifeblog Pomoć.



Nokia PC Suite ☉

Paket Nokia PC Suite je skup PC aplikacija namenjenih korišćenju sa Vašim Nokia uređajem.

Da biste instalirali i koristili paket Nokia PC Suite, potreban Vam je PC koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000 ili XP, i koji je kompatibilan za razmenu podataka putem USB kabla, Bluetooth veze ili

infracrvene veze. Pre korišćenja paketa Nokia PC Suite, morate ga instalirati u svoj PC. Za dodatne informacije pogledajte sadržaj DVD-ROM-a priloženog uz uređaj.

Kompletno uputstvo za korisnika paketa Nokia PC Suite je dostupno u elektronskom obliku na DVD-ROM-u. Za dodatne informacije, kao i za preuzimanje najnovije verzije paketa Nokia PC Suite, posetite www.nokia.com/pcsuite.

Neke od korisnih aplikacija paketa Nokia PC Suite su sledeće:

Get Connected (Povežite se)—za prvo povezivanje uređaja sa kompatibilnim PC-jem

Synchronize (Sinhronizijte)—za sinhronizaciju kontakata, kalendara, obaveza, beleški i e-pošte između uređaja i menadžera personalnih informacija (PIM) na kompatibilnom PC-ju

Backup (Rezervne kopije)—za pravljenje rezervne kopije podataka sa Vašeg uređaja na PC ili njihovo vraćanje na uređaj

Send text messages (Pošaljite tekstualnu poruku)—za kreiranje i slanje tekstualnih poruka

Store images (Uskladištite slike)—za kopiranje slika i video snimaka sa uređaja na kompatibilni PC

File manager (Menadžer datoteka)—za upravljanje sadržajem foldera Vašeg uređaja korišćenjem programa Windows Explorer

Transfer music (Prenesite muziku)—za kreiranje i organizovanje digitalnih muzičkih datoteka na kompatibilnom PC—ju i njihov prenos na kompatibilan uređaj

Connect to the Internet (Povežite se na Internet)—za ostvarivanje mrežne veze koristeći uređaj kao modem

Dodatne informacije

Za dodatne informacije, kao i za preuzimanje najnovije verzije paketa Nokia PC Suite, posetite www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Aplikacija Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Vam pomaže da pronalazite, popravljate i na lak način delite sa drugima fotografije uz pomoć kompatibilnog PC računara. Sa ovom verzijom aplikacije Starter Edition možete da:

- Koristite oznake da organizujete fotografije tako da ih možete lako naći.
- Koristite kalendarski prikaz za prikazivanje svih digitalnih fotografija na jednom mestu.

- Popravite uobičajene nedostatke na fotografijama jednim klikom.
- Delite fotografije na razne načine: šaljite ih e-poštom, štampajte kod kuće ili šaljite na kompatibilne mobilne uređaje.

Instaliranje

Instalirajte aplikaciju Starter Edition na kompatibilan PC sa DVD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj. Aplikacija Starter Edition zahteva operativni sistem Microsoft Windows 2000 (servisni paket 4 ili noviji) ili XP (servisni paket 2 ili noviji), paket Nokia PC Suite 6.5 ili noviji za povezivanje uređaja i PC—ja, kao i program Apple QuickTime 6.5.1. ili noviji za prikazivanje i izmenu video snimaka.

Paket Nokia PC Suite možete naći na DVD-ROM-u koji ste dobili sa uređajem. Ako Vaš sistem nema instaliran program Apple QuickTime, možete ga preuzeti sa lokacije www.apple.com/quicktime/download. Pratite uputstva za instaliranje koja se prikazuju na ekranu.

Prenesite iz svog uređaja u PC

Fotografije sa uređaja u Starter Edition možete da prenesete na dva načina.

Da biste fotografije i video snimke automatski preneli na kompatibilni PC računar, učinite sledeće:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću kompatibilnog USB kabla. Na PC računaru će se otvoriti **Adobe Photo Downloader**, i automatski će biti izabrane datoteke sa slikama i video snimcima načinjenim posle poslednjeg prenosa.
- 2 Da biste započeli prenos kliknite na **Get Photos**. Sve izabrane datoteke biće uvezene u Starter Edition. Svi albumi koje ste napravili u **Galerija** svog uređaja biće automatski preneti u aplikaciju Starter Edition i obeleženi oznakama.
- 3 Možete izabrati da se datoteke po završenom prenosu u Starter Edition brišu sa Vašeg uređaja.

Da biste omogućili, odnosno onemogućili, automatski **Adobe Photo Downloader**, kliknite desnim tasterom na traku sa poslojima.

Da biste ručno preneli fotografije na kompatibilni PC računar, učinite sledeće:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću USB kabla ili Bluetooth veze.
- 2 Pokrenite aplikaciju Starter Edition.
- 3 Na traci sa prečicama kliknite na **Get photos** (Pribavi slike) > **From Camera, Mobile Phone** (Mobilni telefon) ili **Card Reader** (Čitač kartica). Otvoriće se **Adobe Photo Downloader**.

- 4 Da biste započeli prenos, kliknite na **Get Photos** (Pribavi slike). Sve izabrane datoteke biće uvezene u Starter Edition. Svi albumi koje ste napravili u **Galerija** svog uređaja biće automatski preneti u aplikaciju Starter Edition i obeleženi oznakama.
- 5 Možete obrisati datoteke sa uređaja po završenom prenosu u Starter Edition.

Prenesite iz PC-ja u svoj uređaj

Da biste izmenjene fotografije i video snimke vratili na svoj uređaj, učinite sledeće:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC-jem pomoću USB kabla ili Bluetooth veze.
- 2 Pokrenite aplikaciju Starter Edition.
- 3 Izaberite fotografije i video snimke koje želite da prenesete na svoj uređaj.
- 4 Na traci sa prečicama, kliknite na **Share** (Deli) a zatim izaberite **Send to Mobile Phone** (Pošalji na mobilni telefon).
- 5 Kliknite na **OK**.

Organizujte fotografije po datumu

Aplikacija Starter Edition automatski organizuje fotografije po datumu tako da ih možete lako pronaći. Postoje dva načina za traženje fotografija po datumu: skladište fotografija i kalendarski prikaz.

Da biste pronašli fotografiju pomoću skladišta fotografija, učinite sledeće:

- 1 Na traci sa prečicama, izaberite **Photo Well**.
- 2 Na vremenskoj liniji ispod trake sa prečicama izaberite mesec kome pripadaju fotografije koje želite da prikazete. U skladištu fotografija prikazaće se fotografije iz tog meseca.

Da biste pronašli fotografiju pomoću prikaza kalendara, učinite sledeće:

- 1 Na traci sa prečicama, izaberite **Calendar View**.
- 2 U kalendarskom prikazu izaberite datum sa fotografijom da biste prikazali sve fotografije snimljene tog dana.
- 3 Krećite se po mesecima pomoću dugmadi sa strelicama koja se nalaze u gornjem delu kalendara.

Organizujte fotografije pomoću oznaka

Za nalaženje fotografija koristite ključne reči oznaka; osobe, mesta, događaji ili druge karakteristike fotografije. Prilikom stavljanja oznaka na fotografije ne morate da pamtite ime datoteke, datum, niti folder svake fotografije.

Na traci sa prečicama, kliknite na **Organize** da biste otvorili Tag.

Da biste kreirali sopstvenu oznaku, učinite sledeće:

- 1 Kliknite na **New (Novo)** u Tag (Oznaka), pa izaberite **New Tag (Nova oznaka)**.
- 2 U dijalogu **Create Tag (Kreiraj oznaku)** pomoću menija **Category (Kategorija)** izaberite u koju potkategoriju oznaka treba da se svrsta.
- 3 U okviru za tekst **Name (Ime)** upišite ime koje želite da date oznaci.
- 4 U okviru za tekst **Note (Napomena)** upišite informacije koje želite da dodate oznaci.
- 5 Kliknite na **OK**.

Oznaka će se pojaviti u oknu Tag (Oznaka) u okviru kategorije, odnosno potkategorije, koju ste izabrali.

Da biste fotografiji dodelili oznaku, prevucite oznaku iz okna Tag (Oznaka) na fotografiju u skladištu fotografija.

Da biste pronašli fotografiju, dvaput kliknite na oznaku u oknu Tag (Oznaka); pretraga će pronaći sve fotografije sa zadatom oznakom.

Da biste smanjili skup fotografija koji ćete pretraživati i skočili na određeni mesec, kliknite na podeljak na vremenskoj liniji.

Ako na uređaju kreirate novi album, dodate fotografije u njega i prenesete ih u aplikaciju Starter Edition, informacija o albumu pojaviti će se kao nova oznaka u kategoriji **Imported tags**.

Popravljanje fotografija

Da biste otklonili najčešće probleme u vezi sa fotografijama, učinite sledeće:

- 1 Izaberite fotografiju u skladištu fotografija.
- 2 Na traci sa prečicama izaberite **Fix photo**. Aplikacija Starter Edition će napraviti kopiju originalne datoteke sa fotografijom koju možete menjati.
Da biste automatski popravili fotografiju, izaberite **Auto Smart Fix**.
Da biste ručno popravili fotografiju, izaberite **Fix Photo Window...** i nešto od sledećeg:
General—bira se automatska korekcija boja, osvetljaja, kontrasta ili oštine.
Crop—opseca se fotografija da bi se dobile bolje proporcije ili da bi se naglasila slika.
Red Eye—koriguje se crvenilo očiju koje nastaje pri korišćenju blica.

Reprodukovanje i izmena video snimaka

Da biste reprodukovali video snimke, dvaput kliknite na video datoteku, a zatim kliknite na **Play** ispod prozora video snimka.

Da biste izmenili, preuredili ili izbrisali ambijent u svojim mobilnim filmovima, učinite sledeće:

- 1 Kliknite desnim tasterom datoteku filma i izaberite **Edit Mobile Movie**. U prozoru videa videćete prvu sličicu svog video snimka. Plavi marker na vremenskoj liniji koja se nalazi ispod prozora video snimka označava koja je sličicu prikazana.
- 2 Da biste započeli reprodukovanje, napravili pauzu, zaustavili, vratili na početak ili otišli na kraj, koristite dugmad koja se nalaze ispod prozora video snimka. Da biste se kretali kroz video snimak, prevucite plavi marker preko vremenske linije.
- 3 Da biste izabrali deo video snimka koji želite da izmenite, preuredite ili izbrišete, uradite nešto od sledećeg:
 - Povucite ručice za izbor koje se nalaze na početku i na kraju vremenske linije.
 - Da biste označili vremenski početak selekcije, pritisnite i držite pritisnut taster Shift, a zatim kliknite na određeno mesto na vremenskoj liniji. Da biste označili kraj, pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl, a zatim kliknite na određeno mesto na vremenskoj liniji.
 Kada završite sa označavanjem dela, možete da prevučete (premestite) izabrani segment po vremenskoj liniji.
- 4 Da biste izbrisali izabrani deo video snimka, kliknite na dugme **Delete** koje se nalazi na traci sa alatkama.

Da biste izrezali izabrani deo i izbrisali delove koji mu ne pripadaju, kliknite na dugme **Crop** koje se nalazi na traci sa alatima.

Da biste kopirali izabrani deo i nalepili ga tako da se reprodukuje u drugom trenutku, kliknite na dugme **Copy** koje se nalazi na traci sa alatima. Prevucite plavi marker po vremenskoj liniji na željenu tačku, a zatim kliknite na dugme **Paste**.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o funkcijama ovog programa, u glavnom meniju izaberite **Help > Adobe Photoshop Album Help**.

Za dodatne informacije u vezi Starter Edition, posetite www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Adobe Premiere Elements ☺

Naredne instrukcije su bazirane na poslednjoj kompatibilnoj verziji Adobe Premier Elements u momentu njihovog sastavljanja. Međutim, pojedini detalji instrukcija, posebno lokacije različitih opcija, mogu i ne biti tačni, i podložni su promenama.

Pomoću programa Adobe Premiere Elements za PC možete sastavljati i montirati svoje video snimke i slike, dodavati efekte, prelaze, tekst i zvuk, ili možete sačuvati krajnji

rezultat kao QuickTime film ili Windows medijsku datoteku ili ga snimiti direktno na kompatibilan DVD medij.

Da biste instalirali i koristili program Adobe Premiere Elements, morate imati kompatibilan PC sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Pre početka korišćenja programa Adobe Premiere Elements morate da ga instalirate na svoj PC.

Adobe Premiere Elements zahteva sledeće:

- Intel Pentium 4 ili Intel Celeron 1.3 GHz procesor (ili kompatibilni procesor sa SSE2 podrškom); dvojezgreni procesor ili procesor koji podržava HT (Hyper Threading) tehnologiju; Pentium 4 3 GHz za HDV (high definition video – video visoke rezolucije).
- Microsoft Windows XP (Home Edition ili Media Center Edition) sa servisnim paketom 2, ili novijim
- 512 MB RAM-a; 1 GB je potrebno za HDV
- 4 GB prostora na čvrstom disku za potrebe instalacije
- DVD-ROM uređaj (kompatibilan DVD pisač je neophodan za snimanje DVD-a)
- Grafika rezolucije 1024x768 sa 16-bitnom paletom boja (XGA)
- Drajveri za zvuk i sliku kompatibilni sa Microsoft DirectX 9

Adobe Premiere Elements podržava naredne formate video datoteka: .3gp (samo uvoz), .mpeg, QuickTime, Windows Media, JVC Everio (samo uvoz), .asf (samo uvoz), .wav, .wma (samo uvoz), Dolby Digital Stereo, .psd (samo uvoz); formate audio datoteka, kao što su: .aiff, .mp3 i .wav, kao i formate grafičkih datoteka, kao što su .png (samo uvoz) i .jpeg. Za kompletnu listu podržanih formata pogledajte **Adobe Help Center** u aplikaciji **Adobe Premiere Elements**. Za pomoć u vezi **Adobe Help Center**, pogledajte „Pomoć i vodiči“, str. 34.

Instaliranje aplikacije Adobe Premiere Elements na PC

Da biste instalirali Adobe Premiere Elements sa DVD-ROM-a na kompatibilni PC uradite sledeće:

- 1 Zatvorite sve aplikacije i na PC-ju i na telefonu.
- 2 Ubacite DVD-ROM priložen u standardnom prodajnom paketu u DVD uređaj Vašeg PC-ja.
- 3 U meniju **Install Software** izaberite **Adobe Premiere Elements**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Pomoć i vodiči

Za detaljne informacije o aplikaciji **Adobe Premiere Elements**, u glavnom prikazu izaberite **Help > Premiere Elements Help** da biste otvorili **Adobe Help Center** koji

takođe sadrži nekoliko korisnih vodiča. Takođe pogledajte panel **How to** u prikazu „Edit“ programa **Adobe Premiere Elements**.

Kreiranje video snimka

Aplikacija **Adobe Premiere Elements** ima četiri aktivna radna prostora: **Edit** (Izmeni) i **DVD** (DVD). Kada otvorite aplikaciju, podrazumevani radni prostor je „Edit“. Da biste otvorili neki drugi radni prostor pritisnite željeno dugme u gornjem desnom uglu radnog prostora „Edit“.

Radni prostor „Edit“ je glavni radni prostor u kome možete prikazati datoteke na vremenskim linijama i menjati ih. U radnom prostoru „Titles“ možete dodavati naslove, tekst špica i titlove, a u radnom prostoru „DVD“ možete snimiti svoj video snimak na kompatibilni DVD medij.

Započinjanje novog projekta

U programu **Adobe Premiere Elements** možete kreirati projekte u kojima se izabrani video i audio snimci, slike, efekti, prelazi i naslovi kombinuju u film. Da biste započeli novi projekat i dodali medijske datoteke, uradite sledeće:

- 1 Pokrenite **Adobe Premiere Elements**.
- 2 U prikazu **Welcome** izaberite **New project**.
- 3 U dijalogu **New project** unesite naziv projekta i izaberite **OK**.

Nakon unošenja naziva, u projekat možete dodati medijske datoteke.

Dodavanje medijskih datoteka u projekat

Da biste dodali sačuvane video snimke, audio snimke i slike u projekat, kliknite dugme **Get Media** (Pribavi medije) na traci sa prečicama. Možete pregledati i birati datoteke sa kompatibilnog PC-ja ili kompatibilnog prenosivog diska, ili možete koristiti kompatibilni USB kabl da biste pregledali i birali datoteke na svom Nokia uređaju.

Izabrane datoteke su navedene u panelu **Media** (Mediji). Da biste upotreбили željeni snimak, pritisnite i držite levo dugme miša da biste prevukli snimak sa panela **Media** (Mediji) na vremensku liniju. Možete preurediti snimke na vremenskoj liniji po želji, a možete ih i skraćivati i seći. Za dodatne informacije pogledajte **Adobe Help Center**. Za pomoć u vezi otvaranja **Adobe Help Center**, pogledajte „Pomoć i vodiči“, str. 34.

Montirajte video snimke i korigujte fotografije

Možete video snimcima dodavati efekte kao što su „vrtlozi“ i „tuneli“, ili prelaze kao što su zatamnjenje, odtamnjenje i pretapanja. Takođe možete podešavati boje i osvetljaj.

Da biste primenili neki efekat ili prelaz, u panelu **Effects and transitions** izaberite željeni efekat ili prelaz i prevucite ga na snimak na vremenskoj liniji.

Da biste dodali naslov, tekst špice ili titlove kreiranom video snimku, u prikazu „Titles“ izaberite željeni naslov ili upotrebite šablon.

Deljenje video snimaka

Pomoću aplikacije Adobe Premiere Elements možete snimiti svoje video snimke na kompatibilan DVD medij i prikazati ih na kompatibilnom televizoru. Takođe, možete izvoziti video snimke u neki drugi video format i deliti ih na Internetu.

Snimanje video snimka na DVD

U radnom prostoru „DVD“ izaberite jedan od dva tipa DVD-a: DVD sa autoreprodukcijom koji ne sadrži menije ili DVD sa menijima, za koji možete izabrati različite kadrove, menije i šablone.

Da biste pregledali DVD, u radnom prostoru „DVD“ izaberite **Preview DVD** i pritisnite **Play**.

Da biste izmenili podešavanja DVD-a pre snimanja filma na kompatibilni DVD, u panelu **Layout** izaberite **Burn DVD**. Vidite „Podešavanja DVD-a“, str. 35.

Da biste snimili film na kompatibilan DVD, izaberite **Burn**.

Podešavanja DVD-a

Pre nego što snimite video snimak na kompatibilan DVD, možete izmeniti podešavanja DVD-a. Izaberite snimanje

video snimka direktno na DVD ili u neki folder na čvrstom disku svog kompatibilnog PC-ja, podesite kvalitet DVD-a i izaberite TV-standard za svoj region. Podrazumevano podešavanje za DVD kvalitet je Fit to disc. Aplikacija **Adobe Premiere Elements** podešava snimak u skladu sa raspoloživim prostorom na disku i radi očuvanja kvaliteta komprimuje ga samo koliko je neophodno. Trajanje kompresije zavisi od dužine i složenosti video snimka.

Izvoz video snimka u neki drugi format

Ako želite da delite svoj video snimak npr. na Internetu, možete ga izvesti u neki drugi format datoteke, kao što su QuickTime ili Windows Media format za Internet. Za izvoz datoteke u neki drugi format pritisnite dugme **Export** na traci sa prečicama.

Za kompletnu listu podržanih formata pogledajte **Adobe Help Center** u aplikaciji **Adobe Premiere Elements**. Za pomoć u vezi otvaranja **Adobe Help Center**, pogledajte „Pomoć i vodiči“, str. 34.