



Бърз старт

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ NOKIA

ВЪВЕЖДАНЕ НА КАМЕРАТА В УПОТРЕБА
ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРЕДИЦА ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПРОВЕРКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Издание 1 BG

9311309

За вашата безопасност

Прочетете тези прости указания. Нарушаването на правилата може да бъде опасно или противозаконно. По-подробна информация е дадена в ръководството за потребителя.



Не включвайте камерата, когато използването на безжичен телефон е забранено или когато то може да предизвика смущения или опасност.



НАЙ-ВАЖНА Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ Не инсталирайте камерата в превозно средство. Не използвайте камерата или мобилния си телефон, за да управлявате или конфигурирате камерата по време на шофиране – първо паркирайте автомобила.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства могат да приемат смущения, които да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички разпоредби и правила. Изключвайте камерата в близост до електромедицинска апаратура.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В САМОЛЕТИ Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолетите.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО Не използвайте камерата на бензиностанции. Не използвайте устройство в близост до гориво или химикали.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В РАЙОН НА ВЗРИВНИ РАБОТИ Не използвайте камерата, когато се провеждат взривни работи. Спазвайте ограниченията и всички разпоредби или правила.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО Използвайте само в нормалните положения на работа. Не докосвайте антената без причина.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ Оборудването може да се инсталира или ремонтира само от квалифициран персонал.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да си направите резервни копия от всички важни данни.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА При свързване с друго устройство, прочетете неговото ръководство за потребителя за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДА Вашата камера не е устойчива на вода. Пазете я суха.

Въвеждане на камерата в употреба

Забележка: По-подробна информация е дадена в ръководството за потребителя. Това ръководство за бърз старт не може да се използва вместо пълното ръководство за потребителя, в което има важна информация за безопасността и поддръжката.

За да използвате камерата за наблюдение Nokia, е необходимо да имате:

- две SIM карти: една за вашия телефон и една за камерата, като и на двете е активирана мултимедийната услуга (MMS), вж. "4. Конфигурирайте задължителните настройки." по-долу;
- съвместим мобилен телефон с възможности за MMS с цветен дисплей;
- покритие на GSM мрежа в помещенията както на телефона, така и на камерата.

Можете да конфигурирате настройките на камерата с текстови съобщения или със софтуера PC Suite, предоставен на компактдиск.

Забележка: Ако използвате текстови съобщения, само един потребител (главният потребител) може да използва функциите за откриване на движение и поредица

изображения. При PC Suite тези функции могат да използват до 20 потребители.

Предупреждение: За да се спазват изискванията за облъчване с радиочестотна енергия за мобилни предавателни устройства, трябва да се поддържа минимално разстояние от 20 см между камерата и всички лица.

1. Проверете функциите на SIM картите.

Поставете SIM картата на камерата за наблюдение Nokia във вашия мобилен телефон и се погрижете запитването за PIN код да е изключено за тази SIM карта.

Съвет: За да се уверите, че MMS услугата е активирана за тази SIM карта, изпратете MMS съобщение от вашия мобилен телефон обратно към него.

Забележка: Изображенията и съобщенията, изпратени от камерата, ще се таксуват на абонамента на SIM картата в камерата.


Издадете SIM картата на камерата от мобилния телефон. Поставете SIM картата на телефона си отново в телефона.

Забележка: Проверете колко големи MMS съобщения може да получава вашият телефон. Вашият мрежов оператор може също да ограничава размера на MMS съобщенията. Допитайте се до вашия мрежов оператор за подробности.

2. Поставете SIM картата в камерата.


Поставете SIM картата на камерата за наблюдение Nokia в камерата. Внимавайте скосеният ъгъл на SIM картата да е отляво и картата да е вкарана докрай в гнездото.

Забележка: Пазете всички миниатюрни SIM карти извън обсега на малки деца.




3. Включете захранването на камерата.

Свържете източника на захранване към съединителя на захранването на камерата и го включете в контакт на мрежата.



Изчакайте светлинните индикатори да светнат. Когато светлинните индикатори 1 и 3 светят в зелено, камерата е готова за използване.



Забележка: Ако индикаторът 2 мига в червено, въпросът за PIN е включен. Въведете PIN кода от PC Suite или извадете SIM картата от камерата, поставете я в телефона и изключете запитването за PIN код.

4. Конфигурирайте задължителните настройки.

За да използвате камерата, трябва да конфигурирате главния потребител на камерата, настройките на MMS и използвания език. Вж. по-долу.

Можете да конфигурирате настройките с текстови съобщения или със софтуера PC Suite, записан на компактдиска, съдържащ се в комплекта на продажба. За повече информация за PC Suite вж. ръководството за потребителя.

Дефиниране на главния потребител

Дефинирайте главния потребител на страницата Users в софтуера PC Suite или изпратете към камерата следното съобщение:

Забележка: Интервалите между елементите на съобщението са маркирани с долна черта (_).

8_код на защита_вашето име_вашия номер на мобилен телефон_вашия e-mail адрес

Кодът на защита по подразбиране е 1234.

Например:

8 1234 Jane
5678910
jane@work.com

Забележка: Добавянето на e-mail адрес към съобщението не е задължително. Ако го добавите, можете да изпращате заснетите изображения до своя e-mail адрес.

Издавайте съобщение за потвърждение от камерата.

Забавянето между изпращането на текстовото съобщение и получаването на потвърждението зависи от трафика по GSM мрежата.

Получаване на настройките за MMS

Най-лесните начини да получите необходимите MMS настройки за връзка са следните:

- Отидете на www.nokia.com/phonesettings и изпратете MMS настройките до мобилния си телефон по ефира или
- Свържете се с Club Nokia, Nokia Careline или своя доставчик на услуги, за да изпрати по ефира MMS настройките до вашия мобилен телефон.

Съвет: MMS настройките на камерата за наблюдение Nokia са същите като тези на телефона Nokia 7650.

Ако искате да конфигурирате MMS настройките за връзка ръчно, вж. ръководството за потребителя.

Задаване на езика на камерата

Езикът по подразбиране за камерата за наблюдение Nokia е английски. Ако искате да смените езика, отидете на страницата за настройки Settings на софтуера PC Suite или изпратете следното текстово съобщение към камерата:

Забележка: Интервалите между елементите на съобщението са маркирани с долна черта (_).

21_1234_номер на език

Изберете номера на вашия език от следния списък: датски 1, холандски 2, английски 3, финландски 4, френски 5, немски 6,

италиански 7, норвежки 8, полски 9, португалски 10, испански 11, шведски 12, опростен китайски 13, традиционен китайски (Хонконг) 14, традиционен китайски (Тайван) 15, чешки 16, канадски френски 17, гръцки 18, унгарски 19, бразилски португалски 20, руски 21, латиноамерикански испански 22, тайландски 23.

Например: 21 1234 7

Забележка: Ако смените езика, камерата приема текстови съобщения само на този език.

Вашата камера за наблюдение Nokia вече е готова за използване!

Другите команди за текстови съобщения могат да се намерят в картата към корицата на ръководството за потребителя. Изрежете картата, пъхнете я в пластмасовото калъфче, което се съдържа в комплекта на камерата, и я носете със себе си.

Съвет: Ако искате да включите запитване за PIN код, след като сте конфигурирали камерата, изпратете текстовото съобщение **22_PIN код_on** към камерата. Заменете долната чертичка () с интервал и **PIN код** с вашия PIN код.

За заснемане на изображение

За да заснемете изображение и го изпратите до мобилния си телефон, изпратете до камерата следното текстово съобщение:

1

Забележка: В националните закони и нормативна уредба може да има ограничения върху записването на изображения и по отношение на по-нататъшната обработка на такива данни. Не използвайте тази функция противозаконно. Зачитайте правото на лична неприкосновеност и други законни права на другите и се подчинявайте на всички закони, които регулират, например, защитата на данните, личната неприкосновеност и публичността.

Използване на откриването на движение

За да стартирате откриването на движение, изпратете към камерата следното текстово съобщение:

Забележка: Интервалите между елементите на съобщението са маркирани с долна черта ().

2_on_брой на съобщенията с изображения (0-10)

Например: 2 on 4

Сега откриването на движение е активно, докато камерата не открие движение 4 пъти.

Забележка: Ако зададете 0 като брой на съобщенията с изображения, откриването на движение остава включено, докато не го изключите.

За да изключите откриването на движение, изпратете към камерата следното текстово съобщение:

2 off


Използване на поредица изображения

За да настроите камерата да заснема изображения през определени интервали, изпратете следното текстово съобщение към камерата:

Забележка: Интервалите между елементите на съобщението са маркирани с долна черта (_).

4_on_желан интервал_брой на съобщенията с изображения (0-10)

Например:



4 on 00:15 6

Сега камерата ви изпраща шест съобщения с изображения през интервали от 15 минути.

Проверка на температурата

За да проверявате приблизителната текуща температура в помещението на камерата, изпратете към камерата следното текстово съобщение:

3

© 2003 Nokia. Всички права запазени.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на изделия и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.