



Snabbguide

NOKIA OBSERVATION CAMERA

BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN

TA EN BILD

ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR

ANVÄNDA BILDSERIER

KONTROLLERA TEMPERATUREN

Upplaga 1 SV

9311294

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.



Slå inte på kameran där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Montera inte kameran i ett fordon. Använd inte kameran och använd inte mobiltelefonen för att styra eller konfigurera kameran när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV KAMERAN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av kameran när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV KAMERAN I FLYGPLAN Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV KAMERAN PÅ BENSINSTATIONER Använd inte kameran vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV KAMERAN VID SPRÄNGNING Använd inte kameran under sprängning. Lagg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND KAMERAN PÅ RÄTT SÄTT Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal.



UPPGRADERINGAR OCH BATTERIER Använd bara godkända uppggraderingar och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter kameran till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET Kameran är inte vattentät. Skydda den mot fukt.

Börja använda kameran

Obs! Mer detaljerad information finns i den separata användarhandboken. Använd inte snabbguiden i stället för den fullständiga användarhandboken, vilken innehåller viktig säkerhets- och underhållsinformation.

För att kunna använda Nokia Observation Camera måste du ha:

- två SIM-kort: ett till telefonen och ett till kameran, med MMS (Multimedia Service) aktiverat på båda, se "4. Göra de obligatoriska inställningarna" nedan
- en kompatibel mobiltelefon med färgskärm och stöd för MMS
- ett GSM-nät med täckning både på den plats kameran är placerad och där telefonen finns.

Du kan göra kamerainställningar antingen med textmeddelanden eller med programmet PC Suite som finns på CD:n.

Obs! Om du använder textmeddelanden får endast en användare (huvudanvändaren) tillgång till funktionerna rörelsedetektering och bildserie. Med PC Suite kan upp till 20 användare få tillgång till dessa funktioner.

Varning: För att hålla gränsvärdena för radiostrålning för bärbara enheter, måste ett avstånd på minst 20 cm upprätthållas mellan kameran och alla personer.

1. Kontrollera SIM-kortens funktioner

Sätt in SIM-kortet från Nokia Observation Camera i mobiltelefonen och se till att PIN-kodsbegäran är inaktiverad på det SIM-kortet.

Tips! För att kontrollera om MMS-tjänsten är aktiverad på SIM-kortet kan du skicka ett MMS-meddelande från mobiltelefonen tillbaka till samma telefon.

Obs! Kostnaden för bilder och meddelanden som skickas från kameran tas från abonnemanget för SIM-kortet i kameran.


Ta bort kamerans SIM-kort från mobiltelefonen. Sätt tillbaka mobiltelefonens SIM-kort i telefonen.

Obs! Kontrollera hur stora MMS din mobiltelefon kan ta emot. Nätoperatören kanske också begränsar hur stora MMS som kan skickas. Fråga nätoperatören.

2. Sätta SIM-kortet i kameran


Sätt kamerans SIM-kort i Nokia Observation Camera. Se till att det avfasade hörnet på SIM-kortet är till vänster och att kortet skjuts in i facket så långt det går.

Obs! Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.




3. Sätta på kameran

Anslut spänningsadaptern till spänningskontakten på kameran och till ett eluttag.



Vänta tills lysdioderna tänds. När lysdioderna 1 och 3 lyser grönt är kameran klar för användning.



Obs! Om lysdiod 2 blinkar rött är PIN-kodsbegäran aktiverad. Ange PIN-koden med PC Suite eller stäng av kameran, ta bort SIM-kortet från kameran, sätt i det i mobiltelefonen och inaktivera PIN-kodsbegäran.

4. Göra de obligatoriska inställningarna

För att kunna använda kameran måste du ange kamerans huvudanvändare, MMS-inställningarna och önskat språk. Se nedan.

Du kan göra kamerainställningar antingen med textmeddelanden eller med programmet PC Suite som finns på CD:n. Läs mer om PC Suite i användarhandboken.

Definiera huvudanvändare

Definiera huvudanvändaren på Användarsidan i programmet PC Suite, eller skicka följande textmeddelande till kameran:

Obs! Mellanrummen mellan parametrarna i textmeddelandet markeras med en understrykning ().

8_säkerhetskod_användarnamn_telefonnummer_e-postadress

Den förinställda säkerhetskoden är 1234.

Exempel:

**8 1234 Janne
5678910
janne@jobbet.se**

Obs! E-postadressen i meddelandet är inte obligatorisk. Om du anger den kan du skicka bilder till din e-postadress.

Vänta på ett bekräftelsemeddelande från kameran. Fördröjningen mellan sändning av textmeddelandet och mottagning av bekräftelsen beror på trafiksituationen i GSM-nätet.

Hämta MMS-inställningarna

De enklaste sätten att få de nödvändiga inställningarna för MMS-förbindelsen är:

- Gå till www.nokia.com/phonesettings och skicka MMS-inställningarna till din mobiltelefon trådlöst.
- Kontakta Club Nokia, Nokia Careline eller nätoperatören och be dem skicka MMS-inställningarna till din mobiltelefon trådlöst.

Tips! MMS-inställningarna för Nokia Observation Camera är samma som för telefonen Nokia 7650.

Om du vill göra MMS-inställningarna manuellt kan du läsa om detta i användarhandboken.

Ange kamerans språk

Det förinställda språket för Nokia Observation Camera är engelska. Om du vill ändra språk kan du gå till inställningssidan i programmet PC Suite, eller skicka följande textmeddelande till kameran:

Obs! Mellanrummen mellan parametrarna i textmeddelandet markeras med en understrykning ().

21_1234_språkets nummer

Välj språkets nummer i nedanstående lista: danska 1, nederländska 2, engelska 3, finska 4, franska 5, tyska 6, italienska 7, norska 8, polska 9, portugisiska 10, spanska 11, svenska 12, förenklad kinesiska 13, traditionell kinesiska (Hong Kong) 14, traditionell kinesiska (Taiwan) 15, tjeckiska 16, franska (Kanada) 17, grekiska 18, ungerska 19, portugisiska (Brasilien) 20, ryska 21, spanska (Latinamerika) 22, thailändska 23.

Exempel:

21 1234 7

Obs! Om du ändrar språk accepterar kameran endast textmeddelanden på det angivna språket.

Din Nokia Observation Camera är nu klar för användning!

Andra textmeddelandekommandon finns på plånbokskortet på användarhandbokens omslag. Klipp loss kortet, stoppa det i plastfickan som finns i produktpaketet och bär kortet med dig.

Tips! Om du vill aktivera PIN-kodsbegäran sedan du konfigurerat kameran ska du skicka textmeddelandet **22_PIN-kod_på** till kameran. Byt ut understrykningarna () mot mellanslag och **PIN-kod** mot din PIN-kod.

Ta en bild

Skicka följande textmeddelande till kameran om du vill ta en bild och skicka den till din mobiltelefon:

1

Obs! Nationella lagar och förordningar kanske begränsar din rätt att ta bilder med kameran och behandla materialet. Använd inte funktionen på ett olagligt sätt. Respektera andras privatliv och rättigheter. Följ alla lagar angående dataskydd, sekretess och publicitet.

Använda rörelsedetektor

Skicka följande textmeddelande till kameran om du vill aktivera rörelsedetektorn:

Obs! Mellanrummen mellan parametrarna i textmeddelandet markeras med en understrykning (_).

2_på_antal meddelanden (0 – 10)

Exempel:

2 på 4

Nu är rörelsedetektorn aktiv tills kameran har detekterat rörelse 4 gånger.

Obs! Om du anger att antalet ska vara noll, kommer rörelsedetektorn att vara aktiv tills du stänger av den.

Skicka följande textmeddelande till kameran om du vill stänga av rörelsedetektorn:

2 av

Använda bildserier

Skicka följande textmeddelande till kameran om du vill att den ska ta bilder med angivna tidsintervaller:

Obs! Mellanrummen mellan parametrarna i textmeddelandet markeras med en understrykning (_).

4_på_tt:mm_antal (0 – 10)

Exempel:

4 på 00:15 6

Nu skickar kameran sex bildmeddelanden med 15 minuters intervall.

Kontrollera temperaturen

Skicka följande textmeddelande till kameran om du vill kontrollera den ungefärliga temperaturen i kameramiljön:

3

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.