



Hızlı başlangıç

NOKIA OBSERVATION CAMERA

KAMERAYI KULLANMAYA BAŞLAMA
GÖRÜNTÜ ÇEKME
HAREKET ALGILAMA İŞLEVİNİ KULLANMA
ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMİYİ KULLANMA
SICAKLIĞI KONTROL ETME

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Kullanıcı kılavuzunda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda kamerayı açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ Kamerayı bir araca takmayın. Kamerayı ya da kameraya kumanda etmek veya yapılandırmak için cep telefonunuzu sürüş sırasında kullanmayın; kullanmadan önce aracı park edin.



GİRİŞİM Tüm kablosuz cihazlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir



HASTANELERDE CİHAZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında kameranızı kapatın.



UÇAKTA CİHAZI KAPATIN Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA CİHAZI KAPATIN Kamerayı benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE CİHAZI KAPATIN Patlama yapılan yerlerde kamerayı kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS Cihazı yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Kameranız suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Kamerayı kullanmaya başlama

Not: Ayrı olarak sağlanan kullanıcı kılavuzunda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Bu hızlı başlangıç kılavuzunu, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan tam kullanıcı kılavuzunun yerine kullanmayın.

Nokia Observation Camera'yı kullanmak için aşağıdakiler gerekir:

- iki SIM kart: her ikisinde de Multimedya Servisi (MMS) etkinleştirilmiş, biri telefonunuz diğeri de kamera için, aşağıdaki "4. Zorunlu ayarları konfigüre etme" bölümüne bakın
- renkli ekranlı, MMS özellikli uyumlu bir cep telefonu
- hem kameranın monte edildiği mekanların hem de telefonun GSM şebekesi kapsama alanında olması

Kameranin ayarlarını metin mesajlarıyla veya CD-ROM'da bulunan PC Suite yazılımıyla konfigüre edebilirsiniz.

Not: Metin mesajlarını kullanırsanız, hareket algılama ve zamanlı görüntüleme özelliklerini yalnızca bir kullanıcı (ana kullanıcı) kullanabilir. PC Suite ile, bu özellikleri en fazla 20 kullanıcı kullanabilir.

Uyarı: Taşınabilir verici cihazlara ilişkin radyo frekansı enerjisi maruz kalma gereklerine uyulabilmesi için, kamera ile kişiler arasında en az 20 cm mesafe olmalıdır.

1. SIM kartların işlevlerini kontrol etme

Nokia Observation Camera'nın SIM kartını cep telefonunuza takıp PIN kodu sorgusunun söz konusu SIM kartta devre dışı olduğundan emin olun.

İpucu: MMS servisinin SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olmak için, cep telefonunuzdan yine cep telefonunuza bir MMS mesajı gönderin.

Not: Kameradan gönderilen görüntüler ve mesajlar, kameradaki MMS kartın abonelik hesabına eklenir.


Kameranın SIM kartını cep telefonunuzdan çıkarın. Cep telefonunuzun SIM kartını telefonunuza geri takın.

Not: Cep telefonunuzun hangi büyüklükteki MMS mesajlarını alabildiğini kontrol edin. Şebeke operatörünüz MMS mesajlarının boyutunu sınırlandırabilir. Ayrıntıları şebeke operatörünüzden öğrenin.

2. SIM kartı kameraya takma


Nokia Observation Camera'nın SIM kartını kameraya takın. SIM kartın kesik kenarının solda bulunduğundan ve kartın yuvaya tam olarak yerleştiğinden emin olun.

Not: Tüm SIM kartları çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.




3. Kamerayı açma

Güç kaynağı kablosunu kameranın güç konektörüne bağlayın ve bir şebeke prizine takın.



LED ışıklarının yanmasını bekleyin. 1. ve 3. LED ışıkları yeşil olduğunda, kamera kullanıma hazırdır.



Not: 2. LED kırmızı yanıyorsa, PIN kodu sorgusu açıktır. PC Suite ile PIN kodunu girin veya kamerayı kapatın, SIM kartı kameradan çıkarın, kartı cep telefonunuza takın ve PIN kodu sorgusunu devre dışı bırakın.

4. Zorunlu ayarları konfigüre etme

Kamerayı kullanmak için, kameranın ana kullanıcıasını, MMS ayarlarını ve kullanılan dili konfigüre etmeniz gerekir. Aşağıdaki bölüme bakın.

Ayarları metin mesajlarıyla veya satış paketinden çıkan CD-ROM'da bulunan PC Suite yazılımıyla konfigüre edebilirsiniz. PC Suite hakkında daha fazla bilgi için, kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ana kullanıcıyı tanımlama

Ana kullanıcıyı PC Suite yazılımının Users (Kullanıcılar) sayfasında tanımlayın veya aşağıdaki metin mesajını kameraya gönderin:

Not: Metin mesajındaki öğelerin arasındaki boşluklar alt çizgi karakteriyle () işaretlenmiştir.

8_güvenlik kodu_adiniz_telefon numaraniz_e-posta adresiniz

Vrsayılan güvenlik kodu 1234'tür.

Örnek:

8 1234 Jale
5678910
jale@work.com

Not: E-posta adresinin mesaja eklenmesi gerekli değildir.

Eklerseniz, çekilen görüntüleri e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

Kameradan onay mesajı gelmesini bekleyin. Metin mesajı göndermeyle onay alma arasındaki gecikme GSM şebekesinin yoğunluğuna bağlıdır.

MMS ayarlarını alma

Gereken MMS bağlantısı ayarlarını almanın ek kolay yolları şunlardır:

- www.nokia.com/phonesettings adresine gidip MMS ayarlarını cep telefonunuza şebeke üzerinden gönderin veya
- MMS ayarlarını cep telefonunuza şebeke üzerinden göndermek için Club Nokia'ya, Nokia Careline'a veya servis sağlayıcınıza başvurun.

İpucu: Nokia Observation Camera'nın MMS ayarları, Nokia 7650 cep telefonundakiyle aynıdır.

MMS bağlantısı ayarlarını manuel olarak konfigüre etmek isterseniz, kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kameranin dilini ayarlama

Nokia Observation Camera'nın varsayılan dili İngilizce'dir. Dili değiştirmek isterseniz, PC Suite yazılımının Settings (Ayarlar) sayfasına gidin veya aşağıdaki metin mesajını kameraya gönderin:

Not: Metin mesajındaki öğelerin arasındaki boşluklar alt çizgi karakteriyle () işaretlenmiştir.

21_1234_dilin numarası

Bu listeden dilinizin numarasını seçin: Danca 1, Hollanda dili 2, İngilizce 3, Fince 4, Fransızca 5, Almanca 6, İtalyanca 7, Norveççe 8, Lehçe 9, Portekizce 10, İspanyolca 11, İsveççe 12, Basitleştirilmiş Çince 13, Geleneksel Çince (Hong Kong) 14, Geleneksel Çince (Tayvan) 15, Çekçe 16, Kanada Fransızcası 17, Yunanca 18, Macarca 19, Brezilya Portekizcesi 20, Rusça 21, Latin Amerika İspanyolcası 22, Tay dili 23.

Örnek:

21 1234 7

Not: Dili değiştirirseniz, kamera yalnızca söz konusu dildeki metin mesajlarını kabul eder.

Nokia Observation Camera'nız artık kullanıma hazırdır!

Diğer metin mesajı komutları, kullanıcı kılavuzunun kapağında yer alan m-cüzdan kartında bulunabilir. Kartı kesip kameranın satış paketinde bulunan plastik tutucuya koyun ve kartı yanınızda taşıyın.

İpucu: Kamerayı konfigüre ettikten sonra PIN kodu sorgusunu etkinleştirmek isterseniz, kameraya 22_PIN kodu_on metin mesajını gönderin. Alt çizgi karakterini () bir boşlukla, PIN kodunu da kendi PIN kodunuzla değiştirin.

Görüntü çekmek için

Görüntü çekmek ve cep telefonunuza gönderilmesini sağlamak için kameraya aşağıdaki metin mesajını gönderin.

1

Not: Ulusal yasalar ve düzenlemeler, görüntü kaydı ve bu türden verilerin işlenmesi ve kullanımı hakkında sınırlamalar getirmiş olabilir. Bu özelliği yasadışı bir biçimde kullanmayın. Başkalarının özel hayatlarına ve diğer meşru haklarına saygı gösterin ve veri koruma, gizlilik ve kamuya duyurma gibi konuların tabi olduğu tüm yasalara uyun.

Hareket algılama işlevini kullanmak için

Hareket algılama işlevini başlatmak için, kameraya aşağıdaki metin mesajını gönderin:

Not: Metin mesajındaki öğelerin arasındaki boşluklar alt çizgi karakteriyle () işaretlenmiştir.

2_on_görüntü mesajlarının sayısı (0-10)

Örnek:

2 on 4

Artık, kamera 4 kez hareket algılayana dek hareket algılama işlevi etkindir.

Not: Görüntü mesajı sayısını 0 olarak ayarlarsanız, hareket algılama işlevi siz kapatana kadar açık kalır.

Hareket algılama işlevini kapatmak için, kameraya aşağıdaki metin mesajını gönderin:

2 off

Zamanlı görüntülemeyi kullanmak için

Kamerayı tanımlanan aralıklarla görüntü çekecek şekilde ayarlamak için, kameraya aşağıdaki metin mesajını gönderin:

Not: Metin mesajındaki öğelerin arasındaki boşluklar alt çizgi karakteriyle () işaretlenmiştir.

4_on_istenen aralık görüntü mesajlarının sayısı (0-10)

Örnek:

4 on 00:15 6

Artık kamera size 15 dakikalık aralıklarla altı görüntü mesajı gönderir.

Sıcaklığı kontrol etmek için

Kameranin bulunduğu mekandaki geçerli sıcaklığı yaklaşık olarak kontrol etmek için, kameraya aşağıdaki metin mesajını gönderin:

3

© 2003 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.