


Korisnički priručnik za Nokia okvir za slike SU-4



9311076

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod SU-4 usklađen s odredbama direktive: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

Sadržaj

ZA VAŠU SIGURNOST	4
Uvod	5
Napajanje:.....	5
Tehnički podaci.....	6
Oblik zapisa slike	7
1. Pregled	8
2. Uvod	12
Postavljanje Nokia okvira za slike.....	12
Uključivanje i isključivanje uređaja	12
3. Uporaba Nokia okvira za slike	13
Pregledavanje slika.....	13
Uređivanje slika	14
Uključivanje i isključivanje čuvara zaslona	15
Mijenjanje jačine osvjetljenja zaslona.....	15
Slanje slike iz Nokia okvira za slike	16
Primanje slika pomoću Nokia okvira za slike.....	16
Čuvanje i održavanje.....	19

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove jednostavne upute. Kršenje pravila može biti opasno ili protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom korisničkom priručniku.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak opreme za Nokia okvir za slike smije obaviti samo ovlaštena osoba.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog proizvoda proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka



VODOOTPORNOST

Vaš Nokia okvir za slike nije voodootporan. Pazite da ne dođe u doticaj s tekućinom.



VAŽNO:

Punjače koristite samo u suhim uvjetima. Nikad ne puniti uređaj kada su punjač ili njegovi dijelovi vlažni ili mokri. Ako je uređaj bio izložen slanoj vodi, odmah ga obrišite krpom navlaženom u slatkoj vodi kako biste izbjegli njegovo korodiranje. Nakon toga uređaj temeljito posušite brisanjem.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u grupu laserskih proizvoda klase 1.

Uvod

Nokia okvir za slike SU-4 dodatni je pribor koji vam omogućuje gledanje digitalnih slika snimljenih ili zaprimljenih pomoću Nokia telefona s omogućenom infracrvenom vezom ili pomoću nekih drugih kompatibilnih uređaja. Nokia okvir za slike se na ostale uređaje spaja pomoću infracrvenog (IR) priključka. Nokia okvir za slike možete staviti na stol i gledati slike ili jednu po jednu ili kao slideshow. Nokia okvir za slike sadržava tri unaprijed učitane slike i prikladan je i za dodavanje novih slika iz kompatibilnog uređaja i za brisanje starih slika. Prije uporabe Nokia okvira za slike pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

■ Napajanje:

Uvijek provjerite broj modela punjača prije nego što ga počnete koristiti s ovim uređajem. Nokia okvir za slike koristi se s punjačem ACP-12.



Upozorenje! Koristite samo one punjače koji su za ovaj određeni dodatni pribor odobreni od proizvođača dodatnog pribora. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za dodatni pribor, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenih punjača, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Pri isključivanju dodatnog pribora iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Tehnički podaci

- Masa: 425g
- Širina (najviše) / visina (najviše) / debljina (najviše):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Zaslon: 5.1" LCD zaslon, u boji s pozadinskim osvjetljenjem, razlučivošću 320 x 240, mogućnošću prikaza 4096 boja i STN tehnologijom. Razlučivost slike na ovim materijalima može izgledati drugačije.
- Radna temperatura: 0° C do 40° C
- Kompatibilnost: Nokia okvir za slike SU-4 je kompatibilan s telefonima i drugim uređajima koji podržavaju slanje slika putem infracrvene veze (IrDA). Ako slanje slika nije moguće aktivirati s telefona (opcija Slanje putem IrDa), Nokia okvir za slike može izvući slike s kompatibilnih Nokia telefona prilikom aktivacije infracrvene veze tog telefona.
- IrDA standardi: IrOBEX 1.3 primanje/slanje, IrTranP primanje
- Podržani formati slika: JPEG i GIF (ne animirani GIF)
- Podržana veličina slika: najviše 1024 * 768, do 200 kB. Zahvaljujući različitim tehnikama obrade slika, čak do 1 MB.

■ Oblik zapisa slike


Nokia okvir za slike pretvara sve primljene slike u JPEG oblik zapisa s razlučivošću od 320x240 piksela. Ako se razlučivost primljene slike razlikuje od ove razlučivosti, Nokia okvir za slike će sliku prilagoditi tako da optimalno stane na zaslon.

Kad pošaljete slike s Nokia okvira za slike, one se šalju u JPEG obliku zapisa, budući da Nokia okvir za slike ne pohranjuje slike u izvornim oblicima zapisa u kojima su primljene. Stoga nemojte zaboraviti napraviti pričuvne kopije izvornih slika.

1. Pregled


Nokia okvir za slike sastoji se od sljedećih dijelova:

1. Zaslon
2. Infracrveni priključak (IR)
3. Kontrolne tipke
4. Stolno postolje



Nokia okvir za slike koristi se pomoću nadzornih tipaka na vrhu uređaja.

Nadzorne tipke su:



1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Tipka pokaži/jačina osvjetljenja

3. Tipka za zakretanje
4. Prekidač s tri položaja:
 - Način slideshova 
 - Način gledanja slike 
 - Način uređivanja 
5. Tipka gore
6. Tipka dolje
7. Tipka za označavanje
8. IrDA tipka

Tipke možete pritisnuti na tri načina. To su:

- **Pritisnite kratko** – tipku pritiskajte manje od jedne sekunde
- **Pritisnite** – tipku pritiskajte dulje od jedne sekunde
- **Pritisnite i držite** – pritisnite i držite tipku barem tri sekunde

Oznake na zaslonu



Ova oznaka pokazuje da je slika označena za pregledavanje.



Memorija u Nokia okviru za slike je puna, 50 slika spremljeno je u Nokia okviru za slike. Ako se memorija napuni tijekom prijenosa slike, ostale slike se odbacuju.



Nokia okvir za slike zakreće sliku 90° u smjeru kazaljke na satu.



Nokia okvir za slike prelazi na sljedeću sliku.



Nokia okvir za slike prelazi na sljedeću sliku.



Potvrđuje da je slika uspješno izbrisana.



Ova oznaka treperi kad Nokia okvir za slike pokušava uspostaviti infracrvenu vezu. Kad je veza uspostavljena i Nokia okvir za slike šalje ili prima sliku, oznaka se prikazuje kontinuirano.



Potvrđuje da su slike uspješno primljene ili poslane (prijamni uređaj je potvrdio da su slike primljene).



Nokia okvir za slike ne podržava ovu sliku. Slika je, na primjer, prevelika ili nije u kompatibilnom obliku zapisa.



Tijekom prijenosa slike javila se pogreška.



Ova oznaka pokazuje koliko slika je označeno za pregledavanje i koliko ih je ukupno pohranjeno. Najveći broj pohranjenih slika je 50.




Traka aktivnosti se prikazuje dok Nokia okvir za slike obrađuje primljene slike.

2. Uvod

■ Postavljanje Nokia okvira za slike

1. Priključite izvod punjača u utičnicu na stražnjem dijelu Nokia okvira za slike (1).
2. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
3. Postavite Nokia okvir za slike na stol s nadzorim tipkama prema gore. Ako je većina vaših slika u uspravnom položaju, Nokia okvir za slike možete uspraviti tako da su nadzorne tipke na desnoj strani zaslona.



Pomoću stolnog postolja (2) na stražnjoj strani Nokia okvira za slike možete promijeniti njegov kut položaja.

■ Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite ❶ da biste uključili Nokia okvir za slike.

Pritisnite ❶ kako biste isključili uređaj.

Odspojite Nokia okvir za slike kada ga ne koristite.

3. Uporaba Nokia okvira za slike

■ Pregledavanje slika

Ako postoji samo jedna slika u Nokia okviru za slike, ona se prikazuje prilikom uključivanja. Ako postoji više slika u Nokia okviru za slike, okvir možete postaviti tako da prikazuje samo jednu sliku ili nekoliko slika zaredom kao u slideshowu.

Postavljanje Nokia okvira za slike da prikazuje jednu sliku:

1. Okrenite prekidač s tri položaja na .
2. Kratko pritisnite  ili  da biste se pomakli kroz slike i odabrali sliku koju želite pregledati. Ako pritisnete i držite  ili , slike se automatski pomiču u intervalima od 3 sekunde.

Možete se pomicati kroz sve označene slike. Da biste dobili više informacija o označavanju slika pogledajte [Uređivanje slika](#), str. 14.

Postavljanje Nokia okvira za slike da prikazuje slideshow:

- Okrenite prekidač s tri položaja na .

Nokia okvir za slike prikazuje sve označene slike zaredom tako da se svaka slika prikazuje na 30 sekundi. Da biste dobili više informacija o označavanju slika pogledajte [Uređivanje slika](#), str. 14.

■ Uređivanje slika

Kad je isključeno napajanje i aktiviran način za uređivanje, možete brisati slike i označavati slike koje želite pregledavati.

Brisanje slika:

Napravite pričuvne kopije svojih slika, npr. njihovim slanjem i pohranom na drugom kompatibilnom uređaju.

1. Okrenite prekidač s tri položaja na .
2. Kratko pritisnite  ili  dok Nokia okvir za slike ne prikaže sliku koju želite izbrisati.
3. Pritisnite i držite  i  dok se ne prikaže ikona .

Označavanje slika za pregledavanje:

1. Okrenite prekidač s tri položaja na .
2. Pritisnite i držite  ili  da biste se pomicali kroz slike.
3. Ako želite pregledati neku sliku, označite je kratkim pritiskom na   dok je slika prikazana. Nokia okvir za slike prikazuje ikonu  za označene slike. Ako želite poništiti označavanje neke slike, kratko pritisnite   dok je označena slika prikazana.

Kad Nokia okvir za slike primi nove slike, automatski ih obilježava. Ako ne želite pregledati nove slike, poništite njihovo označenje kao što je objašnjeno gore.

Zakretanje slika:

Slike možete zakretati i u načinu za uređivanje i kad pregledavate slike.

Kad je prikazana slika koju želite zakrenuti, pritisnite  da bi ste sliku zakrenuli 90° u smjeru kazaljke na satu. Nokia okvir za slike sprema usmjerenje slike i sljedeći put kada prikaže tu sliku, koristi novo usmjerenje.

■ Uključivanje i isključivanje čuvara zaslona

Aktivirajte čuvara zaslona ako želite isključiti zaslon bez isključivanja uređaja. Pritisnite i držite  da biste aktivirali čuvara zaslona.

Zaslon možete ponovno uključiti pritiskom bilo koje kontrolne tipke.

Ako tijekom 18 sati nijedna tipka nije bila pritisnuta, Nokia okvir za slike automatski će aktivirati čuvara zaslona.

■ Mijenjanje jačine osvjetljenja zaslona

Kad je uređaj uključen, jačinu osvjetljenja moguće je mijenjati kratkim pritiskom . Postoji pet razina jačine osvjetljenja i svaki put kada pritisnete , ona se poveća za jedan. Kad kod najveće jačine osvjetljenja pritisnete , Nokia okvir za slike vraća se na najnižu jačinu osvjetljenja.

■ Slanje slike iz Nokia okvira za slike

Kada je Nokia okvir za slike uključen, na njegovu zaslonu odaberite sliku koju želite poslati.

1. Ako je potrebno, aktivirajte infracrveni priključak uređaja na koji želite poslati sliku.
2. Okrenite infracrveni priključak Nokia okvira za slike i prijamnog kompatibilnog uređaja jedan prema drugom i provjerite nema li između njih kakvih zapreka. Najveća dopuštena udaljenost je do 1,5 m, a kut prijenosa 15°.
3. Da biste poslali sliku pritisnite  i . Ikona  treperi dok Nokia okvir za slike pokušava uspostaviti vezu s prijamnim uređajem. Tijekom prijenosa slike ikona  prestaje treptati. Kad je slika uspješno poslana, na Nokia okviru za slike prikazuje se ikona .

■ Primanje slika pomoću Nokia okvira za slike

Kad je Nokia okvir za slike uključen, on može primiti slike. Nokia okvir za slike pretvara primljene slike da bi ih mogao prikazati. Pogledajte upute u poglavlju [Oblik zapisa slike](#) na stranici 7.

Postupak za primanje slika se razlikuje ovisno o uređaju koji šalje. Ako odašiljački uređaj može slati slike preko infracrvene veze, odabrane slike možete poslati s tog uređaja dok je kod Nokia okvira za slike infracrvena veza neaktivna. Ako slanje slike nije moguće aktivirati s odašiljačkog uređaja, Nokia okvir za slike može sve slike izvući iz odašiljačkog uređaja slanjem zadane mape slika za uređaj putem aktivne infracrvene veze.

Primanje slike preko infracrvene veze:

1. Ako želite da slike u Nokia okviru za slike budu poredane određenim redoslijedom, kratko pritisnite  ili  da biste se pomakli na sliku nakon koje želite pohraniti nove slike.
2. Okrenite infracrveni priključak Nokia okvira za slike i prijamnog kompatibilnog uređaja jedan prema drugom i provjerite nema li između njih kakvih zapreka. Najveća dopuštena udaljenost je do 1,5 m, a kut prijenosa 15°.
3. Kad odašiljački uređaj počne slati slike, Nokia okvir za slike prelazi na neaktivnu infracrvenu vezu i prikazuje se ikona . Za više pojedinosti više o tome kako započeti slanje s drugog uređaja pogledajte korisnički priručnik dotičnog uređaja.
4. Tijekom prijenosa slike, na Nokia okviru za slike prikazuje se ikona  te primljene slike jedna po jedna.
5. Nakon što su slike primljene, Nokia okvir za slike se vraća u prethodni način rada, a slike se pohranjuju kao sljedeće slike iza trenutno prikazane slike.
Ako želite uređivati nove slike, pogledajte [Uređivanje slika](#) na stranici 14.

Uzimanje slika preko infracrvene veze:

Nokia okvir za slike uzima sve slike iz zadanog direktorija uređaja koji je izvor slika. Maksimalni broj slika u Nokia okviru za slike je 50. Ako se ta granica dostigne tijekom prijenosa slike, prijenos se prekida tako da u okviru za slike bude samo 50 pohranjenih slika.

1. Ako želite da slike u Nokia okviru za slike budu poredane određenim redoslijedom, kratko pritisnite  ili  da biste se pomakli na sliku nakon koje želite pohraniti nove slike.
2. Okrenite infracrveni priključak Nokia okvira za slike i kompatibilnog uređaja na kojem su slike jedan prema drugom i provjerite nema li između njih kakvih zapreka. Najveća dopuštena udaljenost je do 1,5 m, a kut prijenosa 15°.
3. Aktivirajte infracrvenu vezu uređaja na kojem su slike. Za više pojedinosti o tome, pogledajte korisnički priručnik dotičnog uređaja.
4. Pritisnite  da biste prešli na način rada aktivne infracrvene veze. Na Nokia okviru za slike prikazuje se ikona .
5. Tijekom prijenosa slike, na Nokia okviru za slike prikazuje se ikona  te primljene slike jedna po jedna.
6. Nakon što su slike primljene, Nokia okvir za slike se vraća u prethodni način rada, a slike se pohranjuju kao sljedeće slike iza trenutno prikazane slike.
Ako želite uređivati nove slike, pogledajte [Uređivanje slika](#) na stranici 14.

Čuvanje i održavanje

Nokia okvir za slike SU-4 proizvod je vrhunskog dizajna i tehnologije te stoga s njim pažljivo postupajte. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite pravo na dobiveno jamstvo i da ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Držite dodatni pribor na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Nokia okvir za slike treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite Nokia okvir za slike na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti pomični dijelovi.
- Ne izlažite Nokia okvir za slike visokim temperaturama. One mogu smanjiti vijek trajanja elektroničkih komponenata, oštetiti bateriju te deformirati, pa čak i rastopiti, određene plastične dijelove.
- Ne izlažite Nokia okvir za slike niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) stvara se i kondenzira vlaga koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati Nokia okvir za slike. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam Nokia okvir za slike ne ispadne te ga čuvajte od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti unutarnje elektroničke pločice.
- Za čišćenje Nokia okvira za slike izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte Nokia okvir za slike. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako Nokia okvir za slike ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.

Da biste reciklirali uređaj na način koji ne zagađuje okoliš, obratite se Nokia servisu ili provjerite lokalne propise za ispravno odlaganje kućanske elektronike.