

Uputstvo za korisnika bežičnog kompleta za kola (CK-1W)

935972

Izdanje 2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod CK-1W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Connecting Nokia su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

U nekim državama mogu da postoje ograničenja za korišćenje Bluetooth uređaja. Proverite kod lokalnih vlasti.

Sadržaj

Uvod	4
Bluetooth bežična tehnologija.....	4
Kartica iz paketa proizvoda	5
Nekoliko praktičnih pravila za upotrebu proširenja.....	6
1. Za početak	7
Pregled.....	7
Prva upotreba kompleta za kola.....	8
2. Upotreba tastera daljinskog upravljača	10
Povezivanje uparenog kompleta za kola sa vašim telefonom	10
Pozivanje.....	11
Biranje glasom.....	11
Odgovaranje na poziv i završetak poziva.....	11
Odbijanje poziva	11
Automatsko odgovaranje	12
Ponovno biranje poslednjeg biranog broja.....	12
Podešavanje jačine zvuka u zvučniku kompleta za kola	12
Prebacivanje veze između kompleta za kola i telefona.....	12
Isključivanje zvuka iz radija u kolima	12
Senzor kontakta	13
Raskidanje veze kompleta za kola i telefona.....	13
Korišćenje kompleta za kola sa više telefonskih aparata.....	14
Resetovanje kompleta za kola	15
Čuvanje i održavanje.....	16

Uvod

Bežični komplet za kola CK-1W se može povezati bez kablova na kompatibilni telefonski aparat koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Glavni delovi bežičnog kompleta za kola su hendsfri jedinica (HF-1W) i daljinski upravljač (CU-2).

Pre upotrebe bežičnog kompleta za kola pročitajte pažljivo ovo uputstvo za korisnika. Više informacija ćete naći u uputstvu za korisnika vašeg telefonskog aparata. Nemojte ovo uputstvo za korisnika bežičnog kompleta za kola CK-1W koristiti umesto uputstva za korisnika vašeg telefona u kome se nalaze važne informacije o bezbednosti i održavanju.

Ovo uputstvo za korisnika uglavnom opisuje upotrebu CU-2 daljinskog upravljača. Za informacije o drugim delovima bežičnog kompleta za kola pogledajte instalaciona uputstva koja se dobijaju uz taj proizvod.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Kako Bluetooth uređaji komuniciraju putem radio talasa vaš Bluetooth telefonski aparat i bežični komplet za kola ne moraju uzajamno biti u pravolinijskom vidnom polju. Na primer, vaš telefon se može nalaziti i u tašni dok je povezan sa bežičnim kompletom za kola. Dva uređaja se samo moraju nalaziti na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Bežični komplet za kola je posebno projektovan za Nokia telefonske aparate koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju. Komplet za kola se međutim može koristiti sa bilo kojim Bluetooth kompatibilnim uređajem koji podržava hendsfri profil (način rada), tj. rad bez upotrebe ruku. ("Profil" u ovom slučaju podrazumeva skup Bluetooth komandi koje koristi vaš telefonski aparat za kontrolu bežičnog kompleta za kola).

Bežični komplet za kola koristi i usklađen je sa Bluetooth specifikacijama verzija 1.1. Međutim, međusobna saradnja Bežičnog kompleta za kola i drugih proizvoda koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju nije zagarantovana pošto ona zavisi od kompatibilnosti proizvoda. Za dodatne informacije u vezi kompatibilnosti Bežičnog kompleta za kola i drugih proizvoda koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju, obratite se svom distributeru.

■ Kartica iz paketa proizvoda

Na kartici se nalazi opšta Bluetooth lozinka (0000) koja Vam je neophodna za uparivanje vašeg telefonskog aparata i bežičnog kompleta za kola. Ovu karticu držite na sigurnom i bezbednom mestu.

Za detalje u vezi upotrebe lozinke pogledajte deo [Prva upotreba kompleta za kola](#) na stranici 8.

■ Nekoliko praktičnih pravila za upotrebu proširenja

- Redovno proveravajte da su proširenja koja su instalisana u automobilu pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu sve složene opreme, proširenja za automobil mora izvoditi samo kvalifikovano lice.
- Koristite samo opremu, proširenja koja je odobrio proizvođač telefonskog aparata. Upotreba bilo kojih drugih tipova poništiće odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a može da bude i opasna.

1. Za početak




Napomena: Upotreba bežičnih uređaja je ograničena u nekim situacijama. Pridržavajte se svih ograničenja i poštujte sve natpise i uputstva vezana za upotrebu bežičnih uređaja.

■ Pregled

Upravljanje bežičnim kompletom za kola se ostvaruje preko daljinskog upravljača (tastera) CU-2.

Delovi daljinskog upravljača su opisani dalje u tekstu. Za informacije o drugim delovima kompleta za kola pogledajte instalaciono uputstvo koje se dobija uz taj proizvod.



1 – Taster: Prijem poziva ili završetak veze. Ovaj se taster može koristiti i za glasovno biranje, ponovno biranje kao i za prelazak sa kompleta za kola na telefonski aparat i obratno.

- 2 – Prsten:** Podešavanje jačine zvuka u zvučniku kompleta za kola. Kada ga okrećete u smeru kazaljke na satu jačina zvuka se pojačava. Kada ga okrećete u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu jačina zvuka se smanjuje.
- 3 – Indikatorska lampica:** Pokazuje trenutni status Bluetooth veze između vašeg telefona i kompleta za kola. Kada svetli, vaš telefon je u vezi sa kompletom za kola.
- 4 – Spojni kabl:** Povezuje daljinski upravljač sa HF-1W hensfri jedinicom.

■ Prva upotreba kompleta za kola

1. Proverite da li je vaš telefon uključen.
2. Uključite komplet za kola: Dajte kontakt u automobilu.
3. Uđite u Bluetooth meni vašeg telefona i proverite da je Bluetooth funkcija aktivirana.
4. Uđite u podmeni u kojem možete podesiti telefonski aparat da traži Bluetooth uređaje, i započnite pretragu.

Telefonski aparat traži Bluetooth uređaje u krugu od oko 10 m i prikazuje ih u listi.
5. Iz liste odaberite komplet za kola.
6. Unesite lozinku da biste uparili i uspostavili vezu kompleta za kola i vašeg telefonskog aparata. **Lozinka se nalazi na kartici koja se isporučuje u okviru paketa proizvoda bežičnog kompleta za kola.**

Pošto ste uneli lozinku, vaš telefon postaje primarni telefonski aparat koji koristi komplet za kola, ako komplet nije prethodno već uparivan sa drugim

telefonskim aparatom. Pogledajte i deo [Korišćenje kompleta za kola sa više telefonskih aparata](#) na stranici [14](#).

Indikatorska lampica daljinskog upravljača se pali i komplet za kola se pojavljuje u onom meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite Bluetooth uređaje koji su trenutno upareni sa vašim aparatom.

7. Počnite sa korišćenjem kompleta za kola i daljinskog upravljača, tastera (vidite stranicu [10](#)).

2. Upotreba tastera daljinskog upravljača

Pre upotrebe kompleta za kola proverite da je

- na automobilu dat kontakt.
- komplet za kola uparen i povezan sa vašim telefonom. U vezi uparivanja pogledajte deo [Prva upotreba kompleta za kola](#) na stranici 8. U vezi povezivanja kompleta za kola pogledajte deo [Povezivanje uparenog kompleta za kola sa vašim telefonom](#) dalje u tekstu.
- telefonski aparat na rastojanju manjem od 10 m od hendsfri jedinice i da između hendsfri jedinice i telefona ne postoje prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

U vezi upotrebe kompleta za kola sa više telefonskih aparata pogledajte stranicu 14.

■ Povezivanje uparenog kompleta za kola sa vašim telefonom

Da biste povezali komplet za kola sa telefonskim aparatom dajte kontakt u automobilu ili uspostavite vezu u Bluetooth meniju svog telefona.

Imajte na umu da davanje kontakta na automobilu automatski uspostavlja vezu jedino ako ste svoj telefonski aparat podesili da samostalno prihvata zahteve za Bluetooth veze. Kod Nokia telefonskih aparata ovo se ostvaruje tako što se u Bluetooth meniju promene podešavanja uparenog uređaja

U vezi raskidanja veze kompleta za kola sa višim telefonskim aparatom pogledajte stranicu 13.

■ Pozivanje

Kada je komplet za kola povezan sa vašim telefonom, telefonom pozivate na standardni način.

■ Biranje glasom

Kada nije u toku nijedna veza, pritisnite i držite **taster** dok ne čujete tonski signal koji označava da možete da izgovorite željeno ime ("nadimak"). Izgovorite nadimak. Telefonski aparat će reprodukovati nadimak i birati njemu odgovarajući telefonski broj.

Biranje glasom možete aktivirati i svojim telefonskim aparatom. U vezi detalja o korišćenju biranja glasom pogledajte uputstvo za korisnika svog telefona.

■ Odgovaranje na poziv i završetak poziva

Kada Vas neko poziva čujete onaj ton zvona koji je odabran u telefonskom aparatu.

Pritisnite **taster** da dolazni poziv primite ili da vezu završite. Na poziv možete odgovarati i završavati ga koristeći svoj telefonski aparat.

■ Odbijanje poziva

Ako ne želite da poziv primite pritisnite **taster** kratko dva puta.

■ Automatsko odgovaranje

Ako je u vašem telefonskom aparatu aktivirana funkcija automatsko odgovaranje, aparat prihvata dolazni poziv posle prvog zvona.

■ Ponovno biranje poslednjeg biranog broja

Pritisnite **taster** kratko dva puta kada nije u toku nijedna veza.

■ Podešavanje jačine zvuka u zvučniku kompleta za kola

Okrećite **prsten** oko tastera u smeru kazaljke na satu da zvuk pojačate, odnosno u suprotnom smeru da zvuk utišate.

■ Prebacivanje veze između kompleta za kola i telefona

Aktivnu vezu možete prebacivati sa kompleta za kola na telefonski aparat i obratno. Pritisnite i zadržite **taster**, ili upotrebite odgovarajuću funkciju na telefonskom aparatu.

■ Isključivanje zvuka iz radija u kolima

Kada je aktivirana funkcija isključivanja zvuka iz radija u kolima, jačina zvuka iz radija se automatski postavlja na isključeno kada pozivate ili primete poziv.

U vezi aktiviranje ove funkcije pogledajte instalaciono uputstvo kompleta za kola.

■ Senzor kontakta

Kada je aktivirana funkcija senzor kontakta, komplet za kola se automatski isključuje par sekundi pošto isključite kontakt na automobilu.

Aktiviranje ove funkcije može pomoći u sprečavanju nenamernog pražnjenja akumulatora automobila; vidite instalaciono uputstvo kompleta za kola.

■ Raskidanje veze kompleta za kola i telefona

Vezu kompleta za kola i telefona možete raskinuti, na primer, kada želite da sa svojim telefonskim aparatom koristite drugi Bluetooth uređaj.

Veza sa kompletom za kola se može raskinuti na sledeće načine:

- Isključite kontakt u automobilu. Ako ste u toku razgovora, veza kompleta za kola će biti raskinuta tek po njegovom završetku. ILI:
- Raskinite vezu sa kompletom za kola u Bluetooth meniju svog telefonskog aparata.

Veza kompleta za kola će takođe biti raskinuta i ako svoj telefon iznesete iz zone od 10 metara od hendsfri jedinice.

Imajte na umu da nije neophodno da obrišete uparivanje sa kompletom za kola da biste vezu raskinuli. Kod ponovnog povezivanja već uparenog kompleta za kola, neće se tražiti lozinka.

■ Korišćenje kompleta za kola sa više telefonskih aparata

Komplet za kola može biti uparen sa najviše 8 telefona, ali povezan u jednom trenutku samo sa jednim. Lista uparenih uređaja kompleta za kola se nikada ne popunjava pošto osmo mesto za uparivanje uvek ostaje slobodno za upotrebu.

Osmo mesto za uparivanje se može uvek nanovo koristiti bez resetovanja ostalih uparivanja. Kada deveti korisnik pokuša da upari svoj telefonski aparat, podaci o osmom uparenom uređaju se automatski brišu i zamenjuju podacima devetog korisnika.

Telefonski aparat koji je prvi bio uparen sa kompletom za kola naziva se "primarni telefon". Telefonski aparat koji je poslednji bio korišćen sa kompletom za kola naziva se "poslednji korišćeni telefon".

Ako se komplet za kola uključi kada se u blizini nalazi više uparenih telefona, on će par sekundi pokušavati da nađe "primarni telefon".

Ako se komplet za kola ne može povezati sa "primarnim telefonom" (na pr. ako je on isključen ili ako njegov korisnik odbije da se poveže), on narednih par sekundi pokušava da se poveže sa "poslednjim korišćenim telefonom".

Posle toga, povezivanje sa kompletom za kola možete izvesti iz Bluetooth menija telefona.

Da biste komplet za kola koristili sa telefonom koji nije ni "primarni telefon" ni "poslednji korišćeni telefon" povezivanje izvršite iz Bluetooth menija telefonskog aparata.

■ Resetovanje kompleta za kola

Komplet za kola možete resetovati na prvobitno postavljene parametre da biste, na primer, promenili primarnog korisnika kompleta za kola.

Kada izvršite resetovanje kompleta za kola, sva podešavanja, uključujući i podatke o uparivanju se poništavaju.

Da biste komplet za kola resetovali: Neka je komplet za kola isključen. Pritisnite i držite desetak sekundi taster daljinskog upravljača sve dok svetlosni indikator ne počne da bljeska. Pošto se resetuje, komplet za kola će se oglasiti piskom.

Čuvanje i održavanje

Vaš bežični komplet za kola i daljinski upravljač su proizvodi visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i sa njima treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovim proizvodima dugi niz godina.

- Sva proširenja, opremu, držite van dohvata dece.
- Bežični komplet za kola i daljinski upravljač održavajte suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržavati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte niti držite bežični komplet za kola ili daljinski upravljač na prašnjavim, prljavim mestima. Njihovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati bežični komplet za kola ni daljinski upravljač na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati bežični komplet za kola ni daljinski upravljač na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite bežični komplet za kola ili daljinski upravljač. Nestručno rukovanje ga može oštetiti.
- Čuvajte bežični komplet za kola i daljinski upravljač od padova, potresa ili udaraca. Grubo postupanje može da dovede do lomljenja unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje bežičnog kompleta za kola i daljinskog upravljača nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.

- Ne bojite bežični komplet za kola ili daljinski upravljač. Boja može blokirati pokretne delove aparata i ometi pravilan rad.

Ukoliko bežični komplet za kola ili daljinski upravljač ne funkcionišu ispravno odnesite ih u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebo, obaviti servisiranje.