




Nokia Bluetooth Headset BH-301





DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że omawiany tu produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przekreślonym

symbolem pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,

sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Eco-Declaration produktu lub na specyficznej dla danego kraju stronie www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Nokia promuje politykę stałego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Niezależnie od okoliczności i w najszerszym zakresie dopuszczalnym na mocy właściwych przepisów prawa firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do

określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Nokia Bluetooth Headset BH-301 to zestaw słuchawkowy, który pozwala nawiązywać i odbierać połączenia również w czasie prowadzenia samochodu. Zestawu tego można używać z kompatybilnymi telefonami Bluetooth.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zjrzyj też to instrukcji obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą

kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Ten zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5.

O kompatybilności zestawu z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: klawisz regulacji głośności (1), klawisz odbierania i kończenia połączeń (2), złącze ładowarki (3), klawisz wyłącznika (4), mikrofon (5), wskaźnik świetlny (6) i zaczep na ucho (7).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie zestawem słuchawkowym. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna bateria, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj

wymować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda w zestawie słuchawkowym. O tym, że bateria jest ładowana, informuje czerwone światło wskaźnika. Zanim zacznie się proces ładowania, może upłynąć trochę czasu. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją jeszcze raz i ponów próbę. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zgaśnie. Wtedy odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 7 godzin rozmów lub na 200 godzin zasilania

urządzenia w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu, od połączonych z nim urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i od warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje serię krótkich sygnałów dźwiękowych, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili, aż zacznie pulsować zielone światło wskaźnika.

Aby zestaw wyłączyć, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili, aż zapali się na krótko czerwone światło wskaźnika.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
4. Aby połączyć ze sobą urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu, wyłącz sam zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth telefonu.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, nawiąż połączenie z zestawem w menu Bluetooth telefonu.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Noszenie zestawu słuchawkowego

Założ zaczepek zestawu za ucho i skieruj mikrofon zestawu w stronę ust (8).

Zmiana obudowy

Aby zdjąć obudowę zestawu słuchawkowego, unieś ją, zaczynając od końca z mikrofonem (9). Aby założyć nową obudowę, delikatnie wcisnij ją na miejsce (10).

Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączanego z telefonem zestawu słuchawkowego.

Jeżeli telefon w powiązaniu z zestawem obsługuje funkcję ponownego wybierania numeru, to żeby z niej skorzystać, naciśnij szybko

dwa razy klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon w powiązaniu z zestawem słuchawkowym obsługuje funkcję głosowego wybierania numerów, to w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon Nokia lub odwrotnie, naciśnij

i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby ustawić żądany poziom głośności zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Usuwanie ustawień i resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby anulować ustawienia, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika

i klawisz odbierania i kończenia połączeń dłużej niż przez 10 sekund.

Jeśli zestaw nie działa prawidłowo, mimo że bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj, naciskając krótko klawisz wyłącznika i jednocześnie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania zestawu słuchawkowego jest ładowalna bateria. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym zestawem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracają jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze między 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest

w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieczy i wilgoć

mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.