




Nokia Bluetooth Headset BH-301





VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že HS-51W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte

tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu alebo na národných stránkach na www.nokia.com

© 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkolvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V maximálnom dosahu, prípustnom použiteľným právom, nie je spoločnosť Nokia, alebo hociktorý z jej licenčných partnerov za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto

dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na vášho dodávateľa Nokia.

Úvod

Nokia Bluetooth Headset BH-301 vám umožňuje volať a prijímať hovory aj keď ste v pohybe. Headset môžete používať s kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, kde nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať tento prístroj.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.

Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

údržbe. Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje spojiť sa s kompatibilným zariadením bez použitia kábla. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby bol telefón na

dohľad od headsetu, zariadenia sa ale musia nachádzať nie ďalej ako 10 metrov (30 stôp) od seba. Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento bezdrôtový headset vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje Headset Profile 1.1 a

Handsfree Profile 1.5. O kompatibilitu iných zariadení s týmto headsetom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Začínáme

Headset obsahuje nasledovné časti, zobrazené na titulnej strane: tlačidlo ovládania hlasitosti (1), tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru (2), konektor nabíjačky (3), vypínač (4), mikrofón (5), svetelný indikátor (6), a háčik na ucho (7).

Pred použitím headsetu musíte nabiť batériu a spárovať headset s kompatibilným telefónom.

Niektoré časti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové predmety. Neumiestňujte do blízkosti headsetu kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú v nich uložené.

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto headsetom. Tento headset je určený na

používanie s nabíjačkami AC-3, AC-4, a DC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento

konkrétny doplnok. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Nabitie batérie

Tento headset má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z headsetu vybrať, mohli by ste headset poškodiť.

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte kábel nabíjačky do príslušného konektora headsetu.

Počas nabíjania svieti kontrolka červeným svetlom. Môže trvať chvíľku, kým sa začne nabíjanie. Ak sa nezačne nabíjanie, pripojte nabíjačku ešte raz a skúste nabíjanie znova. Úplné nabitie batérie môže trvať do 2 hodín.

3. Keď je batéria úplne nabitá, červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíjačku od headsetu a z elektrickej zásuvky.

Plne nabitá batéria vydrží až 7 hodín hovoru a až 200 hodín v pohotovostnom stave. Hovorový i pohotovostný čas však môže kolísať v závislosti od použitého mobilného telefónu a iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth, od prevádzkových nastavení a štýlu používania, ako aj od prostredia.

Ak je batéria slabá, headset vydá sériu pípnutí a červená kontrolka začne blikať.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Na zapnutie stlačte a podržte vypínač až začne kontrolka blikať zeleným svetlom.

Na vypnutie stlačte a podržte vypínač až kontrolka krátko blikne červeným svetlom.

Párovanie headsetu

1. Zapnite telefón a headset.
2. Aktivujte funkcie Bluetooth na telefóne a spustite na telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení.
3. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení.
4. Zadajte prístupový kód **0000** aby sa headset spároval s telefónom a vytvorilo sa spojenie. U niektorých telefónov je po spárovaní potrebné

ešte zvlášť nadviazať spojenie. Párovane headsetu s telefónom stačí uskutočniť iba raz.

Ak bolo párovanie úspešné, headset zapípa a objaví sa v menu telefónu medzi párovanými zariadeniami Bluetooth.

Na odpojenie headsetu od vášho telefónu headset vypnite alebo ho odpojte v menu Bluetooth vášho telefónu.

Na pripojenie headsetu k vášmu telefónu vytvorte spojenie v menu Bluetooth vášho telefónu.

Základy obsluhy

Nosenie headsetu

Zaveste headset na ucho a nasmerujte ho smerom k ústam (8).

Výmena krytu

Na odstránenie krytu ho stiahnite z headsetu začínajúc od strany mikrofónu (9). Nový kryt opatrne zatlačte na svoje miesto (10).

Obsluha hovorov

Ak chcete telefonovať, používajte telefón obvyklým spôsobom aj keď máte k telefónu pripojený headset.

Ak váš telefón v spojení s headsetom podporuje opakovanú voľbu posledného čísla a nemáte práve hovor, dvakrát krátko stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Ak váš telefón podporuje hlasovú voľbu s headsetom, a ak neprebíha hovor, stlačte a podržte tlačidlo

odpovedať/koniec a postupujte ako je uvedené v návode na použitie vášho telefónu.

Na odpoveď alebo ukončenie hovoru stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru. Prichádzajúci hovor odmietnete dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla prijatia/ukončenia hovoru.

Na prepnutie hovoru medzi headsetom a kompatibilným telefónom Nokia stlačte a podržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Na nastavenie hlasitosti headsetu stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti smerom nadol alebo nahor.

Zrušenie nastavení alebo resetovanie headsetu

Na zrušenie nastavení stlačte a podržte vypínač a tlačidlo prijatia/

ukončenia hovoru a držte ich stlačené aspoň 10 sekúnd.

Ak headset prestal fungovať, hoci je nabitý, a potrebujete ho resetovať,

zapojte ho do nabíjačky a krátko stlačte súčasne vypínač a tlačidlo prijatia/ukončenia.

Informácie o batérii

Váš headset je napájaný nabijateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento headset.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od headsetu. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa napätie stratí.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak headset ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Headset s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávejte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávejte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávejte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávejte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak

ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.