


Безжично устройство за аудиовръзка Nokia AD-42W



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието AD-42W съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 I



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

© 2006 Nokia. Всички права запазени. Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма

на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се

дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона.

Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Неоторизирани промени или модификации на това устройство може да отменят правото на потребителя на работи с оборудването.

Експортна справка

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Въведение

Устройството за връзка AD-42W ви позволява да свържете обикновена домашна стереоуредба със съвместим музикален плеър или слушалки, които поддържат безжичната технология Bluetooth.

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате устройството за връзка.

Прочетете и ръководствата за потребителя на съвместимите

аудиоустройства, които използвате с устройството за връзка. Дръжте устройството за връзка и неговите аксесоари далеч от достъпа на малки деца.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява да свържете съвместими устройства за комуникация без кабели. Връзката Bluetooth не изисква устройството за връзка и другото устройство да имат пряка видимост, но двете устройства трябва да са на определено разстояние едно от друго. Разстоянието зависи от работния обхват на устройствата. Устройството за връзка е с Bluetooth Class 1 и работен обхват до 100 метра (300 фута), а нормалният работен обхват на устройства Bluetooth е 10 метра (30 фута). Връзките може да бъдат смущавани от препятствия, като например стени или други електронни устройства.

Устройството за връзка е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0, поддържаща следните профили: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 и Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство. На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Части

Устройството за връзка съдържа частите, показани в началото на това ръководство:

1—Клавиш за вдвояване

2—Син светлинен индикатор

3—Клавиш за работен режим

4—RCA audio inputs (входящ звук); червеният конектор е за левия

стереоканал, а белият конектор е за десния канал.

5—Конектор за захранване
6—RCA audio outputs (изходящ звук)

Зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Устройството е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядни устройства AC-3, AC-4 или DC-4.



Предупреждение!

Използвайте само зарядни

устройства, одобрени от Nokia за употреба с това определено устройство. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Включване или изключване на устройството за връзка

За да включите, пъхнете кабела на зарядното устройство в конектора за захранване отзад и свържете устройството за връзка с контакт. Когато устройството за връзка е свързано към вдвоено аудиоустройство и е готово за употреба, светлинният индикатор мига бавно. Устройството за връзка се опитва да се свърже с

Bluetooth устройството, което сте използвали последно в текущия режим на работа. За повече информация относно двата режима на работа вижте "Сдвояване на устройството за връзка". За да изключите, извадите зарядното устройство от контакта и от устройството за връзка.

Сдвояване на устройството за връзка

Преди да можете да използвате устройството за връзка със съвместимо аудиоустройство, което поддържа безжична технология Bluetooth, трябва да сдвоите устройството за връзка с него. За да сдвоите устройството за връзка с музикален плеър (като например музикално устройство или мобилен телефон с музикален плеър), направете следното:

1. Уверете се, че клавишът за режим на работа е в свалено положение. Ако не е, го натиснете.
2. Натиснете и задръжте клавиша за сдвояване, докато светлинният индикатор започне да свети непрекъснато.
3. Използвайте вашия музикален плеър или телефон, за да потърсите и изберете устройството за връзка, както и за да въведете Bluetooth кода 0000. Ако сдвояването е успешно, светлинният индикатор примигва бързо 10 пъти.

За да сдвоите устройството за връзка със слушалки, направете следното:

1. Уверете се, че клавишът за режим на работа е във вдигнато положение. Ако не е, го натиснете.
2. Настройте слушалките за сдвояване, както е описано в ръководството за потребителя на слушалките.
3. Натиснете и задръжте клавиша за сдвояване, докато светлинният индикатор започне да свети непрекъснато.

Устройството за връзка автоматично се сдвоява със слушалките. Ако слушалките поискат Bluetooth код и кодът по подразбиране не е 0000, сменете кода на 0000, както е описано в ръководството за потребителя на слушалките.

Можете да сдвоите устройството връзка с осем Bluetooth устройства, но може да го свържете само с едно устройство едновременно в двата работни режима. За да смените Bluetooth аудиоустройството (като например

музикален плеър или слушалки), което сте свързали с устройството за връзка, прекъснете връзката на текущото устройство с устройството за връзка и свържете друго сдвоено устройство с него. За подробности вижте

ръководствата за потребителя на аудиоустройствата.

Ако искате да изчистите списъка със сдвоени устройства, натиснете и задръжте клавиша за сдвояване за 15 секунди, докато не слушате музика през устройството за връзка.

Свързване на устройството за връзка

Уверете се, че домашната ви стереоуредба е изключена, преди да правите връзки с нея.

За да възпроизведете музика от вашия сдвоен музикален плеър през домашната стереоуредба, пхнете доставените RCA кабели в аудио изходите на устройството за връзка и в аудио входовете на стерео уредбата.

За да възпроизведете музика от домашната стерео уредба през сдвоени слушалки, пхнете доставените RCA кабели в аудио входовете на устройство за връзка и в аудио изходите на стерео уредбата.

След като свържете устройството за връзка с домашната стерео уредба,

нагласете силата на звука в музикалния плеър или слушалките, както и на домашната стерео уредба на нормално ниво и пуснете музика от музикалния плеър или стерео уредбата.

Ако сте сдвоили и свързали устройството за връзка с музикален плеър и слушалки, за да превключите между двете връзки, натиснете клавиша за режим на работа. За да използвате устройството за връзка с музикален плеър, клавишът за режим на работа трябва да е в свалено положение. За да използвате устройството за връзка със слушалки, клавишът за режим на работа трябва да е във вдигнато положение.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, го изсушете напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства и да

деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.