


Adapter stereo

Nokia AD-42W



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt AD-42W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię "Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 I



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie

informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl
© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności

do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia. Nieautoryzowane zmiany czy modyfikacje urządzenia mogą unieważnić prawo korzystania z jego funkcji. Kontrola eksportowa
Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Adapter AD-42W umożliwia połączenie kompatybilnego odtwarzacza muzyki lub zestawu słuchawkowego z domowym

systemem stereo. Wspomniane urządzenia muszą obsługiwać bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem adaptera stereo zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Przeczytaj również instrukcje obsługi kompatybilnych urządzeń audio, których

chcesz używać z tym adapterem. Sam adapter i jego akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabla. Adapter i połączone z nim przez Bluetooth urządzenie audio nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość urządzenia audio od adaptera nie może przekraczać pewnej ustalonej granicy. Graniczna odległość zależy od zasięgu działania obu urządzeń. Adapter stereo należy do urządzeń kategorii „Bluetooth Class 1”, które mogą działać w zasięgu do 100 metrów, ale typowy zasięg działania urządzeń Bluetooth nie przekracza zwykle 10 metrów.

Połączenia Bluetooth mogą być zakłócone przez inne urządzenia elektroniczne, a także przez znajdujące się na drodze połączenia ściany.

Omawiany adapter jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0, czyli obsługuje dwa następujące profile: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 oraz Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. O kompatybilności tego adaptera z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń. Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Części składowe

Adapter stereo składa się z części pokazanych na początku niniejszej instrukcji:

- 1—Klawisz powiązania
- 2—Świecący na niebiesko wskaźnik
- 3—Klawisz trybu współdziałania

4—Wejścia audio w standardzie RCA;
złącze czerwone do lewego kanału stereo,
złącze białe do kanału prawego.

5—Złącze zasilania

6—Wyjścia audio w standardzie RCA

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia można używać ładowarki AC-3, AC-4 lub DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym

właśnie urządzeniem. Użycie ładowarki innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Włączanie i wyłączanie adaptera stereo

Aby włączyć adapter, podłącz kabel ładowarki do złącza zasilania z tyłu urządzenia, a samą ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej. Gdy adapter

stereo jest połączony z powiązanym urządzeniem i już gotowy do użytku, światło wskaźnika wolno pulsuje. Adapter stereo próbuje połączyć się z urządzeniem,

kóre jako ostatnie było połączone w aktualnym trybie współdziałania. O dwóch trybach współdziałania przeczytasz niżej, w punkcie „Powiązanie adaptera z innym urządzeniem”.

Aby wyłączyć adapter, odłącz jego ładowarkę od sieci elektrycznej i od samego adaptera.

Powiązanie adaptera z innym urządzeniem

Chcąc używać adaptera z kompatybilnym urządzeniem audio, które obsługuje bezprzewodową technologię Bluetooth, musisz powiązać adapter z wybranym urządzeniem.

Aby powiązać adapter z odtwarzaczem muzyki, takim jaki jest w telefonie komórkowym, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy klawisz trybu współdziałania jest w dolnym położeniu. Jeśli nie, naciśnij ten klawisz.
2. Naciśnij klawisz powiązania i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły.
3. Użyj telefonu lub osobnego odtwarzacza muzyki do wyszukania i wyboru adaptera stereo, po czym

wprowadź kod 0000 połączenia Bluetooth.

Jeśli powiązanie się uda, wtedy wskaźnik wyemituje w krótkich odstępach czasu 10 błysków.

Aby powiązać adapter stereo z zestawem słuchawkowym, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy klawisz trybu współdziałania jest w górnym położeniu. Jeśli nie, naciśnij ten klawisz.
2. Zestaw słuchawkowy ustaw w opcji powiązania, tak jak to opisano w instrukcji obsługi zestawu.
3. Naciśnij klawisz powiązania i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie świecić w sposób ciągły.

Adapter stereo powiąże się automatycznie z zestawem słuchawkowym. Jeśli do połączenia z zestawem słuchawkowym potrzebny jest kod, a domyślny kod zestawu jest inny niż 0000, zmień ten kod na 0000 w sposób opisany w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

Adapter stereo można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami Bluetooth, ale w danej chwili połączony może być tylko z jednym, i to w obu trybach współdziałania. Chcąc zmienić połączone

urządzenie audio na inne, na przykład odtwarzacz muzyki na zestaw słuchawkowy lub odwrotnie, odłącz aktualnie połączone z adapterem urządzenie i połącz inne spośród powiązanych urządzeń. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi danego urządzenia audio.

Jeśli chcesz wyczyścić listę powiązanych z adapterem stereo urządzeń, w czasie, gdy nie słuchasz muzyki przez adapter, naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund klawisz powiązania.

Połączenie z adapterem stereo

Zanim nawiążesz jakieś połączenie, sprawdź, czy domowy system stereo jest wyłączony.

Aby użyć domowego systemu stereo do słuchania muzyki z odtwarzacza, podłącz dostarczone kable RCA do wyjść audio na adapterze stereo oraz do wejść audio w systemie stereo.

Aby przez zestaw słuchawkowy słuchać muzyki z domowego systemu stereo,

podłącz kable RCA do wejść audio adaptera i do wyjść audio systemu stereo. Gdy już podłączysz adapter stereo do domowego systemu stereo, ustaw głośność na umiarkowanym poziomie zarówno w systemie stereo, jak i w odtwarzaczu muzyki lub zestawie słuchawkowym. Po wykonaniu tej czynności możesz już słuchać melodii płynących z systemu stereo lub odtwarzacza muzyki.

Jeśli adapter stereo został powiązany i połączony z odtwarzaczem muzyki i z zestawem słuchawkowym, to żeby się przełączyć z jednego połączenia na drugie, naciśnij klawisz trybu współdziałania. Jeśli chcesz używać adaptera stereo

z odtwarzaczem muzyki, ustaw klawisz trybu współdziałania w dolnym położeniu. Chcąc używać adaptera stereo z zestawem słuchawkowym, ustaw klawisz tryb współdziałania w górnym położeniu.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Zawilgocone urządzenie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może skrócić żywotność podzespołów elektronicznych, odkształcić lub nawet stopić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.