

■ Adaptador Áudio Nokia AD-46

O adaptador áudio AD-46 permite-lhe ligar auscultadores estéreo (com uma ficha standard de 3,5 mm) ao conector Pop-Port™ do seu telefone Nokia compatível. O adaptador permite-lhe ouvir o rádio FM ou o leitor de música do telefone Nokia com os auscultadores ou atender ou desligar uma chamada. Consulte também o manual do utilizador do telefone, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção.

Para utilizar o adaptador, ligue o respectivo cabo ao conector Pop-Port do telefone Nokia compatível e ligue os auscultadores ao conector situado na parte superior do adaptador. O adaptador suporta auscultadores com uma impedância de 16 ohm ou superior.

Para atender ou desligar uma chamada, prima a tecla de chamada . Se o telefone suportar a marcação por voz com este dispositivo, prima, sem soltar, a tecla de chamada quando não estiver activa qualquer chamada e proceda conforme descrito no manual do utilizador do telefone.

Durante uma chamada, fale para o microfone situado no canto superior direito da tecla de chamada.

Para ajustar o volume, utilize os botões situados na parte lateral do adaptador (se esta função for suportada pelo telefone) ou utilize as teclas do telefone.

Para prender o adaptador à roupa, utilize o clip situado na parte posterior do adaptador.



O simbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.