





Nokia Bluetooth Headset BH-208



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието HS-80W съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки

или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Неоторизирани промени или модификации на това устройство може да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва оборудването.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Въведение

Слушалката Nokia Bluetooth BH-208 ви позволява да осъществявате и приемате повиквания, докато сте в движение. Можете да използвате слушалката със съвместими телефони, които поддържат безжична технология Bluetooth.

Преди да използвате слушалката, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Прочетете също така ръководството за потребителя на вашия телефон, в което е дадена важна информация за безопасност

и поддръжка. Пазете слушалките далеч от обсега на деца.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява да свързвате съвместими устройства без кабели. Не е необходимо телефонът и слушалката да имат директна видимост помежду си, но трябва да бъдат на не повече от 10 метра (30 фута) един от друг. Връзките може да се нарушават от смущения

или прегради като стени или други електронни устройства.

Слушалката отговаря на Bluetooth Specification 2.0 + EDR, която поддържа Headset Profile 1.1 (профил за слушалки) и Hands-Free Profile 1.5 (профил за устройство "свободни ръце"). Проверете при производителите на другите

устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Как да започнем

Тази слушалка съдържа следните части, показани на заглавната страница: светлинен индикатор (1), клавиш за отговор/прекратяване (2), гнездо за зарядно устройство (3), скоба за ухо (4), микрофон (5), слушалка (6), клавиш за включване (7) и клавиш за сила на звука (8).

Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията и да

свържете слушалката със съвместим телефон.

Някои части на слушалката са магнитни. Металните части могат да бъдат привлечени от слушалката. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители на данни близо до слушалката, тъй като съхранената в тях информация може да се изтрие.

Зарядни устройства

Проверявайте номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го използвате с тази слушалка. Тази слушалка е предназначена за ползване със зарядни устройства AC-3, AC-4 и DC-4.



Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от

Nokia за използване с този конкретен аксесоар. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Зареждане на батерията

Слушалката има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Не се опитвайте да вадите батерията от

устройството, тъй като може да го повредите.

1. Свържете зарядното устройство към мрежов контакт.
2. Свържете кабела на зарядното устройство с гнездото за зарядното устройство. По време на зареждането свети червеният светлинен индикатор. Може да отнеме известно време, докато започне зареждането. Ако зареждането не започне, изключете зарядното устройство, поставете го пак и опитайте отново. Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 1 час и 30 минути.
3. Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор светва в зелено. Изключете зарядното устройство от слушалката и електрическия контакт.

Напълно заредената батерия може да издържи до 6 часа и 30 минути разговор или до 150 часа в режим на готовност. Въпреки това времето за разговори и времето в готовност могат да се различават при използване с различни мобилни телефони или други съвместими устройства Bluetooth, настройките за работа, стиловете на работа и средата.

Когато батерията започва да се изтощава, слушалката издава сигнал и червеният светлинен индикатор започва да мига.

Включване и изключване на слушалката

За да включите, натиснете и задръжте клавиша за включване, докато слушалката издаде сигнал и зеленият светлинен индикатор светне.

За да изключите, натиснете и задръжте клавиша за включване, докато слушалката издаде сигнал и червеният светлинен индикатор светне.

Сдвояване на слушалката

1. Уверете се, че телефонът е включен, а слушалката – изключена.
2. Натиснете и задръжте клавиша за включване, докато зеленият индикатор започне да мига бързо.
3. Активирайте Bluetooth функцията на телефона и настройте телефона да търси Bluetooth устройства.
4. Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
5. Въведете паролата **0000**, за да сдвоите и свържете слушалката към телефона. При някои

телефони може да се наложи да направите връзката отделно след вдвояване. Нужно е само еднократно вдвояване на слушалката с телефона.

Ако вдвояването е успешно, слушалката издава тон и се появява в менюто на телефона, където можете да видите вдвоените в момента Bluetooth устройства. Слушалката вече е готова за употреба.

Основни функции

Поставяне на слушалката на ухото

Поставете скобата зад ухото си (9) и насочете слушалката към устата. Внимателно извийте скобата около ухото така, че да приляга оптимално (10).

За да използвате слушалката на лявото ухо, внимателно откачете, завъртете и закачете скобата за ухо, както е показано на фигура 11 и фигура 12.

Действия при разговор

За да осъществите повикване, използвайте телефона по обичайния начин, когато слушалката е свързана с телефона.

Ако телефонът ви поддържа повторно набиране на последен номер с тази слушалка, натиснете два пъти клавиша за отговор/прекратяване, когато не се провежда разговор.

Ако вашият телефон поддържа гласово набиране със слушалката, натиснете и задръжте клавиша за

отговор/прекрътяване и следвайте указанията от ръководството на телефона.

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за отговор/прекрътяване. За да откажете входящо повикване, натиснете два пъти клавиша за отговор/прекрътяване.

За да настроите силата на звука в слушалката, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За да изключите или включите микрофона, натиснете средната част на клавиша за звука.

За да прехвърлите повикването между слушалката и съвместим телефон, натиснете и задръжте клавиша отговор/прекрътяване.

Нулиране на настройките или рестартиране

За да нулирате всички настройки за удвояване от слушалката, изключете слушалката и натиснете и задръжте клавиша за включване и клавиша за отговор/прекрътяване, докато червената и зелената индикаторна лампичка започнат да мигат последователно.

За да рестартирате слушалката, ако престане да работи, въпреки че е заредена, поставете зарядно устройство в слушалката и натиснете едновременно клавиша за включване и клавиша за отговор/прекрътяване.

Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Оставянето на устройството на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни

условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо.

Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните

устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленят по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Изхвърляне

Символът на зачеркнатия контейнер върху вашия продукт, литература към него или опаковката, ви напомня,

че в Европейския съюз всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори, трябва да се предадат в специален събирателен пункт, когато решите да ги изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Върнете продуктите в събирателен пункт, за да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или увреждане човешкото здраве поради неконтролно изхвърляне на отпадъци, както и за да насърчите рециклирането на материалните ресурси. Информация относно събирането на отпадъците можете да получите от продавача на продукта, местните власти, отговарящи за боклука, национални организации, отговарящи за задълженията на производителите, и вашия местен представител на Nokia. За повече информация вижте Екодекларацията за продукта или специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.