


Nokia Bluetooth Headset BH-209



VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok HS-97W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov a za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, vyžadovaných platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia. Neautorizované zmeny alebo úpravy tohto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať prístroj.

Regulácia vývozu
Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo

Spojených štátov a iných krajín.
Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Úvod

Nokia Bluetooth headset BH-209 vám umožňuje volať a prijímať volania, aj keď ste v pohybe. Headset môžete používať s kompatibilnými mobilnými prístrojmi, ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte túto príručku. Prečítajte si aj používateľskú príručku svojho mobilného prístroja, v ktorej nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Headset uchováajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje spojiť kompatibilné

zariadenia bez použitia kábla. Telefón a headset nemusia byť na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť by nemala prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento bezdrôtový headset vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje Headset Profile 1.1 Hands-free Profile 1.5. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Začíname

Headset obsahuje nasledovné časti, zobrazené na titulnej strane: zelený svetelný indikátor (1), multifunkčné tlačidlo (2), zásuvka pre nabíjačku (3), strmeň na ucho (4), slúchadlo (5) a mikrofón (6).

Pred použitím headsetu musíte nabiť batériu a spárovať headset s kompatibilným mobilným prístrojom.

Niektoré časti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové predmety. Neumiestňujte do blízkosti headsetu kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto headsetom. Pre tento headset sú určené nabíjačky AC-3, AC-4 a DC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia pre tento

konkrétny doplnok. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a hrozí nebezpečenstvo.

Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Nabíjanie batérie

Headset má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vyberať, mohli by ste prístroj poškodiť.

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
2. Zapojte kábel nabíjačky do zásuvky headsetu. Počas nabíjania svieti indikátor. Môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie. Ak sa nabíjanie

nezačne, odpojte nabíjačku, znova ju zapojte a sledujte, či sa začalo nabíjanie. Úplné nabitie batérie môže trvať do 2 hodín.

3. Keď je batéria úplne nabitá, svetelný indikátor zhasne. Odpojte nabíjačku od headsetu a od elektrickej zásuvky.

Plne nabitá batéria vydrží až 6 hodín hovoru alebo až 150 hodín v pohotovostnom režime. Tieto časové údaje však môžu kolísať v závislosti od použitého zariadenia Bluetooth, od prevádzkových nastavení, spôsobu používania a od prostredia.

Ak poklesne napätie v batérii, svetelný indikátor každé 3 sekundy dvakrát rýchlo zabliká.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Headset sa zapína stlačením a pridržením multifunkčného tlačidla až headset štyrikrát pípne a rozsvieti sa svetelný indikátor.

Headset vypnete stlačením a pridržením multifunkčného tlačidla dobu asi 4 sekúnd. Headset štyrikrát zapípa a svetelný indikátor krátko blikne.

Párovanie headsetu

1. Skontrolujte, či je váš telefón zapnutý a headset vypnutý.
2. Pri zapnutí stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo dovtedy, kým nezačne svetelný indikátor rýchlo blikáť.
3. Na telefóne aktivujte funkcie Bluetooth a spustíte vyhľadávanie Bluetooth zariadení.
4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení.
5. Zadaním prístupového kódu **0000** spárujete a pripojíte headset k vášmu telefónu. Na niektorých telefónoch je po spárovaní potrebné ešte zvlášť nadviazať spojenie.

Párovane headsetu s telefónom stačí uskutočniť iba raz.

Ak bolo spárovanie úspešné, headset sa zobrazí v menu telefónu, kde môžete vidieť aktuálne spárované

zariadenia Bluetooth. Ak svetelný indikátor každých 5 sekúnd dvakrát zabliká, headset je pripojený k mobilnému prístroju a pripravený na použitie.

Základy obsluhy

Umiestnenie headsetu na ucho

Ak chcete použiť headset s priloženým strmeňom na ucho, vložte strmeň do malého otvoru na zadnej strane headsetu (9).

Nasad'te si strmeň poza ucho (10) a jemne si vsuňte slúchadlo do ucha. Dĺžku strmeňa nastavíte jeho potiahnutím alebo zatlačením. Nastavte headset tak, aby smeroval k vašim ústam (11). Ak chcete použiť headset na ľavom uchu, otočte strmeň tak, aby jeho slučka bola vľavo od loga Nokia (obrázky 7 a 8).

Obsluha hovorov

Na telefonovanie používajte telefón obvyklým spôsobom, aj keď máte k telefónu pripojený headset.

Ak váš telefón v spojení s headsetom podporuje opakovanú voľbu posledného čísla a nemáte práve hovor, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

Ak váš telefón v spojení s headsetom podporuje hlasovú voľbu a nemáte práve hovor, stlačte multifunkčné tlačidlo a postupujte podľa pokynov v príručke vášho mobilného prístroja.

Ak chcete prijať alebo ukončiť hovor, použite multifunkčné tlačidlo.

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo na cca 2 sekundy.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti vášho telefónu.

Ak chcete prepnúť spojenie medzi headsetom a kompatibilným prístrojom, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na cca 2 sekundy.

Reset

Ak chcete headset zresetovať, pretože prestal fungovať, hoci je nabitý, pripojte k headsetu nabíjačku.

Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak prístroj ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť

obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti

elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktoréhoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo balení znamená, že v Európskej únii

je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnieť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte

udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.