


Nokia Bluetooth Headset BH-209



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA
NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-97W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana. Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave. Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokije. Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja. Kontrola izvoza
Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-209 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice možete da koristite sa kompatibilnim mobilnim uređajima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog mobilnog uređaja koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava povezivanje kompatibilnih uređaja bez upotrebe kablova. Nije neophodno da telefon i slušalice

budu u pravolinijskom vidokrugu, ali je potrebno da se nalaze na međusobnom rastojanju manjem od 10 metara (33 stope). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju Headset Profile (slušalice) 1.1 i Handsfree Profile (hendsfri, rad bez upotrebe ruku) 1.5. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Počnite

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) se sastoje od narednih delova koji su prikazani na naslovnoj strani: zelena indikatorska lampica (1), višefunkcijski taster (2), utičnica za punjač (3), naušnica (4), oliva (5) i mikrofonski (6).

Pre korišćenja ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije), morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim mobilnim uređajem.

Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Slušalice privlače metalne delove.

Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim slušalicama.

Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Napunite bateriju

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
2. Povežite kabl punjača na konektor za punjač. Tokom punjenja, svetli indikatorska lampica.

Može da potraje određeno vreme dok punjenje ne započne. Ukoliko punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.

3. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorska lampica se gasi. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet za do 6 sati razgovora ili za do 150 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, ova vremena variraju u zavisnosti od modela kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, indikatorska lampica brzo bljesne dva puta na svake 3 sekunde.

Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok slušalice ne zapište i dok se ne upali indikatorska lampica.

Da isključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster oko 4 sekunde. Slušalice pište četiri puta i indikatorska lampica kratko svetli.

Uparite slušalice

1. Uverite se da je telefonski aparat uključen, a da su slušalice isključene.
2. Pritisnite i držite višefunkcijski taster sve dok indikatorska lampica ne počne brzo da trepti.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje.
4. Iz liste pronađenih uređaja izaberite ove slušalice.

5. Unesite lozinku **0000** da uparite i povežete slušalice i svoj telefon. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će zapištati i pojaviće se u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje. Kada indikatorska lampica bljeska dva puta na svakih 5 sekundi, slušalice su povezane sa mobilnim uređajem i spremne su za upotrebu.

Osnovno korišćenje

Postavite slušalice na uvo

Da slušalice koristite sa naušnicom koja se sa njima dobija, postavite naušnicu u mali otvor na zadnjoj strani slušalica (9).

Navucite naušnicu oko uva (10), i nežno postavite olivu u uvo. Naušnicu izvucite ili uvucite da podesite dužinu. Slušalice postavite tako da su usmerene ka Vašim ustima (11). Da slušalice nosite na levom uvu, okrenite naušnicu tako

da se ona nalazi sa leve strane od logotipa Nokia (slike 7 i 8).

Telefoniranje

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite dva puta višefunkcijski taster kada poziv nije u toku.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite višefunkcijski taster kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika mobilnog uređaja.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite višefunkcijski taster. Da poziv odbacite, pritisnite i držite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Bateriju puniti isključivo punjačima koje je Nokia odobrila za Vaš model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju

Da podesite jačinu zvuka, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka na svom mobilnom uređaju.

Da poziv prebacite sa slušalica na neki kompatibilni uređaj, i obratno, pritisnite i držite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Resetujte slušalice

Da slušalice resetujete ako prestanu da funkcionišu, mada su napunjene, utaknite punjač u slušalice.

povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su

posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo.

Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi

i elektronske komponente se mogu oštetiti.

- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.

- Uređaj nemojte ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odlaganje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar

Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno

prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćajte proizvode na prikupljanje kako biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, i kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.

Informacije o prikupljanju ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih sanitarnih organa, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika firme Nokia. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.