



Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-212



9209768/2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-112W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0700

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-212 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Można go używać z kompatybilnymi telefonami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi telefonu. Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Ten zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, co umożliwia korzystanie z dwóch

profilów: Headset 1.1 i Hands-Free
1.5. O kompatybilności tego
urządzenia z innymi urządzeniami

można się dowiedzieć od ich
producentów.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: klawisz głośności (1), klawisz wielofunkcyjny (2), wskaźnik świetlny (3), złącze ładowarki (4), słuchawka (5), mikrofon (6).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odcinając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, zapoznaj się szczegółowo z treścią punktu „Informacje o bateriach”.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Ładowarkę podłącz do zestawu słuchawkowego (7). Podczas ładowania palić się będzie czerwone światło wskaźnika i nie można wtedy używać zestawu słuchawkowego. Ładowanie baterii do pełna może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

Jeśli przed ładowaniem zestaw słuchawkowy był połączony z

telefonem, to połączy się z nim ponownie.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 11 godzin rozmów lub na 500 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie szybko pulsować czerwonym światłem i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zapali się zielone światło wskaźnika i zestaw słuchawkowy zacznie emitować krótkie dźwięki. Będzie to sygnał, że zestaw słuchawkowy próbuje nawiązać połączenie z powiązanym telefonem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk wielofunkcyjny

i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować zielonym światłem.
3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Aby powiązać ze sobą urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego z telefonem wskaźnik zestawu zacznie powoli pulsować zielonym światłem.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Przyłóż zestaw słuchawkowy do ucha i wsuń jego zaczep za ucho (8). Słuchawkę wepchnij delikatnie do

ucha. Skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust (9).

Połączenia telefoniczne

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób również wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby w trakcie rozmowy telefonicznej zmienić siłę głosu, przesun klawisz głośności w górę lub w dół.

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij krótko środek klawisza głośności.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 5 sekund (zestaw słuchawkowy wyłączy się).

Aby z powrotem przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy (zestaw słuchawkowy włączy się).

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć powiązania zestawu słuchawkowego lub zresetować ten zestaw, wyłącz go, po czym naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund klawisz wielofunkcyjny. Zestaw wyemituje dwa krótkie dźwięki, a wskaźnik 5 razy zabłyśnie na

przemian światłem zielonym i czerwonym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem, sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z telefonem.

Informacje o bateriach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru,

eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik świetlny ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze między 15°C i 25°C. Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skrcają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować.

Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Ważne: czas rozmów i czas gotowości, na jakie pozwala bateria, można określić tylko

w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas użytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na czas gotowości. Również czas utrzymywania gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi.

Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
 - Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
 - Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
 - Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
 - Nie próbuj otwierać urządzenia.
 - Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
 - Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
 - Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego ładowarki oraz każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

**Pozbywanie się urządzenia**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.