




Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-217





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-217 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά

πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παράκκληση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-217, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις hands-free με τη συμβατή σας φορητή συσκευή.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή στην οποία θα συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.



Προειδοποίηση: Η υποδοχή του κλιπ και της βάσης στήριξης αυτοκινήτου

ενδέχεται να περιέχει μικρή ποσότητα νικελίου. Άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο ενδέχεται να παρουσιάσουν συμπτώματα από την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με την υποδοχή.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να

βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις είναι δυνατό να δέχονται παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιέχει τα εξής μέρη που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (1), δακτύλιο για το αυτί (2), ενδεικτική λυχνία (3), ακουστικό (4), μικρόφωνο (5) και υποδοχή φόρτισης (6).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Bluetooth 2.1 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Τμήματα αυτής της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν να φορτίσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα

“Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή”.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης.

Για να φορτίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού όταν βρίσκεται στο κλιπ της βάσης στήριξης αυτοκινήτου, τοποθετήστε το κάτω μέρος του σετ στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου (12) και συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή στο κλιπ ή στη βάση στήριξης (13).

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το

φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού (ή από το κλιπ ή τη βάση στήριξης αυτοκινήτου) και κατόπιν από την πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 5 ώρες. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο αναμονής έως και 3 μήνες.

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χωρίς το κλιπ ή τη βάση στήριξης αυτοκινήτου, ο χρόνος αναμονής φτάνει μέχρι και τις 100 ώρες.

Για να ελέγχετε τη φόρτιση της μπαταρίας όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο σε

φορτιστή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο σε μια φορητή συσκευή. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα, το επίπεδο φόρτισης είναι ικανοποιητικό. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και, εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φωνητικά μηνύματα, υπάρχει ηχητική προειδοποίηση. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φωνητικά μηνύματα, υπάρχει επίσης ηχητική προειδοποίηση όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς.

Ενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Αφαιρέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από το κλιπ ή τη βάση στήριξης αυτοκινήτου. Εάν το σετ δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί να συνδεθεί με την τελευταία ή με τις δυο τελευταίες συσκευές που συνδέθηκαν.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Εάν το σετ δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Τοποθετήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το αντιστοιχίσετε και να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μέχρι και σε οκτώ συσκευές, αλλά μπορείτε να το συνδέετε το πολύ σε δύο συσκευές κάθε φορά.

Για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με μια συσκευή:

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιημένο.
2. Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει σε λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, βεβαιωθείτε

ότι είναι απενεργοποιημένο και δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου, κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (για περίπου 5 δευτερόλεπτα), έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της φορητής σας συσκευής.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να

αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα (όταν δεν υπάρχει άλλη συνδεδεμένη συσκευή) ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας έτσι ώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να συνδέεται στη συσκευή αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία σε συσκευή Nokia, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Βασική χρήση

Αλλαγή της επένδυσης

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι δυνατό να περιέχει διαφορετικού μεγέθους επενδύσεις. Επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο άνετη για το αυτί σας.

Για να αλλάξετε την επένδυση, τραβήξτε την υπάρχουσα επένδυση από το ακουστικό και προσαρμόστε τη νέα επένδυση στη θέση της (7).

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το

δακτύλιο, προσαρμόστε το δακτύλιο στο ακουστικό (11). Για να αφαιρέσετε το δακτύλιο, τραβήξτε τον απαλά από το ακουστικό.

Μπορείτε να περιστρέψετε την επένδυση για να κρατήσετε το ακουστικό σταθερά στο αυτί (8). Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο δεξί αυτί, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε την επένδυση προς τα δεξιά για να εφαρμόσει καλύτερα. Εάν φοράτε σκουλαρίκι, βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνεται κατά λάθος στην επένδυση.

Για να τοποθετήσετε το σετ στο αυτί, περάστε τον δακτύλιο πίσω από το

αυτί σας (9) και πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας. Στρέψτε το ακουστικό προς το στόμα σας (10).

Αποθήκευση στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου

Όταν δεν έχετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί σας, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου. Όταν το σετ βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης, είναι απενεργοποιημένο. Όταν αφαιρείται το σετ μικροφώνου-ακουστικού από το κλιπ ή τη βάση στήριξης αυτοκινήτου, το σετ ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να τοποθετήσετε το σετ στο κλιπ ή στη βάση στήριξης, περάστε το σετ στη σωστή του θέση (14). Για να αφαιρέσετε το σετ, βγάλτε το με τον ίδιο τρόπο.

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης αυτοκινήτου

Όταν εγκαθιστάτε τη βάση στήριξης στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει το τιμόνι ή τα φρένα ή άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι) ούτε εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο κατά την οδήγηση. Ελέγξτε ότι η λειτουργία του αερόσακου δεν εμποδίζεται με κανέναν τρόπο.

Για να εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από τη βάση στήριξης και πιέστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να στέκεται σταθερά στη θέση της. Μην εγκαθιστάτε τη βάση σε μέρος όπου ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με αυτό σε περίπτωση ατυχήματος ή σύγκρουσης.

Χρήση της βάσης στήριξης αυτοκινήτου

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη βάση στήριξης στο αυτοκίνητο, τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς. Έχετε πάντοτε τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος κατά την οδήγηση. Η πρώτη σας μέριμνα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια. Χρησιμοποιείτε το σετ ή τη βάση στήριξης μόνο εάν είναι ασφαλές υπό οποιοσδήποτε οδηγικές συνθήκες.

Κατά περιόδους ελέγχετε ότι το αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης είναι σταθερά κολλημένο, ειδικά εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλάζει πολύ. Συνιστάται να μην αφήνετε τη βάση στήριξης μέσα στο όχημα εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακό φως ή σε υπερβολική ζέστη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ρυθμίζει αυτόματα την ένταση ανάλογα με τους θορύβους του περιβάλλοντος. Για να ρυθμίσετε την ένταση μη αυτόματα, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται στη συσκευή που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε

εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές, όταν το σετ δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εφόσον η φορητή σας συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα, όταν το σετ δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης. Συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της φορητής συσκευής.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, αφαιρέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από το κλιπ ή τη βάση στήριξης. Εάν το σετ δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο

φορές ή τοποθετήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου.

Για να τερματίσετε μια κλήση, τοποθετήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο κλιπ ή στη βάση στήριξης ή πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών όταν το σετ δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης.

Για μεταφορά μιας κλήσης ανάμεσα στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και σε μια συμβατή συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με δύο συσκευές

Το σετ μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση με δύο συσκευές

Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές, ενεργοποιήστε το σετ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης και αντιστοιχίστε το σετ με την πρώτη συσκευή. Απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης και αντιστοιχίστε το σετ με τη δεύτερη συσκευή.

Για να συνδέσετε το σετ με τις δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Χειρισμός κλήσεων

Εάν το σετ μπορεί να συνδεθεί σε δύο συσκευές ταυτόχρονα και χρησιμοποιείτε επανάκληση ή φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται στη συσκευή που χρησιμοποιήσατε τελευταία για να

πραγματοποιήσετε κλήση όταν συνδέσατε το σετ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να τερματίσετε τη ενεργή κλήση στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να βάλετε την ενεργή κλήση σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να κάνετε ενεργή την κλήση που είχατε σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης στη μία συσκευή και της κλήσης σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε

πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

Βεβαιωθείτε ότι το σετ είναι απενεργοποιημένο και δεν βρίσκεται στο κλιπ ή στη βάση στήριξης αυτοκινήτου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Όταν ενεργοποιείτε τα μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. Όταν απενεργοποιείτε τα μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κίτρινο χρώμα. Και στις δυο

περιπτώσεις, υπάρχει επίσης ηχητική ειδοποίηση.

Ακύρωση αντιστοιχίσεων

Για να ακυρώσετε τις αντιστοιχίσεις από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε το σετ και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους ήχους, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα και το σετ εισέρχεται σε λειτουργία αντιστοιχίσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συμβατή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους εξής φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η παραλλαγή βύσματος προσδιορίζεται με ένα από τα εξής διακριτικά: E, X, AR, U, A, C, K ή B. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται, για παράδειγμα, από τις ρυθμίσεις της συσκευής, από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, από

την κατάσταση της μπαταρίας και τη θερμοκρασία.

Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετε τον από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντοτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις όταν μπορείτε. Μην τις απορρίψτε ως οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η ακατάλληλη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο και να ακυρώσει τυχόν έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο επισκευών για εξέταση πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε κλειστό χώρο.

Φροντίδα της συσκευής σας

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το φορτιστή και τα αξεσουάρ με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα

ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής της συσκευής, να βλάψουν την μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο τα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των μηχανικών στοιχείων.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες του προϊόντος και τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος
απορριμμάτων στο προϊόν,
την μπαταρία, τις οδηγίες ή
τη συσκευασία σας υπενθυμίζει
ότι όλα τα ηλεκτρικά και

ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και
συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται
σε ειδικούς κάδους στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή
εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα
απορρίμματα του δήμου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της
συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.nokia.com/ecodeclaration.