

# **Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218**

## Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις πιο εύκολα από ποτέ. Για απαντήσετε σε μια κλήση, πιάστε απλώς το ακουστικό και μιλήστε. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα, συνδέονται με το τηλέφωνό σας και απαντούν στην κλήση.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

### ⚠ Προειδοποίηση:


Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Πλήκτρα και μέρη



- 1 Βάση στήριξης ακουστικού με ενδεικτική λυχνία
- 2 Μικρόφωνο
- 3 Διακόπτης σίγασης μικροφώνου 
- 4 Ακουστικό
- 5 Κλιπ
- 6 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 
- 7 Υποδοχή φορτιστή

## Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή η μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.



Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile (1.1), Handsfree Profile (1.5). Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

## Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

### ⚠ Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή των ακουστικών με μικρόφωνο. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από τα ακουστικά με μικρόφωνο και, κατόπιν, από την πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 8 ώρες και χρόνο αναμονής έως 150 ώρες. Όταν έχετε τοποθετημένο το ακουστικό στη βάση στήριξης, ο χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 μήνες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Εάν είναι ενεργοποιημένα τα φωνητικά μηνύματα, θα ακούσετε επίσης ένα φωνητικό μήνυμα για το επίπεδο της μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

### Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένα και κατόπιν πατήστε . Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σημαίνει επαρκή φόρτιση. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

### Ενεργοποίηση

Αφαιρέστε το ακουστικό από τη βάση στήριξης. Τα ακουστικά εκπέμπουν έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με ένα τηλέφωνο ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης. Πραγματοποιήστε ζεύξη και συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο μέσα σε 3 λεπτά.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ζεύξη των ακουστικών στο παρελθόν, τα ακουστικά συνδέονται με το τηλέφωνο με το οποίο είχαν χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά. Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτό το τηλέφωνο, δοκιμάζουν το επόμενο τηλέφωνο στη λίστα αξιόπιστων συσκευών. Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με ένα τηλέφωνο εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

## Απενεργοποίηση

Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στη βάση στήριξης. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα. Όλες οι κλήσεις τερματίζονται.

## Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με το τηλέφωνό σας

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να τα ορίσετε ως αξιόπιστα για ένα συμβατό τηλέφωνο και να τα συνδέσετε με αυτό.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα και ότι το συμβατό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- 2 Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συσκευή, ή εάν έχετε ακυρώσει τις ζεύξεις συσκευών, ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.  
Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα.  
Ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 5 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου **0000**.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με ένα τηλέφωνο, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά.


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με 8 τηλέφωνα, ωστόσο μπορείτε να τα συνδέσετε μόνο με 2 τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Με ορισμένα τηλέφωνα, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά τη διαδικασία ζεύξης.

**Συμβουλή:** Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με ένα συμβατό τηλέφωνο; Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα, ενεργοποιημένα και σε ζεύξη με το τηλέφωνο.

## Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, βγάλτε το ακουστικό από τη βάση στήριξης και πιέστε το απαλά στο αυτί σας. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, φυλάξτε το ακουστικό στη βάση στήριξης. Πιέστε το ακουστικό στη βάση στήριξης, έτσι ώστε να μένει στη θέση του. Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.

**Συμβουλή:** Έχετε τα ακουστικά πάντα κοντά σας, έτοιμα για χρήση – στερεώστε τα με το κλιπ στην τσέπη σας, όπως π.χ. ένα στυλό.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο διατίθενται με επενδύσεις για το αυτί σε διάφορα μεγέθη. Επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο άνετη για το αυτί σας.

### Αλλαγή ενθέματος αυτιού

Τραβήξτε το ένθεμα αυτιού που χρησιμοποιείται ήδη και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο ένθεμα αυτιού και πιέστε το για να ασφαλίσει στη θέση του.

## Αλλαγή της έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του τηλεφώνου σας. Αυτή η ένταση χρησιμοποιείται ως ελάχιστο επίπεδο – εάν ο θόρυβος του περιβάλλοντος όπου βρίσκεστε αυξάνεται ή μειώνεται, τα ακουστικά προσαρμόζουν την ένταση για να εξισορροπήσουν τη διαφορά.

## Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις με τα ακουστικά με μικρόφωνο, θα πρέπει να τα συνδέσετε με το τηλέφωνό σας.

### Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποιήστε μια κλήση με το συνήθη τρόπο.

### Απάντηση κλήσης

Αφαιρέστε το ακουστικό από τη βάση στήριξης.

**Συμβουλή:** Εάν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη βάση στήριξης, πατήστε .

### Τερματισμός κλήσης

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση στήριξης.

**Συμβουλή:** Για να τερματίσετε μια κλήση, μπορείτε επίσης να πατήσετε το .

### Απόρριψη κλήσης


Πατήστε  δυο φορές ή τοποθετήστε το ακουστικό ξανά στη βάση στήριξης.

### Εναλλαγή κλήσης μεταξύ των ακουστικών με μικρόφωνο και του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

### Σίγαση ή επαναφορά ήχου του μικροφώνου

Σπρώξτε το πλήκτρο . Ο ήχος του μικροφώνου απενεργοποιείται όταν εμφανίζεται το κόκκινο χρώμα.



Όταν δεν βρίσκεστε σε κλήση και το ακουστικό δεν βρίσκεται στη βάση στήριξης, μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, εφόσον το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τα ακουστικά.

### **Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού**

Πατήστε **↶** δύο φορές.

### **Χρήση φωνητικής κλήσης**

Πατήστε παρατεταμένα το **↶** για 2 δευτερόλεπτα και κατόπιν ακολουθήστε τις υποδείξεις που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

## **Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με δύο συσκευές**

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη και συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά και με ένα άλλο τηλέφωνο και να διαχειρίζεστε κλήσεις σας, για παράδειγμα, τόσο από το προσωπικό όσο και από το επαγγελματικό σας τηλέφωνο ταυτόχρονα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στα δύο τηλέφωνα.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα **↶** για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το **↶** για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με το δεύτερο τηλέφωνο.
- 4 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά με μικρόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται και με τα δύο τηλέφωνα.

## **Χειρισμός κλήσεων από δύο τηλέφωνα**

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με δύο τηλέφωνα, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

### **Συνέχεια τρέχουσας κλήσης και απόρριψη κλήσης σε άλλο τηλέφωνο**

Πατήστε **↶** δύο φορές.

### **Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο**

Πατήστε **↶**.

## Τοποθέτηση τρέχουσας κλήσης σε αναμονή και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

## Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

## Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και επιστροφή σε κλήση σε αναμονή

Πατήστε .

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται από το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά για κλήση με τα ακουστικά.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φωνητικών μηνυμάτων

Τα φωνητικά μηνύματα σάς παρέχουν μηνύματα απόκρισης και οδηγίες, για παράδειγμα, κατά τη ζεύξη της συσκευής σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα στο τηλέφωνό σας.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για 9 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα.

Όταν απενεργοποιείτε τα φωνητικά μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κίτρινο χρώμα. Όταν ενεργοποιείτε τα φωνητικά μηνύματα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα.

## Διαγραφή των ζεύξεων

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για 8 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα.
- 3 Όταν ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία ζεύξης.

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρυσιμοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

### **Φροντίδα της συσκευής σας**

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.

- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών.

### Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# C E 0560

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-218 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 1.0 EL