

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-300 Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-50W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9246075 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
2. Pierwsze kroki.....	7
Klawisze i inne części	7
Ładowarki.....	7
Ładowanie baterii	8
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	9
Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem	9
Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu.....	10
Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego z telefonem.....	10
Rozwiązywanie problemów	11
3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	12
Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho	12
Obsługa połączeń.....	13
Regulacja głośności w słuchawce.....	13
Włączanie i wyłączanie mikrofonu.....	14
Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym	14
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami.....	14
Anulowanie ustawień	15
4. Informacje o bateriach	16
Eksploatacja i konserwacja	17

1. Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-300 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń zarówno w domu czy w biurze, jak i w czasie podróży. Zestaw ten można podłączyć do kompatybilnego telefonu z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Trzeba też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. O kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione.
Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Klawisz wyłącznika i wskaźnik świetlny (1)
- Mikrofon (2)
- Złącze ładowarki (3)
- Klawisz odbierania i kończenia połączeń (4)
- Wymienialny zaczepek na ucho (5)



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. Do zestawu słuchawkowego nie należy zbliżać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.


■ Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Odwróć zestaw słuchawkowy tyłem do siebie i odłącz zaczep na ucho z lewej strony zestawu (patrz [Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho](#), str. 12).
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Podłącz kabel ładowarki do zestawu słuchawkowego.

Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

4. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, zgaśnie czerwone światło wskaźnika. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.



W pełni naładowana bateria wystarcza na około 5 godzin i 30 minut rozmów lub na 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu, od połączonych z nim urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i od warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zacznie szybko pulsować zielonym światłem. Gdy połączysz zestaw z powiązanym wcześniej telefonem, wskaźnik ten zacznie powoli pulsować zielonym światłem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

Aby móc używać zestawu słuchawkowego z telefonem, musisz oba urządzenia połączyć ze sobą.

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-300.

4. Wprowadź hasło Bluetooth **0000**, aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu. Zestaw słuchawkowy wystarczy powiązać z telefonem raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu (na przykład w celu połączenia telefonu z innym urządzeniem Bluetooth), wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Przenieś zestaw słuchawkowy na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego z telefonem

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wyłącz zestaw, a następnie nawiąż z nim połączenie w menu Bluetooth telefonu lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Telefon możesz tak ustawić, żeby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia w menu Bluetooth. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem:

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z telefonem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub jakieś urządzenia elektroniczne.
- Jeśli zestaw przestanie działać, mimo że bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj, naciskając krótko klawisz wyłącznika i jednocześnie klawisz odbierania/kończenia połączeń. Reset zestawu słuchawkowego nie usuwa żadnych ustawień (na przykład ustawień powiązania).


3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zaczep na ucho (zob. rysunek).

Chcąc użyć zestawu bez zakładania zaczepu na ucho, po prostu włóż słuchawkę do ucha.

Aby używać zestawu z założonym na prawe ucho zaczepem, odwróć zestaw tyłem do siebie i odłącz od zestawu prawy koniec zaczepu, odchylając go do góry. Aby używać zestawu z założonym na lewe ucho zaczepem, odłącz od zestawu lewy koniec zaczepu. Załóż zaczep zestawu za ucho (2), a słuchawkę włóż do ucha (3).



Do zestawu słuchawkowego są dołączone zaczepy o różnych kolorach. Aby zastąpić jeden zaczep innym, odłącz go z obu stron zestawu słuchawkowego i

przymocuj nowy zaczepek, wkładając jego bolce do odpowiednich otworów w zestawie słuchawkowym.

■ Obsługa połączeń

Połączenia nawiązuje się w zwykły sposób również wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wywoływania ostatnio wybranego numeru, naciśnij szybko dwa razy klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne inne połączenie nie jest aktywne.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń (lub użyj klawiszy telefonu). Jeśli funkcja odbioru samoczynnego jest aktywna, telefon sam odbierze połączenie już po pierwszym dzwonku.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń (lub użyj klawiszy telefonu).

■ Regulacja głośności w słuchawce

Do zmiany głośności w słuchawce w trakcie połączenia użyj klawiszy regulacji głośności w telefonie.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

W trakcie rozmowy mikrofon możesz wyłączyć lub włączyć, posługując się odpowiednią funkcją telefonu.

■ Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami, ale połączony tylko z jednym.

Telefon, który jako pierwszy został powiązany z zestawem słuchawkowym, jest telefonem domyślnym. Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował się połączyć z telefonem domyślnym.

Jeśli nie uda się połączyć z telefonem domyślnym, zestaw będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym telefonem. Jeśli i tego połączenia nie uda się nawiązać, z zestawem będzie można połączyć jeden z pozostałych sześciu powiązanych telefonów. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Anulowanie ustawień

Chcąc anulować wszystkie ustawienia zestawu słuchawkowego, żeby na przykład usunąć listę powiązanych z nim urządzeń, gdy nie udaje się powiązać telefonu z zestawem, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wyłącznika oraz klawisz odbierania i kończenia połączeń. Zestaw słuchawkowy wyemituje wtedy dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik będzie przez kilka sekund pulsował na przemian światłem zielonym i czerwonym.

4. Informacje o bateriach

Zródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.