




Nokia Bluetooth Headset BH-304



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η NOKIA CORPORATION

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ HS-79W

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της

δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη

διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Οι επωνυμίες Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Εισαγωγή

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-304 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης της κινητής σας συσκευής, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών
Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό, τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και τα εξαρτήματά του μακριά από μικρά παιδιά.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Η κινητή συσκευή και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα

πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να υπόκεινται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5.

Για να ξεκινήσετε

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: δακτύλιος για το αυτί (1), ακουστικό (2), πλήκτρο λειτουργίας (3), υποδοχή φορτιστή (4), μικροφώνου (5), πλήκτρο έντασης ήχου (6), ενδεικτική λυχνία (7) και πλήκτρο απάντησης/τερματισμού (8).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει

Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

να φορτίσετε τη μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να έλξει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

Φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί

από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιουδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη,

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή του φορτιστή. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν αρχίσει η φόρτιση. Αν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 1 ώρα και 30 λεπτά.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο συνομιλίας έως 6 ώρες και 30 λεπτά

ή χρόνο αναμονής έως και 150 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν το εξάρτημα χρησιμοποιείται με διαφορετικές συμβατές συσκευές Bluetooth, ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου το σετ μικροφώνου-ακουστικού αρχίσει να εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία ανάψει με πράσινο χρώμα.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου το σετ μικροφώνου-ακουστικού αρχίσει να εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία ανάψει στιγμιαία με κόκκινο χρώμα.

Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή και ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κάνει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.

4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000**, για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες συσκευές, ίσως χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του

σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού της συσκευής, από το οποίο μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Βασική χρήση

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι έτοιμο για χρήση στο δεξιό σας αυτί. Περάστε το δακτύλιο για το αυτί πάνω από το αυτί σας (9) και στρέψτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού προς το στόμα σας (10). Για να χρησιμοποιήσετε

το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί περιστρέψτε τον δακτύλιο για το αυτί, έτσι ώστε ο δακτύλιος να βρίσκεται στα αριστερά του λογότυπου "Nokia" (11).

Αλλαγή του καλύμματος

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί να συνοδεύεται από

εμπρόσθια καλύμματα διαφορετικών χρωμάτων. Για να αλλάξετε το κάλυμμα, αφαιρέστε το κάλυμμα που χρησιμοποιείτε ξεκινώντας από επάνω (12) και προσαρμόστε το νέο κάλυμμα στη θέση του.

Χειρισμός κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή κανονικά, όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές, όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο

το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού, πιέστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου, πιέστε το πλήκτρο έντασης ήχου στη μέση.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατή συσκευή και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε το και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να

ανάβει διαδοχικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το σετ σε φορτιστή και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια

πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό

αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν

είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγεγραμμένος κάδος που αναγράφεται στο προϊόν, την τεκμηρίωση ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι στην

Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Επιστρέφετε τα προϊόντα στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη, καθώς και για να στηρίζετε την ανακύκλωση υλικών.

Πληροφορίες συλλογής αποβλήτων διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.