

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-500 Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-39W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9249382 / Wydanie 2 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
Wodoodporność	6
2. Pierwsze kroki.....	7
Ładowarki.....	8
Ładowanie baterii	8
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	9
Powiązanie zestawu słuchawkowego.....	10
Powiązanie z telefonem z kompatybilną funkcją odtwarzania muzyki.....	10
Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki	11
Odłączanie zestawu słuchawkowego	12
Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego.....	12
3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	13
Słuchawki.....	13
Regulacja głośności.....	13
Obsługa połączeń.....	14
Słuchanie muzyki.....	14
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma powiązanymi urządzeniami.....	16
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy	16
Usuwanie ustawień i resetowanie zestawu słuchawkowego	17
4. Informacje o bateriach	18
Eksploatacja i konserwacja	19

1. Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-500 połączony z kompatybilnym telefonem komórkowym pozwala odbierać i nawiązywać połączenia, ale można go też używać do słuchania muzyki z kompatybilnego odtwarzacza. Nie jest przy tym istotne, czy odtwarzacz muzyki jest integralną częścią telefonu, czy zupełnie niezależnym urządzeniem audio.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Zestaw słuchawkowy można połączyć z kompatybilnym telefonem komórkowym lub odtwarzaczem muzyki z funkcjami Bluetooth. Technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. W połączeniach takich odległość między urządzeniami nie powinna przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymogi specyfikacji Bluetooth 2.0 i zgodny jest z następującymi profilami: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0.

Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.


■ Wodoodporność

- Urządzenia tego i podłączonych do niego oryginalnych słuchawek można używać na deszczu, ale nie wolno zanurzać go w wodzie. Jeśli do urządzenia podłączy się inne niż dostarczone wraz z nim słuchawki, wtedy urządzenie to może już nie być wodoodporne.
- Jeśli urządzenie zostało zwilżone potem lub słoną wodą, należy je natychmiast przemyć czystą wodą, żeby zapobiec korozji. Trzeba je też starannie wytrzeć do sucha.

2. Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Klawisz wyłącznika (1)
- Mikrofon (2)
- Wskaźnik świetlny (3)
- Klawisz połączenia (4)
- Klawisz przewijania do tyłu (5)
- Klawisz „ciszej” (6)
- Złącze ładowarki z osłoną ochronną (7)
- Klawisz „odtwarzaj”/„wstrzymaj” (8)
- Klawisz „głośniej” (9)
- Klawisz przewijania do przodu (10)
- Złącze słuchawek (11)
- Słuchawki z wkładkami do uszu (12)



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem. Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy należy powiązać także z odtwarzaczem.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane, dlatego może on przyciągać metalowe przedmioty. Do zestawu słuchawkowego nie należy zbliżać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Ten zestaw słuchawkowy zasilany jest z wewnętrznej, niewymienialnej, ale ładowalnej baterii. Nie próbuj wyjmować baterii z zestawu słuchawkowego, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

2. Zdejmij osłonę chroniącą złącze ładowarki i podłącz do zestawu kabel ładowarki.


Podczas ładowania wskaźnik świeci na żółto. Jeśli wskaźnik nie świeci się, sprawdź podłączenie ładowarki. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz.

Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik zmieni kolor na zielony.

3. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów, 200 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości oraz na 8 godzin odtwarzania muzyki. Casy te zależą jednak od modelu telefonu lub innego rodzaju kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje co 20 sekund krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje czerwonym światłem. Baterię trzeba naładować.



■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się zielone światło

wskaźnika. Gdy zestaw słuchawkowy będzie już powiązany i połączony z telefonem, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się czerwone światło wskaźnika.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego

Powiązanie z telefonem z kompatybilną funkcją odtwarzania muzyki

Jeśli telefon ma kompatybilną funkcję odtwarzania muzyki, to można go używać nie tylko do nawiązywania i odbioru połączeń, ale również do odtwarzania muzyki.

1. Włącz telefon.
2. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Jeśli jest wyłączony, wyłącz go.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika zestawu, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować niebieskim światłem.
4. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-500.

6. Telefon zażąda podania hasła Bluetooth. Wprowadź w telefonie to hasło (**0000**). W niektórych telefonach połączenie Bluetooth z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem i zestaw słuchawkowy będzie połączony z telefonem, wskaźnik na zestawie zacznie pulsować niebieskim światłem.

Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki

Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy można powiązać osobno z telefonem i z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki. Po powiązaniu i połączeniu zestawu słuchawkowego z telefonem:

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Włącz odtwarzacz muzyki.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika zestawu, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować niebieskim światłem.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi powiązania, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza muzyki. Gdy odtwarzacz muzyki zażąda wskazania urządzenia do powiązania, z listy urządzeń wybierz Nokia BH-500. Jeśli pojawi się żądanie podania hasła Bluetooth, wprowadź w odtwarzaczu muzyki **0000**.

Jeśli odtwarzacz muzyki nie ma klawiatury, hasło 0000 może być ustawione jako domyślne. Jeśli hasło nie zostało podane, w instrukcji obsługi odtwarzacza muzyki znajdziesz wskazówki, w jaki sposób zmienić hasło domyślne Bluetooth na 0000.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem i zestaw słuchawkowy będzie połączony z odtwarzaczem muzyki, wskaźnik na zestawie zacznie pulsować niebieskim światłem.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu lub odtwarzacza muzyki, wyłącz zestaw lub postąp zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi telefonu lub odtwarzacza muzyki. Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne podłączenie zestawu słuchawkowego


Aby połączyć z telefonem zestaw słuchawkowy, włącz zestaw lub nawiąż połączenie z menu Bluetooth w telefonie. Chcąc połączyć zestaw z odtwarzaczem muzyki, naciśnij i przytrzymaj klawisz „odtwarzaj”/„wstrzymaj”.

Jeśli masz telefon firmy Nokia, możesz go ustawić tak, aby po włączeniu automatycznie nawiązywał połączenie z zestawem słuchawkowym (jeśli jest on włączony). Ustawienia powiązanego urządzenia można zmienić w menu Bluetooth.

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Słuchawki

Do zestawu dołączone są słuchawki z trzema kompletami wkładek. Wybierz wkładki, które najlepiej pasują do Twoich uszu i nałóż je na słuchawki szerszym końcem wkładki.



Podłącz słuchawki do przeznaczonego na nie złącza. Sprawdź, czy wtyczka słuchawek włożona jest na całą jej długość.

Wsuń zaczepy słuchawek za uszy, a same słuchawki włóż do uszu jak zatyczki. Klipsem z tyłu zestawu słuchawkowego przypnij ten zestaw do ubrania tak, żeby umieścić go możliwie najbliżej ust i uzyskać w ten sposób optymalną jakość dźwięków.



Ostrzeżenie: zestaw słuchawkowy może zagłuszać dźwięki z otoczenia. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

■ Regulacja głośności

Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność podczas rozmowy lub słuchania muzyki, naciśnij odpowiednio przycisk „ciszej” lub „głośniej”.

■ Obsługa połączeń

Kiedy zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wybierania ostatniego numeru, naciśnij dwa razy klawisz połączenia, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub użyj klawiszy telefonu.

Aby połączenie odrzucić, dwukrotnie naciśnij klawisz połączenia.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub użyj klawiszy telefonu.

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij jednocześnie klawisze „głośniej” i „ciszej”.

Aby przełączyć połączenie z zestawu słuchawkowego do telefonu lub na odwrót, naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Słuchanie muzyki

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy połączyć zestaw słuchawkowy z powiązanim telefonem z kompatybilną funkcją odtwarzania muzyki lub osobnym odtwarzaczem muzyki.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem bez funkcji odtwarzania muzyki i jednocześnie nie jest połączony z odtwarzaczem muzyki, zestawu można używać tylko do odbioru i nawiązywania połączeń.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z ostatnio używanym odtwarzaczem muzyki, naciśnij i przytrzymaj przy włączonym zestawie klawisz „odtwarzaj”/„wstrzymaj”.

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane do chwili zakończenia połączenia.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtwarzać muzykę, wybierz utwór w odtwarzaczu lub naciśnij na zestawie przycisk przewijania do przodu lub do tyłu. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk „odtwarzaj”/„wstrzymaj”.

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk „odtwarzaj”/„wstrzymaj”. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ten przycisk dwukrotnie.

Aby przejść do następnego utworu, naciśnij klawisz przewijania do przodu. Chcąc przejść do utworu poprzedniego, dwukrotnie naciśnij klawisz przewijania do tyłu.

Aby przewinąć słuchany utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz na zestawie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma powiązаныmi urządzeniami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami i odtwarzaczami muzyki jednocześnie, ale połączony tylko z jednym telefonem i z jednym odtwarzaczem.

W przypadku powiązania zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami, telefonem domyślnym będzie ten, który został powiązany jako pierwszy. Po włączeniu zestaw słuchawkowy będzie próbować połączyć się z telefonem domyślnym znajdującym się w zasięgu 10 metrów. Jeśli nie uda się połączyć z telefonem domyślnym, zestaw najpierw będzie próbować połączyć się z ostatnio używanym telefonem, a następnie z innymi powiązаныmi telefonami.

Jeśli z zestawem słuchawkowym powiązanych jest kilka odtwarzaczy muzyki, można się między nimi przełączać, naciskając jednocześnie przyciski przewijania do przodu i do tyłu.

■ Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby zablokować lub odblokować wszystkie klawisze zestawu, naciśnij krótko klawisz wyłącznika. W przypadku odebrania połączenia, klawisze zostaną odblokowane do momentu zakończenia rozmowy.

■ **Usuwanie ustawień i resetowanie zestawu słuchawkowego**

Aby usunąć ustawienia powiązania i regulacji głośności, wyłącz zestaw słuchawkowy, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika, aż wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym, zielonym i niebieskim.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jest naładowany, należy go zresetować. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika i jednocześnie podłącz do zestawu ładowarkę. Resetowanie nie powoduje usunięcia powiązania i ustawień głośności.

4. Informacje o bateriach

Zródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. Firma Nokia zaleca zgłoszenie się do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.