

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-504 — Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-123W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0413

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Spis treści

1. Wprowadzenie	4	3. Obsługa zestawu słuchawkowego	10
Bezprzewodowa technologia		Zakładanie zestawu słuchawkowego.....	10
Bluetooth	4	Regulacja głośności	10
2. Pierwsze kroki	6	Połączenia telefoniczne.....	10
Klawisze i inne części	6	Słuchanie muzyki.....	11
Ładowanie baterii.....	6	Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego.....	11
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego.....	7	4. Wzmianka o bateriach i ładowarkach	12
Włączanie.....	7	Eksploatacja i konserwacja..	13
Wyłączanie.....	7		
Powiązywanie zestawu słuchawkowego z telefonem lub z odtwarzaczem muzyki	8		
Odłączanie zestawu słuchawkowego	9		
Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego	9		

1. Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-504 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych bez użycia rąk, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego odtwarzacza muzyki.


Można go używać z kompatybilnymi urządzeniami, które umożliwiają korzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj też instrukcję obsługi urządzenia, które chcesz połączyć z tym zestawem. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Zawiasy pałąka tego zestawu słuchawkowego mogą zawierać niewielkie ilości niklu. U osób uczulonych na nikiel dłuższy kontakt skóry z tymi zawiasami może wywołać reakcję alergiczną.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Zestaw słuchawkowy i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Im mniejsza odległość między urządzeniami, tym lepsza jest jakość połączeń. Optymalny zasięg działania oznaczono na rysunku kolorem ciemnoszarym. Przeszkody lub urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze oznaczonym kolorem jasnoszarym mogą zakłócać połączenia Bluetooth.




Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z następujących profili: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

1. Wskaźniki świetlne
2. Złącze ładowarki
3. Klawisze głośności
4. Klawisz przewijania do tyłu
5. Klawisz wielofunkcyjny
6. Klawisz „odtwarzaj/pauza”
7. Klawisz szybkiego przewijania do przodu
8. Mikrofon



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”, str. 12.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem zestawu słuchawkowego. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza w zestawie słuchawkowym. Podczas ładowania świeci się czerwone światło wskaźnika.
Energia baterii ładowanej przez 15 minut wystarcza na około 4 godziny rozmów lub słuchania muzyki. Naładowanie baterii do pełna może zająć do 45 minut.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 9 godzin rozmów, 90 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości lub na siedem i pół godziny słuchania muzyki.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie wolno pulsować czerwonym światłem i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Włączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy i na chwilę pojawi się zielone światło wskaźnika.

Gdy zestaw słuchawkowy próbuje połączyć się z ostatnio używanym telefonem lub odtwarzaczem muzyki, wskaźnik wolno pulsuje światłem zielonym. Gdy zestaw połączy się już z urządzeniem i będzie gotowy do użytku, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Jeśli zestaw nie został wcześniej powiązany z urządzeniem, automatycznie przełączy się na tryb tworzenia powiązania (patrz „Powiązywanie zestawu słuchawkowego z telefonem lub z odtwarzaczem muzyki”, str. 8).

Wyłączanie

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono. Zestaw

wyłączy się automatycznie, jeśli przez 10 minut nie będzie połączony z żadnym urządzeniem.

■ Powiązywanie zestawu słuchawkowego z telefonem lub z odtwarzaczem muzyki

Jeśli Twój telefon obsługuje profil Bluetooth A2DP i wyposażony jest w funkcję odtwarzania muzyki, to połączony z zestawem słuchawkowym telefonu możesz używać również do słuchania muzyki.

Jeśli telefon nie obsługuje profilu Bluetooth A2DP, to zestaw słuchawkowy możesz powiązać osobno z telefonem i osobno z odtwarzaczem muzyki, który obsługuje ten profil. Jeśli zestaw słuchawkowy został już powiązany i połączony z telefonem, to przed powiązaniem zestawu z odtwarzaczem muzyki odłącz ten zestaw od telefonu.

1. Sprawdź, czy telefon lub odtwarzacz muzyki jest włączony.
2. Włącz zestaw słuchawkowy, aby powiązać go z urządzeniem, z którym wcześniej nie był powiązany. Zestaw przełączy się na tryb tworzenia powiązania, a wskaźnik zacznie szybko pulsować niebieskim światłem.

Aby powiązać zestaw słuchawkowy, jeśli wcześniej został powiązany z innym urządzeniem, sprawdź, czy zestaw jest wyłączony, po czym naciskaj klawisz wielofunkcyjny przez około 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie lub w odtwarzaczu muzyki i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych przez telefon lub odtwarzacz muzyki urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy ze swoim urządzeniem, wprowadź hasło **0000**. Jeśli urządzenie nie ma klawiatury, to może domyślnie używać tego hasła.

Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy pojawi się w menu urządzenia, w którym to menu można zobaczyć również inne, aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Gdy zestaw jest połączony z urządzeniem i gotowy do użytku, zielone światło wskaźnika wolno pulsuje.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od swojego urządzenia, wyłącz zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth tego urządzenia. Jeśli chcesz odłączyć zestaw słuchawkowy od odtwarzacza muzyki w trakcie jej słuchania, najpierw naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”, żeby przerwać odtwarzanie.

Odłączenie zestawu nie wymaga anulowania żadnych powiązań.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem lub ostatnio używanym odtwarzaczem muzyki, włącz zestaw słuchawkowy lub nawiąż połączenie Bluetooth w menu swojego urządzenia.

Urządzenie można nieraz tak ustawić, aby automatycznie łączyło się z zestawem słuchawkowym. W urządzeniu Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia powiązanego urządzenia w menu Bluetooth.

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego

Aby używać zestawu słuchawkowego, rozwiń go i załóż na głowę tak, aby nakładki słuchawek dobrze przylegały do uszu.

Nakładkę słuchawki oznaczoną literą L załóż na lewe ucho, a oznaczoną literą R – na prawe. Dopasuj jak najlepiej długość pałąka.



Ostrzeżenie: w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

■ Regulacja głośności

Aby w trakcie połączenia lub słuchania muzyki zmienić siłę głosu w słuchawkach, naciśnij klawisz „głośniej” lub klawisz „ciszej”. Aby szybko zmienić siłę głosu, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

■ Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj telefonu komórkowego tak samo, jak to robisz bez podłączonego zestawu słuchawkowego.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby skorzystać z głosowego wybierania numerów (jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, aż w telefonie włączy się funkcja głosowego wybierania numerów, po czym wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy telefonu. Aby odrzucić połączenie, dwukrotnie i szybko naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby w trakcie połączenia włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na połączony z nim telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz wielofunkcyjny.

■ Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, połącz zestaw słuchawkowy z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki, który obsługuje profil Bluetooth A2DP.

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane do chwili zakończenia połączenia.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtworzyć jakiś utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki i naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”.

Aby przerwać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ten klawisz szybko i dwukrotnie.

Aby w trakcie odtwarzania wybrać kolejny utwór, naciśnij klawisz szybkiego przewijania do przodu. Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij klawisz przewijania do tyłu. Aby szybko przewinąć odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby z zestawu słuchawkowego usunąć ustawienia powiązań, wyłącz zestaw, po czym naciśnij i przytrzymaj przez ponad 8 sekund klawisz wielofunkcyjny i klawisz „głośniej”, aż wskaźnik trzykrotnie zabłyśnie na przemian światłem czerwonym, zielonym i niebieskim.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jest naładowany, to żeby go zresetować, podłącz zestaw do ładowarki i przytrzymaj naciśnięty klawisz wielofunkcyjny jednocześnie z klawiszem „głośniej”. Resetowanie zestawu nie powoduje usunięcia ustawień powiązania.

4. Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Różne odmiany wtyczek oznaczone są następującymi symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zapali się wskaźnika ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Ważne: czas działania zestawu, na jaki pozwala ładunek jego baterii, jest określony tylko w przybliżeniu, ponieważ ten czas zależy od warunków w sieci, rodzaju używanych funkcji, czasu użytkowania i stanu baterii, temperatury otoczenia i innych czynników.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie wróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego baterii oraz każdego innego akcesorium. Uszkodzone urządzenie oddaj do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.