

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Nokia BH-700

Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-57W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9246082 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
2. Pierwsze kroki.....	6
Opis zestawu słuchawkowego	6
Ładowarki.....	7
Ładowanie baterii	7
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	8
Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem	8
Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu.....	9
Ponowne łączenie powiązanego zestawu słuchawkowego z telefonem	9
Rozwiązywanie problemów	10
3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	11
Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho	11
Noszenie zestawu na szyi.....	12
Obsługa połączeń.....	13
Regulacja głośności w słuchawce.....	14
Włączanie i wyłączanie mikrofonu.....	14
Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym	15
Użycie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami.....	15
Anulowanie ustawień.....	15
4. Informacje o bateriach.....	16
Eksploatacja i konserwacja	17

1. Wprowadzenie

Za pomocą zestawu słuchawkowego Nokia Bluetooth Headset BH-700 można nawiązywać i odbierać połączenia praktycznie w każdych okolicznościach. Zestaw ten można podłączyć do kompatybilnego telefonu z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj również instrukcję obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem i konserwacją. Zestaw słuchawkowy i jego akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Omawiany zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa następujące profile: Headset Profile 1.1 oraz Handsfree Profile 1.5. O kompatybilności tego zestawu z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Wskaźnik świetlny (1)
- Klawisz wyłącznika (2)
- Klawisz odbierania i kończenia połączeń (3)
- Regulator głośności (4)
- Strzemiączko (5)
- Złącze do ładowarki (6)
- Mikrofon (7)
- Pętla na ucho (8)
- Słuchawka (9)



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw ten może przyciągać metalowe przedmioty. Blisko zestawu słuchawkowego nie kładź kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Użycie innego typu ładowarek może unieważnić gwarancję i być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.


■ Ładowanie baterii

To urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do zestawu słuchawkowego.

Ładowanie będzie sygnalizowane czerwonym światłem wskaźnika. Jeśli proces ładowania się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją jeszcze raz i ponów próbę. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zgaśnie czerwone światło wskaźnika. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.



W pełni naładowana bateria wystarcza na około 6 godzin rozmów lub na 160 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu lub innego rodzaju kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się zielone światło wskaźnika. Gdy zestaw słuchawkowy będzie już powiązany i połączony z telefonem, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Przy braku połączenia z telefonem wskaźnik będzie wolno pulsować światłem zielonym.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się czerwone światło wskaźnika.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-700.

4. Wprowadź hasło Bluetooth **0000**, aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu. Zestaw słuchawkowy wystarczy powiązać z telefonem raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu

Chcąc odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu (żeby na przykład połączyć telefon z innym urządzeniem Bluetooth), wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Przenieś zestaw słuchawkowy na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne łączenie powiązanego zestawu słuchawkowego z telefonem

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, włącz zestaw, a następnie nawiąż połączenie w menu Bluetooth telefonu lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Telefon można tak ustawić, żeby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem:

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z telefonem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie jest większa niż 10 metrów i czy między tymi urządzeniami nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub urządzenia elektroniczne.
- Jeśli zestaw nie działa, mimo że jego bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj, naciskając krótko klawisz wyłącznika i środek klawisza regulacji głośności. Reset zestawu słuchawkowego nie zmienia jego ustawień (na przykład ustawień powiązania).


3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho


Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w pętlę, która przytrzymuje go przy uchu.

Chcąc używać zestawu bez tej pętli, włóż słuchawkę do ucha (1) i skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust.

Aby używać zestawu słuchawkowego razem z pętlą, włóż jej końcówkę do małego otworu z tyłu zestawu (2). Jeśli chcesz nosić zestaw na prawym uchu, obróć pętlę tak, żeby znalazła się po prawej stronie napisu „Nokia”. Wsuń pętlę za ucho (3) i pociągnij ją lub popchnij, żeby dopasować jej długość (4). Zestaw słuchawkowy skieruj w stronę ust.



Jeśli chcesz nosić zestaw na lewym uchu, obróć pętlę tak, żeby znalazła się po lewej stronie napisu (5).




Aby odłączyć pętlę, chcąc ją na przykład wyczyścić, ostrożnie wyjmij końcówkę pętli z otworu w zestawie.

■ Noszenie zestawu na szyi

Zestaw słuchawkowy ma strzemiączko i pasek do noszenia na szyi. Gdy nie trzymasz zestawu przy uchu, możesz użyć paska i nosić zestaw zawieszony na szyi. Aby pasek przyczepić do zestawu słuchawkowego, włóż występ tego zestawu

do strzemiączka (1) i delikatnie pociągnij w dół (2), żeby go zablokować. Aby odłączyć zestaw, delikatnie wyjmij go ze strzemiączka (3).



■ Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od tego, czy zestaw słuchawkowy jest, czy nie jest połączony z telefonem. W trakcie trwania połączenia wolno pulsuje niebieskie światło wskaźnika.

Jeżeli telefon w powiązaniu z zestawem obsługuje funkcję ponownego wybierania numeru, to żeby z niej skorzystać, naciśnij szybko dwa razy klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon w powiązaniu z zestawem obsługuje funkcję głosowego wybierania numerów, to żeby z niej skorzystać, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze czynności opisane są w instrukcji obsługi telefonu.

Gdy nadejdzie połączenie, wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim, a przez zestaw słuchawkowy słyszać będzie dźwięk dzwonka. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu. Jeśli w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon sam odbierze przychodzące połączenie już po pierwszym dzwonku.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu.

■ Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięków podczas rozmowy. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje szybszą zmianę głośności.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij krótko środek klawisza głośności. O wyłączeniu mikrofonu informuje dłuższy dźwięk i emitowane rytmicznie dźwięki krótkie.

■ Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Użycie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami, ale połączony tylko z jednym.

Telefon, który jako pierwszy został powiązany z zestawem słuchawkowym, jest telefonem domyślnym. Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował połączyć się z telefonem domyślnym.

Jeśli nie uda się połączyć z telefonem domyślnym, zestaw będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym telefonem. Jeśli i to połączenie się nie uda, z zestawem będzie można połączyć jeden z pozostałych sześciu powiązanych telefonów. O nawiązywaniu takich połączeń przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Anulowanie ustawień

Aby anulować wszystkie ustawienia (wśród nich listę powiązanych urządzeń), naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wyłącznika oraz górną część klawisza regulacji głośności. Zestaw wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a światło wskaźnika przez kilka sekund będzie pulsować.

4. Informacje o bateriach

Zródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.