

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-801 Instrukcja obsługi



9253979
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że omawiany tu produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przekreślonym symbolem pojemnika na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie Eco-Declaration produktu lub na regionalnej stronie www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę stałego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9253979 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5	3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	12
Bezprzewodowa technologia		Zakładanie zestawu	
Bluetooth.....	5	słuchawkowego na ucho.....	12
2. Pierwsze kroki	7	Korzystanie z zestawu	
Opis zestawu słuchawkowego.....	7	słuchawkowego z paskiem	
Ładowarki	8	lub klamerką	13
Ładowanie baterii	8	Obsługa połączeń	14
Włączanie i wyłączanie zestawu		Regulacja głośności	
słuchawkowego	9	w słuchawce	15
Powiązanie zestawu		Włączanie i wyłączanie	
słuchawkowego z kompatybilnym		mikrofonu	15
telefonem	10	Przełączanie rozmowy między	
Odłączanie zestawu		telefonem a zestawem	
słuchawkowego.....	10	słuchawkowym	15
Ponowne podłączanie zestawu		Używanie zestawu	
słuchawkowego.....	11	słuchawkowego z kilkoma	
Rozwiązywanie problemów	11	telefonami	16
		Anulowanie ustawień	16
		4. Informacje o bateriach	17
		Eksploatacja i konserwacja	18

1. Wprowadzenie


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-801 pozwala swobodnie nawiązywać i odbierać połączenia w domu, w biurze i w podróży. Można go podłączyć do każdego kompatybilnego telefonu Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy i jego akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli.

W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale dzieląca je odległość nie może być większa niż 10 metrów (odległość maksymalna). Im mniejsza odległość między urządzeniami, tym lepsza jakość połączenia. Zestaw słuchawkowy działa optymalnie w obszarze wyróżnionym na rysunku kolorem



W p r o w a d z e n i e

ciemnoszarym. Poza tym obszarem (kolor jasnoszary) mogą już wystąpić zakłócenia spowodowane zbyt dużą odległością, przeszkodami takimi jak ściana lub znajdującymi się w pobliżu urządzeniami elektronicznymi.

Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o kompatybilności zestawu z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Wskaźnik świetlny (1)
- Klawisz zasilania (2)
- Klawisz odbierania/kończenia połączeń (3)
- Klawisz głośności (4)
- Złącze ładowarki (5)
- Mikrofon (6)
- Pętla na ucho (7)
- Słuchawka (8)



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i połączyć go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.


O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do zestawu słuchawkowego.

Ładowanie będzie sygnalizowane czerwonym światłem wskaźnika. Proces ładowania może zacząć się dopiero po jakimś czasie. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją jeszcze raz i ponów próbę. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.



Sprawdź, czy pętla słuchawki nie znalazła się przypadkowo w złączu ładowarki.



3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zgaśnie czerwone światło wskaźnika. Wtedy odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

Naładowana do pełna bateria wystarcza na około 6 godzin rozmów lub na 160 godzin zasilania zestawu w trybie gotowości. Casy te zależą jednak od modelu telefonu, od rodzaju urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i od warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się zielone światło wskaźnika. Gdy zestaw słuchawkowy będzie już powiązany i połączony z telefonem, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Jeśli zestaw nie będzie połączony z telefonem, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem zielonym.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się czerwone światło wskaźnika.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-801.
4. Wprowadź hasło **0000**, żeby powiązać ze sobą oba urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu (na przykład w celu połączenia telefonu z innym urządzeniem Bluetooth), wyłącz zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth w telefonie.

Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, włącz zestaw, a następnie nawiąż połączenie w menu Bluetooth telefonu lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Telefon można tak ustawić, żeby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia powiązanego urządzenia w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z telefonem:

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z telefonem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie jest większa niż 10 metrów i czy między tymi urządzeniami nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub urządzenia elektroniczne.
- Jeśli zestaw nie działa, mimo że jego bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj, naciskając krótko klawisz zasilania i środek klawisza regulacji głośności. Zresetowanie zestawu słuchawkowego nie zmienia aktualnych ustawień (na przykład ustawień powiązania).


3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho


Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w pętlę, która przytrzymuje zestaw przy uchu.

Jeżeli chcesz używać zestawu bez tej pętli, włóż słuchawkę do ucha (1) i skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust.

Aby używać zestawu słuchawkowego razem z pętlą, włóż jej końcówkę do małego otworu z tyłu zestawu (2). Jeśli chcesz nosić zestaw na prawym uchu, obróć pętlę tak, aby znalazła się po prawej stronie napisu Nokia. Wsuń pętlę za ucho (3) i pociągnij ją lub popchnij, żeby dopasować jej długość (4). Zestaw słuchawkowy skieruj w pobliże ust.



Jeśli chcesz nosić zestaw na lewym uchu, obróć pętlę tak, aby znalazła się po lewej stronie napisu (5).




Aby odłączyć pętlę, na przykład w celu jej wyczyszczenia, ostrożnie wyjmij końcówkę pętli z otworu w zestawie.

■ Korzystanie z zestawu słuchawkowego z paskiem lub klamerką

Zestaw słuchawkowy ma klamerkę i pasek do noszenia na szyi. Jeśli nie nosisz zestawu słuchawkowego przy uchu, możesz zawiesić zestaw na pasku lub za pomocą klamerki przyczepić go do ubrania.

Aby umocować zestaw słuchawkowy na zaczepie, włóż zestaw (1) i delikatnie pchnij w dół (2) i zablokuj. Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, wysuń go z zaczepu (3).

Aby użyć klamerki zamiast paska, wysuń pasek z zaczepu (4) i wciśnij klamerkę do zaczepu (5).



■ Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączonego z telefonem zestawu słuchawkowego. W trakcie trwania połączenia wskaźnik pulsuje wolno niebieskim światłem.

Jeżeli telefon w powiązaniu z zestawem obsługuje funkcję ponownego wybierania numeru, to żeby z niej skorzystać, naciśnij dwa razy klawisz odbierania/kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Gdy naciskasz klawisz odbierania/kończenia połączeń, zawsze naciskaj jego środek.

Jeśli telefon w powiązaniu z zestawem obsługuje funkcję głosowego wybierania numerów, to żeby z niej skorzystać, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze czynności opisane są w instrukcji obsługi telefonu.

Gdy nadejdzie połączenie, wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim, a przez zestaw słuchawkowy słychać będzie dźwięk dzwonka. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu. Jeśli funkcja automatycznego odbioru jest włączona, telefon sam odbierze połączenie już po pierwszym dzwonku.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń lub użyj klawiszy telefonu.

■ Regulacja głośności w słuchawce

Naciśnij górną (dolną) część klawisza głośności, aby zwiększyć (zmniejszyć) głośność dźwięków podczas rozmowy. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje szybszą zmianę głośności.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij krótko środek klawisza głośności. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

■ Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami, ale połączony tylko z jednym.

Telefon, który jako pierwszy został powiązany z zestawem słuchawkowym, jest telefonem domyślnym. Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował połączyć się z telefonem domyślnym.

Jeśli połączenie z telefonem domyślnym nie powiedzie się, zestaw będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym telefonem. Jeśli i to połączenie się nie uda, z zestawem będzie można połączyć jeden z pozostałych sześciu telefonów. O nawiązywaniu takich połączeń przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Anulowanie ustawień

Aby anulować wszystkie ustawienia (wśród nich listę powiązanych urządzeń), naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz zasilania oraz górną część klawisza głośności. Zestaw wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a światło wskaźnika przez kilka sekund będzie pulsować.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze między 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.