


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-804 Instrukcja obsługi



9210508

Wydanie 1. PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-804 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C € 0984

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9210508 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5	3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	13
Bezprzewodowa technologia		Zakładanie zestawu	
Bluetooth.....	5	słuchawkowego na ucho.....	13
2. Pierwsze kroki.....	7	Noszenie zestawu na szyi.....	14
Klawisze i inne części	7	Połączenia telefoniczne.....	14
Ładowarki	8	Regulacja głośności	15
Ładowanie baterii	8	Przełączanie rozmowy między	
Włączanie i wyłączanie		urządzeniem mobilnym	
zestawu słuchawkowego	9	i zestawem słuchawkowym.....	16
Powiązanie zestawu		Usuwanie ustawień lub	
słuchawkowego	10	resetowanie zestawu	
Odłączanie zestawu		słuchawkowego	16
słuchawkowego.....	11	4. Informacje o bateriach	17
Ponowne podłączanie zestawu		Eksploatacja i konserwacja ..	19
słuchawkowego.....	11		
Rozwiązywanie problemów	12		

1. Wprowadzenie


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-804 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Zestawu można używać z kompatybilnymi urządzeniami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi urządzenia, które chcesz połączyć z tym zestawem. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Zestaw słuchawkowy i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Im mniejsza odległość między urządzeniami, tym lepsza jest jakość połączenia. Optymalny zasięg działania oznaczono na rysunku kolorem ciemnoszarym. Przeszkody lub



W p r o w a d z e n i e

urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze oznaczonym kolorem jasnoszarym mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 +

EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profilów: Headset 1.1 i Hands-Free


1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

1. Słuchawka
2. Wskaźnik świetlny
3. Klawisze głośności
4. Klawisz wielofunkcyjny
5. Uchwyt zaczepu na ucho
6. Zaczep na ucho
7. Mikrofon
8. Złącze ładowania



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i połączyć go z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części zestawu słuchawkowego, jego podstawki i adaptera ładowania są namagnesowane. Urządzenia te mogą przyciągać przedmioty metalowe. W pobliżu tych urządzeń nie trzymaj kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Do zasilania baterii tego urządzenia można używać ładowarek typu AC-6 i DC-6.




Uwaga: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Użycie innych ładowarek może unieważnić gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne dla użytkownika.

Odlączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.


Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu „Informacje o bateriach”, str. 17.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Aby naładować zestaw słuchawkowy na podstawce biurkowej (jeśli dostarczona z zestawem), podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania z boku podstawki (1) i włóż dolną część zestawu do otworu w podstawce (2). Zestaw słuchawkowy wyłączy się.



Aby naładować zestaw słuchawkowy z użyciem adaptera ładowania (jeśli dostarczony z zestawem), podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania



w adapterze (1) i włóż do adaptera dolną część zestawu. Zestaw słuchawkowy wyłączy się.



Wskazówka: aby adapter był stale połączony z kablem ładowarki, wepchnij ten kabel do otworu w adapterze.

Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii ładowarką AC-6 lub DC-6 zajmuje około godziny.

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy wyjmij zestaw z podstawki lub odłącz adapter.
4. Następnie odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterię można naładować także za pomocą kabla Nokia Connectivity Cable CA-101 (sprzedawany osobno) podłączonego do portu USB kompatybilnego komputera. Jedną końcówkę tego kabla podłącz do podstawki biurkowej lub adaptera, a drugą do portu USB komputera.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 4 godziny rozmów lub na 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zapali się zielone światło wskaźnika i zestaw zacznie emitować sygnały akustyczne. W pierwszej kolejności zestaw słuchawkowy będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem mobilnym. Jeśli to się nie uda, zestaw podejmie

próby połączenia się z innym powiązanym urządzeniem. Gdy zestaw słuchawkowy połączy się już z urządzeniem i będzie gotowy do użytku, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Jeśli zestaw nie został wcześniej powiązany z urządzeniem, to automatycznie przełączy się na tryb powiązywania (patrz „Powiązanie zestawu słuchawkowego”, str. 10).

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 4 sekundy. Usłyszysz krótki dźwięk, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono. Zestaw wyłączy się automatycznie, jeśli przez 30 minut nie będzie połączony z żadnym urządzeniem,

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest włączone, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Włącz zestaw słuchawkowy, aby powiązać go z urządzeniem, z którym wcześniej nie był powiązany. Zestaw przełączy się na tryb tworzenia powiązania, a wskaźnik zacznie szybko pulsować niebieskim światłem.
Aby powiązać zestaw słuchawkowy, jeśli wcześniej został powiązany z innym urządzeniem, sprawdź, czy zestaw jest wyłączony, po czym naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 4 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.
3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i ustaw je na wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-804.
5. Aby zestaw słuchawkowy powiązać i połączyć ze swoim urządzeniem, wprowadź kod **0000**, jeśli urządzenie wyświetli takie żądanie. Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy pojawi się w menu urządzenia mobilnego, w którym można zobaczyć również inne, aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Gdy zestaw jest połączony z urządzeniem i gotowy do użytku, zielone światło wskaźnika wolno pulsuje.

Odlączenie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od urządzenia mobilnego, wyłącz zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth urządzenia.

Odlączenie zestawu nie wymaga anulowania jego powiązań z urządzeniami.

Ponowne podłączenie zestawu słuchawkowego

Jeśli odłączysz zestaw słuchawkowy od urządzenia mobilnego, możesz go ponownie połączyć z urządzeniem bez potrzeby wyłączania i włączania zestawu. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz wielofunkcyjny lub ustanów połączenie w menu Bluetooth swojego urządzenia.

Istnieje też możliwość takiego ustawienia urządzenia, żeby zestaw słuchawkowy łączył się z nim automatycznie. Aby uaktywnić taką funkcję w urządzeniu Nokia, należy w menu Bluetooth zmienić ustawienia powiązania.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym, wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z urządzeniem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub urządzenia elektroniczne.


3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho


Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zaczep, który przytrzymuje zestaw przy uchu.

Aby używać zestawu bez zaczepu, wsuń ostrożnie słuchawkę do ucha (1) i skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust.

Aby używać zestawu z zaczepem na ucho, włóż uchwyt zaczepu do otworu w podstawie słuchawki (2), po czym włóż zaczep do otworu w uchwycie (3). Jeśli chcesz nosić zestaw na prawym uchu, obróć zaczep tak, aby znalazł się po prawej stronie logo „Nokia”. Wsuń zaczep za ucho (4) i pociągnij lub popchnij ten zaczep, aby ustawić jego długość. Delikatnie wepchnij słuchawkę do ucha i skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust (5).



Jeśli chcesz nosić zestaw na lewym uchu, obróć zaczep tak, aby znalazł się po lewej stronie logo „Nokia” (6).




Aby odłączyć zacpek, ostrożnie wyciągnij go z zestawu.

Noszenie zestawu na szyi

Zestawy słuchawkowy może mieć dołączony pasek. Paska tego można używać do noszenia zestawu na szyi.

Aby przyczepić pasek do zestawu słuchawkowego, włóż ten zestaw do zatrzasku na końcu paska.

Aby odczepić zestaw od paska, delikatnie wyjmij go z zatrzasku.



Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączanego z nim zestawu słuchawkowego. Rozmowie telefonicznej towarzyszy pulsowanie niebieskiego światła wskaźnika.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby skorzystać z możliwości głosowego wybierania numerów (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund, aż w urządzeniu włączy się funkcja głosowego wybierania numerów, po czym wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Gdy nadejdzie połączenie, wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim, a w słuchawce zestawu słychać będzie dźwięk dzwonka. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj klawiszy urządzenia mobilnego. Aby odrzucić połączenie, dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj klawiszy urządzenia mobilnego.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj klawiszy urządzenia mobilnego.

■ Regulacja głośności

Aby ustawić siłę głosu w słuchawce, naciśnij jeden albo drugi klawisz głośności.

■ Przełączanie rozmowy między urządzeniem mobilnym i zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu na połączone z nim urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy klawisz wielofunkcyjny (zestaw wyłączy się) lub użyj w tym celu klawiszy urządzenia.

Aby przełączyć rozmowę z powrotem na zestaw słuchawkowy, włącz zestaw (i połącz go z powiązanym urządzeniem) lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz wielofunkcyjny (gdy zestaw jest włączony).

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby z zestawu słuchawkowego usunąć wszystkie ustawienia powiązań, wyłącz zestaw, po czym naciśnij i przytrzymaj przez ponad 8 sekund klawisz wielofunkcyjny, aż wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym, zielonym i niebieskim. Po usunięciu ustawień zestaw słuchawkowy przełączy się na tryb tworzenia powiązań.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jest naładowany, należy go zresetować. W tym celu podłącz zestaw do ładowarki zasilanej z gniazdka sieci elektrycznej (patrz „Ładowanie baterii”, str. 8). Resetowanie zestawu nie powoduje usunięcia ustawień powiązań.

4. Informacje o bateriach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zaświeci się wskaźnik ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.



Ważne: czasy rozmów i czasy gotowości, na jakie pozwala bateria, można określić tylko w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas użytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na czas gotowości. Również czas utrzymywania gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i ładowarki oraz każdego innego akcesorium. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.