

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-902 Instrukcja obsługi

9203800
Wydanie 1. PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt HS-76W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym wypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9203800 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	6
Bezprzewodowa technologia Bluetooth.....	7
2. Pierwsze kroki	9
Opis zestawu słuchawkowego.....	9
Ładowarki	10
Ładowanie baterii.....	11
Włączanie i wyłączanie	12
Tworzenie powiązania zestawu słuchawkowego.....	13
Odłączanie zestawu słuchawkowego	15
Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego.....	15
Wyświetlacz.....	16
3. Obsługa zestawu słuchawkowego	18
Zakładanie zestawu słuchawkowego	18
Noszenie zestawu słuchawkowego.....	20
Obsługa połączeń	21
Funkcje menu	23
Poruszanie się po menu.....	23
Przeglądanie ostatnich połączeń	24
Zarządzanie powiązаныmi urządzeniami.....	24
Modyfikowanie ustawień.....	25
Przełączanie między połączeniami.....	27

Spis treści

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego	27
4. Informacje o bateriach.....	29
Eksploatacja i konserwacja	31


1. Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-902 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu oraz korzystanie z mobilnych urządzeń bez używania rąk. Można go używać z kompatybilnymi urządzeniami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem i konserwacją. Zestaw słuchawkowy i jego akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth urządzenie mobilne i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż



10 metrów. Im mniejsza odległość urządzenia mobilnego od zestawu słuchawkowego, tym lepsze jest współdziałanie. Optymalny zasięg działania oznaczono na rysunku kolorem ciemnoszarym. Przeszkody lub urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze oznaczonym kolorem jasnoszarym mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Omawiany zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 i obsługuje następujące profile: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5 oraz Phone Book Access

W p r o w a d z e n i e


Profile (PBAP) 1.0. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów: złącze ładowarki (1), klawisz „głośniej” (2), klawisz odbierania/kończenia połączeń (3), klawisz „ciszej” (4), pętla (5), wyświetlacz (6), słuchawka (7), klawisz wyłącznika (8) i mikrofon (9).



Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj jego baterię i połącz zestaw z kompatybilnym urządzeniem.

Pierwsze kroki

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna bateria, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda w zestawie słuchawkowym. Rozpoczęcie ładowania jest sygnalizowane pojawiającym się na chwilę komunikatem *Ładowanie*. Podczas ładowania na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest animacja.

Zanim zacznie się proces ładowania, może upłynąć trochę czasu. Jeśli ładowanie się nie zacznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.

3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Bateria pełna* oraz wskaźnik . Wtedy odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

Pierwsze kroki

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów lub na 110 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Casy te zależą jednak od używanych z zestawem kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy zacznie emitować co 5 minut krótkie dźwięki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Bateria słaba*. Baterię trzeba wtedy naładować.

■ Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz logo Nokia. Jeśli zestaw został wcześniej powiązany z jakimś urządzeniem, podejmie on próbę nawiązania połączenia. Jeśli zestaw nie został wcześniej powiązany z urządzeniem, przełączy się w tryb tworzenia powiązania (patrz „Tworzenie powiązania zestawu słuchawkowego”, str. 13).

Aby zestaw wyłączyć, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wyłączanie**. Jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie nawiązane połączenie z powiązanym wcześniej urządzeniem, zestaw wyłączy się automatycznie.

■ Tworzenie powiązania zestawu słuchawkowego

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest już włączone.
2. Włącz zestaw słuchawkowy w celu powiązania go z urządzeniem (jeśli powiązania nie utworzono wcześniej). Zestaw słuchawkowy zostanie przełączony w tryb tworzenia powiązania.

W przypadku gdy zestaw słuchawkowy został wcześniej powiązany z innym urządzeniem, wyłącz go, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika, aż pojawi się komunikat informujący o powiązaniu. Powiązanie możesz utworzyć również przy użyciu funkcji **Powiązanie** opisanej w rozdziale „Funkcje menu”, str. 23.

Pierwsze kroki

Aby anulować powiązanie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-902.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem mobilnym, wprowadź hasło **0000**.
W niektórych przypadkach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń.
Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z urządzeniem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Powiąz. OK*, a zestaw słuchawkowy widoczny będzie w menu urządzenia mobilnego, w którym można zobaczyć również inne, aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Odląaczanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od urządzenia mobilnego, użyj funkcji *Połączenie* > *Lista urządzeń* opisanej w rozdziale „Funkcje menu”, str. 23. Możesz również wyłączyć zestaw lub rozłączyć go w menu Bluetooth urządzenia.

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, nie trzeba anulować żadnych powiązań.

Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego

Aby ręcznie połączyć zestaw słuchawkowy z powiązanym urządzeniem, włącz zestaw, a następnie nawiąż połączenie w menu Bluetooth urządzenia lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń zestawu słuchawkowego.

Połączenie między włączonym zestawem słuchawkowym i urządzeniem może być nawiązywane automatycznie. W urządzeniach firmy Nokia można to zrobić przez zmianę ustawień w menu Bluetooth.

■ Wyświetlacz

Jeśli po włączeniu zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez 10 sekund, zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii baterii. W trybie tym wyświetlacz cyklicznie wyłącza się na około 5 sekund, a następnie uaktywnia na 1 sekundę.

Aby uaktywnić wyświetlacz znajdujący się w trybie oszczędzania energii baterii, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń lub klawisz regulacji głośności. W celu wyświetlenia listy menu naciśnij klawisz wyłącznika.

Aby przy nieaktywnym menu lub podczas aktywnego połączenia wyświetlić aktualną godzinę i stan naładowania baterii, naciśnij klawisz regulacji głośności.

Najważniejsze wskaźniki wyświetlacza:



Zestaw słuchawkowy jest połączony z kompatybilnym urządzeniem i jest gotowy do użycia.



Zestaw słuchawkowy nie jest połączony z kompatybilnym urządzeniem.



Masz połączenie przychodzące.



Połączenie jest w toku.



Jedno połączenie jest aktywne, a drugie połączenie jest zawieszone.



Masz nieodebrane połączenia.



Mikrofon jest wyłączony (podczas rozmowy).



W urządzeniu mobilnym znajdują się nieprzeczytane wiadomość SMS lub MMS. Wskaźnik ten wyświetlany jest tylko w przypadku połączenia zestawu z kompatybilnymi urządzeniami firmy Nokia.



Bateria jest w pełni naładowana.



Bateria jest bliska wyczerpania.




Informacje identyfikujące rozmówcę zostały zastrzeżone.

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego


Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w pętlę, która przytrzymuje go przy uchu.

Zdejmij nakładkę ochronną słuchawki. Aby używać zestawu z pętlą, pętlę załóż na ucho (1), a słuchawkę delikatnie włóż do ucha. Naciśnij lub pociągnij pętlę, aby dostosować jej długość. Ustaw zestaw słuchawkowy tak, aby był skierowany w stronę ust (2).



Obsługa zestawu słuchawkowego

Jeśli chcesz nosić zestaw na lewym uchu, obróć pętlę tak, aby znalazła się po lewej stronie logo Nokia (3).



Aby korzystać z zestawu słuchawkowego bez pętli, wyjmij pętlę z jej mocowania. Włóż zestaw słuchawkowy do ucha. Aby połączyć pętlę z zestawem, ostrożnie umieść ją w jej mocowaniu.


Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Noszenie zestawu słuchawkowego

Do zestawu słuchawkowego dołączony może być klips lub pasek.

Gdy zestaw słuchawkowy nie znajduje się w uchu, można przyczepić go za pomocą klipsa do ubrania lub paska bądź nosić zestaw na pasku zawieszonym na szyi.

Aby przyczepić klips lub pasek do zestawu słuchawkowego, włóż występek tego zestawu do strzemiączka (1) i delikatnie pociągnij w dół (2), żeby go zablokować (3). Aby odczepić zestaw, delikatnie wyjmij go ze strzemiączka.



■ Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączanego z urządzeniem zestawu słuchawkowego.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij dwa razy klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia, i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń. Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby ustawić głośność zestawu, podczas aktywnej rozmowy naciśnij klawisz regulacji głośności.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć lub włączyć w trakcie rozmowy mikrofon, naciśnij klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótki dźwięk.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego do połączonego z nim urządzenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika (zestaw wyłączy się) lub użyj w tym celu klawiszy urządzenia. Aby przełączyć rozmowę z powrotem do zestawu słuchawkowego, włącz zestaw lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń (gdy zestaw jest włączony).

Aby odebrać połączenie oczekujące i zawiesić bieżącą rozmowę, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń. Aby odebrać połączenie oczekujące i zakończyć bieżącą rozmowę, naciśnij ten klawisz. Chcąc przełączać się między połączeniami aktywnym i zawieszonym, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń. W celu zakończenia aktywnego połączenia i kontynuacji zawieszonej rozmowy naciśnij ten klawisz.

■ Funkcje menu

Zestaw słuchawkowy udostępnia menu, z poziomu którego można przeglądać ostatnie połączenia, zarządzać powiązanymi urządzeniami i zmieniać ustawienia zestawu.

Poruszanie się po menu

Aby przejść do listy funkcji menu, naciśnij klawisz wyłącznika w czasie, gdy nie jest aktywne żadne połączenie. Wyświetlona zostanie pierwsza pozycja menu (*Ostatnie poł.*).

Do przewijania funkcji menu i opcji ustawień służą klawisze regulacji głośności. Aby wybrać funkcję lub ustawienie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij klawisz wyłącznika. Aby wyjść z listy opcji menu, naciśnij klawisz wyłącznika odpowiednią liczbę razy (w zależności od poziomu menu) lub poczekaj, aż wyświetlacz zostanie wyłączony w celu oszczędzania energii.

Przeglądanie ostatnich połączeń

Aby wyświetlić ostatnie połączenia, wybierz *Ostatnie poł.* i wskaż żądane podmenu. Wyświetlić można 10 ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych. Gdy zestaw jest połączony z urządzeniem mobilnym, informacje o połączeniach z urządzenia są kopiowane do zestawu (jeśli urządzenie oferuje taką możliwość).

Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż numer i naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Zarządzanie powiązanymi urządzeniami

Aby zarządzać urządzeniami Bluetooth powiązanymi z zestawem słuchawkowym, wybierz *Połączenie*.

Aby powiązać zestaw z kompatybilnym urządzeniem, wybierz *Powiązanie*. Po wyświetleniu pytania *Powiązanie?* naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń, a następnie postępuj zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Tworzenie powiązania zestawu słuchawkowego”, str. 13. Jeśli powiązanie zostanie

Obsługa zestawu słuchawkowego

rozpoczęte, gdy z zestawem połączone jest urządzenie, połączenie to zostanie zakończone.

Aby wyświetlić powiązane urządzenia, wybierz *Lista urządzeń*. Połączone urządzenie jest wyróżniane wypełnionym obramowaniem, a urządzenia niepołączone – obramowaniem pustym. Aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem lub go rozłączyć, przejdź do urządzenia i naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Modyfikowanie ustawień

Aby zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego, wybierz *Ustawienia*.

Aby zdecydować o wyświetlaniu informacji o dzwoniącej osobie, wybierz *Konfig. ident.* i wskaż żadaną opcję. Jeśli aktywne jest ustawienie *Iden. ukryty*, aby wyświetlić te informacje, gdy nadejdzie połączenie, naciśnij klawisz regulacji głośności.

Aby ustawić godzinę i jej format, wybierz *Ustaw. czasu*. Wskaż format godziny za pomocą klawiszy regulacji głośności i zatwierdź, naciskając klawisz odbierania

Obsługa zestawu słuchawkowego

i kończenia połączeń. Aby ustawić godziny lub minuty, naciśnij klawisz regulacji głośności (lub go przytrzymaj), a następnie zatwierdź za pomocą klawisza odbierania i kończenia połączeń. Jeśli urządzenie to umożliwia, bieżąca godzina może być pobierana z połączonego z zestawem urządzenia firmy Nokia.

Aby określić język tekstów wyświetlacza zestawu, wybierz *Język*. Wskaż żądany język i naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń. Jeśli urządzenie to umożliwia, ustawienia języka mogą być pobierane z połączonego z zestawem urządzenia firmy Nokia.

Aby ustawić jasność wyświetlacza, wybierz *Jasność*. Wybierz żądany poziom i naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz *Resetuj*. Zatwierdź, naciskając klawisz odbierania i kończenia połączeń. Patrz też „Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego”, str. 27.

■ Przełączanie między połączeniami

Jeśli zestaw słuchawkowy został powiązany z dwoma kompatybilnymi urządzeniami (na przykład komputerem i urządzeniem mobilnym), możesz przełączać się między połączeniami. Sprawdź, czy urządzenie, z którym chcesz się połączyć, jest dostępne i naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba klawisze regulacji głośności.

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby przywrócić fabryczne ustawienia zestawu słuchawkowego, użyj opcji *Ustawienia* > *Resetuj* opisanej w punkcie „Funkcje menu”, str. 23. Możesz też w tym celu wyłączyć zestaw, naciśnąc i przytrzymać klawisze wyłącznika oraz odbierania i kończenia połączeń, a następnie zatwierdzić, naciskając ponownie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Jeśli zestaw przestanie działać, mimo że jego bateria jest naładowana, podłącz zestaw do ładowarki i zresetuj przez

O b s ł u g a z e s t a w u s ł u c h a w k o w e g o

jednoczesne naciśnięcie klawisza zasilania i klawisza odbierania/kończenia połączeń. Resetowanie zestawu nie powoduje usunięcia ustawień powiązań.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać

I n f o r m a c j e o b a t e r i a c h

w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F).

Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Eksplatacja i konserwacja

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników

E k s p l o a t a c j a i k o n s e r w a c j a

niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia
znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.