


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-702 Instrukcja obsługi



9205364
Wydanie 1. PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-100W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustającego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym przypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9205364 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5	3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	12
Bezprzewodowa technologia Bluetooth.....	5	Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho.....	12
2. Pierwsze kroki.....	7	Obsługa połączeń	13
Opis zestawu słuchawkowego.....	7	Regulacja głośności w zestawie słuchawkowym	14
Ładowarki i baterie	7	Włączanie i wyłączanie mikrofonu	14
Ładowanie baterii	8	Przełączanie rozmowy między urządzeniem mobilnym a zestawem słuchawkowym.....	15
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	9	Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego	15
Powiązanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym.....	10	4. Informacje o bateriach	16
Odłączanie zestawu słuchawkowego.....	11	Eksplotacja i konserwacja	17
Ponowne podłączenie zestawu słuchawkowego.....	11		
Rozwiązywanie problemów	11		

1. Wprowadzenie


Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-702 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu oraz korzystanie z mobilnych urządzeń bez używania rąk. Można go używać z kompatybilnymi urządzeniami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem i konserwacją. Zestaw słuchawkowy i jego akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli.

W połączeniu Bluetooth urządzenia mobilne i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Im mniejsza odległość urządzenia mobilnego od zestawu słuchawkowego, tym lepsze jest współdziałanie. Zestaw



Wprowadzenie

słuchawkowy działa optymalnie w obszarze wyróżnionym na rysunku ciemnoszarym kolorem. Poza tym obszarem (kolor jasnoszary) mogą już wystąpić zakłócenia spowodowane zbyt dużą odległością lub przeszkodami, takimi jak ściany lub znajdujące się w pobliżu inne urządzenia elektroniczne.

Omawiany zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. O kompatybilności tego zestawu z innymi urządzeniami dowiesz się od ich producentów.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących części:

- Słuchawka (1)
- Wskaźnik świetlny (2)
- Złącze ładowarki (3)
- Klawisz głośności (4)
- Mikrofon (5)
- Zaczep na ucho (6)
- Klawisz wielofunkcyjny (7)



Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj jego baterię i powiąż zestaw z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowarki i baterie

Zanim podłączysz zestaw słuchawkowy do ładowarki, sprawdź numer jej modelu. Do ładowania tego zestawu przeznaczone są ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym, a nie innym akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna bateria, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z zestawu słuchawkowego, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda w zestawie słuchawkowym. Ładowanie baterii sygnalizowane jest czerwonym światłem wskaźnika. Proces ładowania może zacząć się dopiero po jakimś czasie. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją jeszcze raz i ponów próbę. Ładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.



W pełni naładowana bateria wystarcza na około 6 godzin rozmów lub na 160 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Casy te zależą jednak od używanych z zestawem kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie dźwięki, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili usłyszenia sygnału akustycznego i zapalenia się światła wskaźnika. Kiedy zestaw słuchawkowy próbuje połączyć się z powiązanym wcześniej urządzeniem, wskaźnik wolno pulsuje światłem zielonym. Gdy zestaw słuchawkowy połączy się już z powiązanym urządzeniem i będzie gotowy do użytku, wskaźnik zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Jeśli zestaw nie został wcześniej powiązany z urządzeniem, to automatycznie przełączy się na tryb powiązywania (patrz Powiązanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym, str. 10).

Aby zestaw wyłączyć, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, aż światło wskaźnika zmieni kolor na czerwony.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest już włączone.
2. Włącz zestaw słuchawkowy, żeby go powiązać z urządzeniem, jeśli wcześniej nie został z nim powiązany. Zestaw słuchawkowy przełączy się na tryb powiązywania, a wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.

Aby powiązać zestaw słuchawkowy, jeśli wcześniej został powiązany z innym urządzeniem, sprawdź, czy zestaw jest wyłączony, po czym naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-702.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem mobilnym, wprowadź hasło **0000**. Niektóre urządzenia mobilne można połączyć z zestawem dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z urządzeniem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy pojawi się w menu urządzenia mobilnego, w którym można zobaczyć również inne, aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od urządzenia mobilnego, wyłącz ten zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth urządzenia.

Zestaw słuchawkowy można odłączyć, nie usuwając jego powiązania z urządzeniem.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem mobilnym, w menu tego urządzenia nawiąż połączenie Bluetooth albo włącz zestaw, po czym naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 do 3 sekund, aż usłyszysz krótki dźwięk.

Urządzenie mobilne można ustawić tak, aby automatycznie łączyło się z włączonym zestawem słuchawkowym. W urządzeniach firmy Nokia można to zrobić przez zmianę ustawień w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje się połączyć zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym, wykonaj następujące czynności:


- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z urządzeniem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub znajdujące się w pobliżu inne urządzenia elektroniczne.

3. Obsługa zestawu słuchawkowego


■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w zaczep, który przytrzymuje go przy uchu.

Aby zestaw słuchawkowy nosić z zaczepem na prawym uchu, włóż ten zaczep do otworu w zestawie (1). Wsuń zaczep zestawu za ucho (2), a samą słuchawkę wepchnij delikatnie do ucha. Popchnij lub pociągnij zaczep, aby dostosować jego długość. Ramię zestawu słuchawkowego skieruj w stronę ust (3).



Aby zestaw słuchawkowy nosić na lewym uchu, delikatnie wyciągnij z zestawu zaczep na ucho (4) i włóż go z powrotem do zestawu, ale z przeciwnej strony (5).



■ Obsługa połączeń

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączanego z nim zestawu słuchawkowego. W trakcie trwania połączenia wskaźnik pulsuje wolno niebieskim światłem.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij dwa razy klawisz wielofunkcyjny, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 do 3 sekund, aż w urządzeniu włączy się funkcja głosowego wybierania numerów, i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia. W trakcie aktywnego połączenia nie można korzystać z funkcji głosowego wybierania numerów.

Gdy nadejdzie połączenie, wskaźnik zacznie szybko pulsować światłem niebieskim, a w słuchawce zestawu słychać będzie dźwięk dzwonka.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy urządzenia mobilnego.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, dwa razy naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy urządzenia mobilnego.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy urządzenia mobilnego.

■ Regulacja głośności w zestawie słuchawkowym

Aby podczas rozmowy telefonicznej zwiększyć lub zmniejszyć siłę głosu, naciśnij klawisz głośności odpowiednio w górę lub w dół. Siłę głosu możesz też zmienić klawiszami urządzenia mobilnego. Aby szybko zmienić siłę głosu, przytrzymaj naciśnięty w żądanym kierunku klawisz głośności.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Mikrofon zestawu słuchawkowego możesz włączyć lub wyłączyć w trakcie rozmowy telefonicznej, posługując się odpowiednią funkcją urządzenia mobilnego.

■ Przełączanie rozmowy między urządzeniem mobilnym a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na połączone z nim urządzenie mobilne lub odwrotnie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 do 3 sekund. Do tego możesz też użyć odpowiedniej funkcji urządzenia mobilnego.

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby z zestawu słuchawkowego usunąć wszystkie ustawienia powiązań, równocześnie z klawiszem głośności naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj te klawisze do chwili, gdy światło wskaźnika dwa razy zmieni swój kolor z czerwonego na zielony i niebieski. Po usunięciu ustawień zestaw przełączy się na tryb powiązywania i pozostanie w tym trybie przez 5 minut (wskaźnik będzie szybko pulsować światłem niebieskim).

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jego bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki, przytrzymując naciśnięty klawisz wielofunkcyjny. W wyniku tej czynności zestaw słuchawkowy się wyłączy. Aby kontynuować używanie zestawu, ponownie połącz go z urządzeniem mobilnym. Resetowanie zestawu nie powoduje usunięcia jego ustawień.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym, a nie innym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieczy i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się zużytych produktów

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczególne dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.