

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed fra pc'en på samme tid.

Kablet har et USB-stik i den ene ende og et Nokia-opladerstik på 2 mm samt et Nokia-USB-mikrostik i den anden ende. De funktioner, som er tilgængelige når du anvender kablet, afhænger af Nokia-enheden og den anvendte pc-software (f.eks. Nokia PC Suite).

USB-stikket understøtter de dataoverførselshastigheder, der er beskrevet i USB-specifikation 2.0.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager kablet i brug. Læs også brugervejledningen til Nokia-enheden, pc'en og operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det utilgængeligt for små børn.

Overførsel eller synkronisering af data

Hvis du vil anvende kablet til dataoverførsel eller -synkronisering, skal du sætte USB-stikket i pc'ens USB-port og sætte USB-mikrostikket i det tilsvarende USB-mikrostik på den compatible Nokia-enhed.

Når dataoverførslen eller -synkroniseringen er fuldført, skal du tage kablet ud af Nokia-enheden og pc'en.

Opladning af batteriet fra en pc

Hvis du vil oplade Nokia-enhedens batteri fra en pc, skal du sætte USB-stikket i pc'ens USB-port og sætte opladerstikket på 2 mm i det tilsvarende opladerstik på 2 mm eller i USB-mikrostikket på den compatible Nokia-enhed, afhængigt af typen af opladerstik. Hvis du sætter opladerstikket på 2 mm i én enhed og USB-mikrostikket i en anden enhed på samme tid, oplades den enhed, som er tilsluttet via USB-mikrostikket, først.

Sørg for, at pc'en er tændt. Hvis pc'en går i standby eller i dvale under opladningen, kan opladningen blive afbrudt. Når enhedens batteri oplades fra pc'en, øges brugen af pc-batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Når opladningen er fuldført, skal du tage kablet ud af Nokia-enheden og pc'en.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes.

Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering.

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af

udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-tilbehør er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.