

Διαχείριση συνδέσεων

Οδηγός χρήσης

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι εμπορικές ονομασίες ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και για τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Έκδοση 1.0 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4	4. Εργαλεία και ρυθμίσεις	9
2. Ξεκινώντας	5	Προβολή μηνιαίων πληροφοριών	
Κύρια προβολή	5	σχετικά με συνδέσεις.....	9
3. Επαφές και μηνύματα	7	Ρυθμίσεις σύνδεσης	9
Επαφές	7	Διαχείριση προφίλ σύνδεσης	9
Μηνύματα	7	Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων...	10
Σύνταξη και αποστολή		Αυτόματη σύνδεση.....	11
μηνύματος.....	7	Να επιτρέπεται η σύνδεση	
Προβολή μηνύματος και		με περιαγωγή.....	11
αποστολή απάντησης	8	Προφίλ WLAN/Wi-Fi.....	11
Διαγραφή μηνυμάτων	8	Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού .	12
		Ρυθμίσεις δικτύου.....	12
		Ρυθμίσεις κωδικού PIN	13
		Αλλαγή γλώσσας ή προβολή	
		πληροφοριών.....	13

1. Εισαγωγή

Με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου και μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για τη σύνδεση στο Internet όταν το Nokia Internet Stick είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.

Η εφαρμογή εγκαθίσταται στον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε το Nokia Internet Stick για πρώτη φορά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης έναρξης του Nokia Internet Stick.

Διαβάστε τον παρόντα οδηγό προσεκτικά. Διαβάστε επίσης τον οδηγό γρήγορης έναρξης του Nokia Internet Stick και τους οδηγούς χρήσης για τον υπολογιστή σας, το λειτουργικό σύστημα και τυχόν λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της σύνδεσης στο Internet μέσω του Nokia Internet Stick.

Για πρόσθετες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.nokia.com/support ή στην τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Internet που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις για μετάδοση δεδομένων.

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, συνδέστε το Nokia Internet Stick σε μια θύρα USB του υπολογιστή ή εκκινήστε την εφαρμογή με τον κανονικό τρόπο στο λειτουργικό σας σύστημα (για παράδειγμα, στο Microsoft Windows XP, επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Θα εμφανιστεί η κύρια προβολή της εφαρμογής.

■ Κύρια προβολή

Από την κύρια προβολή εμφανίζεται το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, ο τύπος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (π.χ. 3.5G), και το σθένος σήματος της υπηρεσίας για την τοποθεσία σας (όσο περισσότερες πράσινες γραμμές εμφανίζονται, τόσο καλύτερο είναι το σήμα). Η προβολή μπορεί επίσης να περιέχει εικονίδια για διαφορετικές ιστοσελίδες.

Η κύρια προβολή περιέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Για επιστροφή από την κύρια προβολή από άλλες προβολές, επιλέξτε .
- Για σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κυψελικού δικτύου με τη χρήση του τρέχοντος προφίλ σύνδεσης, επιλέξτε [Σύνδεση Internet](#) > . Όταν η σύνδεση είναι ενεργή, στην κορυφή εμφανίζεται το . Για να τερματίσετε τη σύνδεση, επιλέξτε .

Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), επιλέξτε [Προβολή καταλόγου δικτύων](#) και το δίκτυο που θέλετε. Η ένδειξη δίπλα στο όνομα δικτύου εμφανίζει την ισχύ του σήματος του δικτύου. Εάν εμφανίζεται ένα λουκέτο δίπλα στο όνομα, το δίκτυο προστατεύεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης για να το χρησιμοποιήσετε.

- Για τη διαχείριση επαφών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, επιλέξτε . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επαφές», σελ. 7.

- Για την αποστολή και προβολή μηνυμάτων κειμένου, επιλέξτε . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα», σελ. 7.
- Για ενημέρωση του λογισμικού (υλικολογισμικό συσκευής και εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων) από το Διαδίκτυο, επιλέξτε . Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε . Για επιστροφή στην προηγούμενη προβολή, επιλέξτε *Πίσω*. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλεία και ρυθμίσεις», σελ. 9.
- Για να ανοίξετε αυτό τον οδηγό, επιλέξτε το ερωτηματικό (*Βοήθεια*). Ο οδηγός εμφανίζεται στην εφαρμογή ανάγνωσης PDF που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
- Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή χωρίς να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε . Για επαναφορά του παραθύρου εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο στην ελαχιστοποιημένη εφαρμογή.
- Για έξοδο από την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, επιλέξτε **X**. Έτσι, θα κλείσει επίσης η σύνδεση στο Internet.

3. Επαφές και μηνύματα

■ Επαφές

Για τη διαχείριση επαφών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, από την κύρια προβολή, επιλέξτε .

Για να διαγράψετε μια επαφή, επιλέξτε το **X** δίπλα από την επαφή και το *Ναι*.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και το  δίπλα στην επαφή.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πεδίο .

Για να προσθέσετε μια επαφή, επιλέξτε *Νέο*, πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε *OK*.

■ Μηνύματα

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου και να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα, από την κύρια προβολή, επιλέξτε . Τα μηνύματα που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM, εμφανίζονται σε μια λίστα.

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα, το όνομα του αποστολέα εμφανίζεται στη λίστα μηνυμάτων και ο αριθμός των μηνυμάτων από το συγκεκριμένο αποστολέα εμφανίζεται δίπλα από το όνομα.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο χαρακτήρων ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια, και οι χαρακτήρες από ορισμένες επιλογές γλωσσών καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

1. Από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > *Νέο*.

2. Στο πεδίο [Παραλήπτες](#), πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών. Διαχωρίστε τους παραλήπτες με κόμμα.

Για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε +, τις επαφές και έπειτα [Προσθήκη](#). Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πεδίο .

Για να καταργήσετε μια επαφή από το πεδίο [Παραλήπτες](#), επιλέξτε την επαφή και πατήστε το κουμπί delete από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

3. Στο πεδίο [Μήνυμα](#), συντάξτε το μήνυμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες επεξεργασίας, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε [Αποστολή](#).

Προβολή μηνύματος και αποστολή απάντησης

Για την προβολή ενός μηνύματος, από την κύρια προβολή, επιλέξτε το  και το μήνυμα. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται το πιο πρόσφατο μήνυμα από τον αποστολέα του μηνύματος και από κάτω του εμφανίζονται τα προηγούμενα μηνύματα. Για την αποστολή απάντησης, συντάξτε την απάντησή σας στο πεδίο [Μήνυμα](#) και επιλέξτε [Αποστολή](#).

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από έναν αποστολέα, από την κύρια προβολή, επιλέξτε , το **X** δίπλα από το όνομα του αποστολέα και το [Ναι](#).

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, από την κύρια προβολή, επιλέξτε , τον αποστολέα, το **X** δίπλα από το μήνυμα και το [Ναι](#).

4. Εργαλεία και ρυθμίσεις

■ Προβολή μηνιαίων πληροφοριών σχετικά με συνδέσεις

Για προβολή της συνολικής διάρκειας των συνδέσεων δεδομένων και της συνολικής ποσότητας δεδομένων που μεταδίδονται για τον τρέχοντα μήνα, από την κύρια προβολή, επιλέξτε [Σύνδεση Internet](#) όταν δεν είναι ενεργή καμία σύνδεση.

Για την προβολή δεδομένων σχετικά με τις συνδέσεις δεδομένων ανά μήνα επιλέξτε . Εμφανίζονται ο αριθμός των συνδέσεων, η ποσότητα των ληφθέντων και απεσταλμένων δεδομένων, και οι μέσοι ρυθμοί μετάδοσης. Οι γραμμές [Διάρκεια](#) και [Σύνολο](#) δηλώνουν πόσο από τη μέγιστη διάρκεια και όγκο που ορίσατε έχει χρησιμοποιηθεί. Για να επιλέξετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα, επιλέξτε το δεξιό ή το αριστερό βέλος.

■ Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Σύνδεση Internet](#). Για επιστροφή στην προηγούμενη προβολή, επιλέξτε [Πίσω](#).

Το Nokia Internet Stick διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για ορισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι ρυθμίσεις ομαδοποιούνται στα προφίλ σύνδεσης.

Αν το Nokia Internet Stick δεν μπορεί να εντοπίσει το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή αν η σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά στο δίκτυο του φορέα που επιλέξατε, μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προκαθορισμένο προφίλ σύνδεσης ή να δημιουργήσετε ένα νέο.

Διαχείριση προφίλ σύνδεσης

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ σύνδεσης, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Σύνδεση Internet](#) > [Προφίλ σύνδεσης](#). Τα τρέχοντα προφίλ εμφανίζονται σε μια λίστα. Κάντε τα εξής:

- Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο προφίλ στη λίστα, επιλέξτε **Νέο**, καθώς επίσης τη χώρα και το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- Για να επεξεργαστείτε ένα προκαθορισμένο προφίλ, επιλέξτε το ⓘ δίπλα από το προφίλ που θέλετε.

Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης στο πεδίο **APN**, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα σχετικά πεδία. Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ορίσετε το διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS), επιλέξτε το **Πρωτεύον DNS** ή το **Δευτερεύον DNS** και εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε **OK**.

- Για να διαγράψετε ένα προφίλ από τη λίστα, επιλέξτε το **X** δίπλα από το προφίλ.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Νέο > Νέο**.
Εισαγάγετε ένα όνομα προφίλ, το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN), το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, και ορίστε τις ρυθμίσεις για τους διακομιστές ονομάτων τομέα. Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Σύνδεση Internet** > **Ρυθμίσεις Συνδρομής**.

Για να ορίσετε ένα μηνιαίο όριο για τη συνολική ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων και για τη συνολική διάρκεια των συνδέσεων δεδομένων στο δίκτυο 3G, εισαγάγετε την τιμή (σε megabyte ή λεπτά), ή επιλέξτε το αριστερό ή το δεξιό βέλος για μετακίνηση στην τιμή.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να σας ειδοποιεί αν έχει σημειωθεί υπέρβαση του καθορισμένου όγκου ή διάρκειας, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο ελέγχου.

Αυτόματη σύνδεση

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή για αυτόματη σύνδεση στο Internet με τη χρήση του τρέχοντος προφίλ σύνδεσης, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Σύνδεση Internet](#) > [Αυτόματη σύνδεση](#).

Η αυτόματη σύνδεση λειτουργεί καλύτερα όταν είναι απενεργοποιημένη η αίτηση για τον κωδικό PIN. Σε αυτή την περίπτωση, η κάρτα SIM δεν προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

Να επιτρέπεται η σύνδεση με περιαγωγή

Για να επιτρέψετε στο Nokia Internet Stick να συνδέεται στο Internet και εκτός του εγχώριου δικτύου (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό), από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Σύνδεση Internet](#) > [Αποδοχή σύνδεσης σε περιαγωγή](#). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός του εγχώριου δικτύου, εμφανίζεται το . Για περισσότερες πληροφορίες και για τις χρεώσεις περιαγωγής, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποτρέψετε τις συνδέσεις εκτός του εγχώριου δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

Προφίλ WLAN/Wi-Fi

Το Nokia Internet Stick δημιουργεί αυτόματα ένα προφίλ σύνδεσης για ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN ή Wi-Fi) που μπορείτε να επιλέξετε στη θέση [Σύνδεση Internet](#) > [Προβολή καταλόγου δικτύων](#).

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα προφίλ WLAN, στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Σύνδεση Internet](#) > [Προφίλ Wi-Fi](#). Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, επιλέξτε το όνομα του προφίλ. Για να διαγράψετε ένα προφίλ, επιλέξτε το **X** δίπλα από το όνομα του προφίλ.



Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

■ Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Για να ορίσετε ρυθμίσεις σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις Ενημέρωσης](#).

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση για τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε [Έλεγχος για διαθέσιμες ενημερώσεις](#).

Για να ορίσετε τη συχνότητα αναζήτησης για ενημερώσεις από την εφαρμογή, επιλέξτε [Συχνότητα](#) και τη συχνότητα σε ημέρες.

■ Ρυθμίσεις δικτύου

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Ρυθμίσεις Δικτύου](#).

Για να επιλέξετε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για χρήση, επιλέξτε [Φορέας](#), το φορέα και πιέστε [OK](#). Εάν επιλέξετε [Αυτόματος](#), το Nokia Internet Stick επιλέγει το φορέα αυτόματα, ανάλογα με τις παραμέτρους δικτύου και τις συμφωνίες περιαγωγής μεταξύ των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να επιλέξετε ποιον τύπο δικτύου θα χρησιμοποιεί η συσκευή για συνδέσεις, επιλέξτε [Τύπος δικτύου](#) και τον τύπο δικτύου. Αν επιλέξετε [Αυτόματος](#), το Nokia Internet Stick επιχειρεί πρώτα να χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο 3G και αν αυτό αποτύχει, δοκιμάζει ένα δίκτυο GSM. Εάν επιλέξετε [2G μόνο](#) (για GSM) ή [3G μόνο](#), το Nokia Internet Stick επιχειρεί να χρησιμοποιήσει μόνο τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Για να αποτρέψετε τη σύνδεση του Nokia Internet Stick στο Internet εντός ραδιοευαίσθητων περιβαλλόντων (όπως σε αεροπλάνα), επιλέξτε [Λειτουργία πτήσης](#). Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης, εμφανίζεται το  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα κειμένου. Για να επιτρέψετε στη συσκευή να συνδέεται στο Διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου.

■ Ρυθμίσεις κωδικού PIN

Ο προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN) συμβάλει στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του κωδικού PIN, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Διαχείριση SIM](#).

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το Nokia Internet Stick συνδέεται στον υπολογιστή, επιλέξτε [Έλεγχος κωδικού PIN](#). Για να απενεργοποιήσετε την αίτηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, επιλέξτε [Αλλαγή κωδικού PIN της SIM](#).

■ Αλλαγή γλώσσας ή προβολή πληροφοριών

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της εφαρμογής στα Windows ή στο Linux, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Γλώσσες](#), τη γλώσσα και πιέστε [OK](#).

Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, από την κύρια προβολή, επιλέξτε  > [Πληροφορίες](#).