

Connection Manager

Gebruikershandleiding

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Uitgave 1.0 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4	4. Hulpprogramma's en instellingen	9
2. Aan de slag.....	5	Maandelijkse informatie over	
Hoofdweergave	5	verbindingen weergeven	9
3. Contacten en berichten	7	Verbindingsinstellingen	9
Contacten	7	Verbindingsprofielen beheren	9
Berichten.....	7	Instellingen gegevensverbinding ..	10
Een bericht intoetsen		Automatische verbinding.....	11
en verzenden	7	Verbinding tijdens roaming	
Een bericht weergeven en een		toestaan.....	11
antwoord verzenden	8	WLAN-/Wi-Fi-profielen.....	11
Berichten verwijderen.....	8	Instellingen software-updates.....	12
		Netwerkinstellingen.....	12
		Instellingen PIN-code.....	13
		Taal wijzigen of informatie	
		weergeven	13

1. Inleiding

Met de toepassing Connection Manager hebt u toegang tot verschillende internetservices en kunt u instellingen voor uw internetverbinding definiëren wanneer de Nokia Internet Stick op uw computer is aangesloten.

De toepassing wordt op de computer geïnstalleerd wanneer u de Nokia Internet Stick voor het eerst gebruikt. Raadpleeg de snelstartgids bij de Nokia Internet Stick voor meer informatie.

Lees deze handleiding aandachtig door. Lees tevens de snelstartgids bij de Nokia Internet Stick en de gebruikershandleiding bij uw computer, het besturingssysteem en eventuele software die u gebruikt bij de internetverbinding die is ingesteld via de Nokia Internet Stick.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support of raadpleeg uw lokale Nokia-website.

Voordat u de internetservices gebruikt die in deze handleiding worden beschreven, moet u contact opnemen met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

2. Aan de slag

Om de toepassing Connection Manager te openen, sluit u de Nokia Internet Stick via een USB-poort aan op de computer of start u de toepassing op de gebruikelijke manier in het besturingssysteem (in Microsoft Windows XP selecteert u bijvoorbeeld Start > Programma's > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). De hoofdweergave van de toepassing wordt weergegeven.

■ Hoofdweergave

In de hoofdweergave ziet u de naam van de serviceprovider die u gebruikt, het type mobiel netwerk (bijvoorbeeld 3,5G) en de huidige signaalsterkte van uw serviceprovider op uw locatie (hoe meer groene puntjes, des te krachtiger het signaal). Deze weergave bevat mogelijk ook pictogrammen voor verschillende websites.

De hoofdweergave bevat de volgende kenmerken:

- Selecteer  als u vanuit een andere weergave wilt terugkeren naar de hoofdweergave.
- Selecteer [Internetverbinding](#) >  om via het huidige verbindingsprofiel verbinding te maken met internet via een mobiel netwerk. Wanneer de verbinding actief is, wordt  boven in het venster weergegeven. Selecteer  om de verbinding te sluiten.

Als u verbinding met internet wilt maken via een draadloos LAN-netwerk (WLAN), selecteert u [Netwerklijst weergeven](#) en het betreffende netwerk. Het indicatorlampje naast de naam van het netwerk geeft de signaalsterkte van het netwerk aan. Als een hangslot naast de naam wordt weergegeven, is het netwerk beveiligd en moet u een wachtwoord invoeren om het te kunnen gebruiken.

- Selecteer  om de contacten te beheren die u op uw SIM-kaart hebt opgeslagen. Zie 'Contacten', p. 7 voor meer informatie.
- Selecteer  om tekstberichten te verzenden en weer te geven. Zie 'Berichten', p. 7 voor meer informatie.

- Selecteer  om de software (apparaatfirmware en toepassing Connection Manager) bij te werken via internet.
Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.
- Selecteer  om instellingen te definiëren. Selecteer *Terug* om terug te keren naar de vorige weergave. Zie 'Hulpprogramma's en instellingen', p. 9 voor meer informatie.
- Selecteer het vraagteken (*Help*) om deze handleiding te openen. Deze handleiding wordt geopend in de PDF reader die is geïnstalleerd op uw computer.
- Selecteer  om de toepassing te minimaliseren zonder de actieve verbinding te beëindigen. Als u het oorspronkelijke formaat van het toepassingsvenster wilt herstellen, selecteert u het pictogram van de geminimaliseerde toepassing.
- Selecteer **X** om de toepassing Connection Manager af te sluiten. Hierdoor wordt ook de verbinding met internet verbroken.

3. Contacten en berichten

■ Contacten

Selecteer  in de hoofdweergave om de contacten te beheren die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart.

Als u een contact wilt verwijderen, selecteert u de **X** naast het contact en selecteert u *Ja*.

Als u een tekstbericht naar een contact wilt verzenden, selecteert u het contact en klikt u op  naast het contact.

Als u wilt zoeken naar een contact, geeft u de naam op in het veld .

Als u een contact wilt toevoegen, selecteert u *Nieuw*, voert u de naam en het telefoonnummer in en selecteert u *OK*.

■ Berichten

Als u tekstberichten wilt verzenden en ontvangen berichten wilt weergeven, selecteert u  in de hoofdweergave. De berichten die u op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, worden weergegeven in een lijst.

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, wordt de naam van de afzender weergegeven in de lijst met berichten en wordt het aantal berichten van deze afzender naast de naam weergegeven.

Een bericht intoetsen en verzenden

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

1. Selecteer  > *Nieuw* vanuit de hoofdweergave.
2. Geef de telefoonnummers van de ontvangers op in het veld *Ontvangers*. Scheid de namen van de ontvangers met een komma.

Als u een ontvanger of ontvangers uit de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u achtereenvolgens , de contacten en [Toevoegen](#). Als u wilt zoeken naar een contact, geeft u de naam op in het veld .

Als u een contact wilt verwijderen uit het veld [Ontvangers](#), selecteert u het contact en drukt u op de Delete-toets op het toetsenbord van de computer.

3. Toets het bericht in in het veld [Bericht](#).

Klik met de rechtermuisknop op het veld om de functies voor bewerking te gebruiken.

4. Selecteer [Zenden](#) om het bericht te verzenden.

Een bericht weergeven en een antwoord verzenden

Als u een bericht wilt weergeven, selecteert u  in de hoofdweergave en selecteert u het bericht. Het laatste bericht van de afzender wordt boven aan de lijst weergegeven, met daaronder alle voorgaande berichten. Als u een antwoord wilt verzenden, geeft u het antwoord op in het veld [Bericht](#) en selecteert u [Zenden](#).

Berichten verwijderen

Als u alle berichten van een bepaalde afzender wilt verwijderen, selecteert u  in de hoofdweergave, selecteert u de X naast de naam van de afzender en selecteert u [Ja](#).

Als u één bericht wilt verwijderen, selecteert u  in de hoofdweergave, selecteert u de X naast het bericht en selecteert u [Ja](#).

4. Hulpprogramma's en instellingen

■ Maandelijkse informatie over verbindingen weergeven

Als u de totale duur van de gegevensverbindingen en de totale hoeveelheid verzonden gegevens voor de huidige maand wilt weergeven, selecteert u [Internetverbinding](#) in de hoofdweergave terwijl geen verbinding actief is.

Als u informatie over gegevensverbindingen per maand wilt weergeven, selecteert u . Het aantal verbindingen, de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens en de gemiddelde overdrachtssnelheden worden weergegeven. De balken [Duur](#) en [Dataverbruik](#) geven aan hoeveel van de ingestelde maximale duur en het ingestelde maximale volume is gebruikt. Selecteer de pijl-links of pijl-rechts om de volgende of de vorige maand te selecteren.

■ Verbindingsinstellingen

Als u verbindingsinstellingen wilt definiëren, selecteert u vanuit de hoofdweergave  > [Internetverbinding](#). Selecteer [Terug](#) om terug te keren naar de vorige weergave.

De Nokia Internet Stick heeft vooraf gedefinieerde instellingen voor verschillende serviceproviders. De instellingen zijn gegroepeerd in verbindingsprofielen.

Als de Nokia Internet Stick uw serviceprovider niet detecteert of als de verbinding niet naar behoren werkt in het netwerk van de provider die u hebt geselecteerd, kunt u een vooraf gedefinieerd verbindingsprofiel bewerken of een nieuw profiel maken.

Verbindingsprofielen beheren

U kunt verbindingsprofielen beheren door vanuit de hoofdweergave achtereenvolgens  > [Internetverbinding](#) > [Verbindingsprofielen](#) te selecteren. De huidige profielen worden weergegeven in een lijst. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u een vooraf gedefinieerd profiel wilt gebruiken, selecteert u het profiel in de lijst.
- Als u een vooraf gedefinieerd profiel aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u [Nieuw](#) en selecteert u het land en de naam van de serviceprovider.
- Als u een vooraf gedefinieerd profiel wilt bewerken, selecteert u  naast het gewenste profiel.

Geef de naam van het toegangspunt op in het veld [APN](#) en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op in de desbetreffende velden. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Selecteer [Primaire DNS](#) of [Secundaire DNS](#) en voer de servernaam in om de domeinnaamserver (DNS) te definiëren.

Selecteer [OK](#) om de instellingen op te slaan.

- Selecteer de **X** naast het profiel om een profiel uit de lijst te verwijderen.
- Selecteer [Nieuw](#) > [Nieuw](#) om een nieuw profiel te maken. Voer een profielnaam, de naam van het toegangspunt (APN), de gebruikersnaam en het wachtwoord in en definieer de instellingen voor domeinnaamserver. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Instellingen gegevensverbinding

Als u instellingen voor gegevensverbindingen wilt definiëren, selecteert u vanuit de hoofdweergave achtereenvolgens  > [Internetverbinding](#) > [Abonnementen](#).

Als u een maandelijkse limiet wilt instellen voor de hoeveelheid overgedragen gegevens en de totale duur van gegevensverbindingen in uw 3G-netwerk, voert u de waarde in (in megabytes of minuten), of selecteert u de pijl-links of pijl-rechts om naar de waarde te gaan.

Als u wilt instellen dat de toepassing u moet waarschuwen wanneer de limiet voor het ingestelde volume of de ingestelde duur is overschreden, schakelt u het betreffende selectievakje in.

Automatische verbinding

Als u wilt instellen dat de toepassing automatisch met het huidige verbindingsprofiel verbinding moet maken met internet, selecteert u vanuit de hoofdweergave achtereenvolgens  >

[Internetverbinding](#) > [Automatische verbinding](#).

Automatische verbinding werkt het beste als vragen om de PIN-code is uitgeschakeld. De SIM-kaart is in dat geval niet beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.

Als u automatische verbinding wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat het selectievakje is uitgeschakeld.

Verbinding tijdens roaming toestaan

Als u wilt toestaan dat de Nokia Internet Stick ook buiten uw eigen netwerk (bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland bent) verbinding maakt met internet, selecteert u vanuit de hoofdweergave  >

[Internetverbinding](#) > [Verbinding in roaming toestaan](#). Wanneer u het apparaat buiten uw thuisnetwerk gebruikt, wordt  weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor de kosten van roaming.

Als u verbindingen buiten uw thuisnetwerk wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat het selectievakje is uitgeschakeld.

WLAN-/Wi-Fi-profielen

De Nokia Internet Stick maakt automatisch een verbindingsprofiel voor een draadloos LAN-netwerk (WLAN of Wi-Fi) dat u selecteert in [Internetverbinding](#) > [Netwerklijst weergeven](#).

Als u vanuit de hoofdweergave een WLAN-profiel wilt bewerken of verwijderen, selecteert u  > [Internetverbinding](#) > [Wi-Fi-profielen](#).

Als u een profiel wilt bewerken, selecteert u de naam van het profiel.

Als u een profiel wilt verwijderen, selecteert u X naast de naam van het profiel.



Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN

bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

■ Instellingen software-updates

Als u instellingen voor software-updates wilt definiëren, selecteert u  > *Update-instellingen* vanuit de hoofdweergave.

Selecteer *Controleren op beschikbare updates* om in te stellen dat de toepassing automatisch moet zoeken naar beschikbare updates.

Selecteer *Frequentie* en geef een interval in dagen op om te definiëren hoe vaak de toepassing naar updates moet zoeken.

■ Netwerkinstellingen

Als u netwerkinstellingen wilt definiëren, selecteert u  > *Netwerkinstellingen* vanuit de hoofdweergave.

Selecteer *Netwerk*, de provider en *OK* om de gewenste serviceprovider te selecteren. Als u *Auto* selecteert, selecteert de Nokia Internet Stick de provider automatisch, op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders.

Selecteer *Type netwerk* en het netwerktype om aan te geven welk type netwerk het apparaat moet gebruiken voor verbindingen. Als u *Automatisch* selecteert, probeert de Nokia Internet Stick eerst verbinding te maken met een 3G-netwerk en als dat niet lukt, met een GSM-netwerk. Als u *Alleen 2G* (voor GSM) of *Alleen 3G* selecteert, probeert de Nokia Internet Stick uitsluitend het geselecteerde netwerktype te gebruiken.

Selecteer *Vliegmodus* als u wilt voorkomen dat de Nokia Internet Stick verbinding maakt met internet in omgevingen die gevoelig zijn voor radiostoringen (zoals vliegtuigen). Wanneer de vliegmodus op het apparaat is geactiveerd, wordt  weergegeven en kunt u de toepassing wel gebruiken maar geen verbinding maken met internet of tekstberichten verzenden of ontvangen. Zorg ervoor dat het selectievakje is uitgeschakeld als u wilt toestaan dat het apparaat verbinding maakt met internet.

■ Instellingen PIN-code

De PIN-code (Personal Identification Number) beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De code wordt meestal met de SIM-kaart meegeleverd.

Als u instellingen voor de PIN-code wilt definiëren, selecteert u vanuit de hoofdweergave  > *SIM-beheer*.

Selecteer *Controle van PIN-code* als u wilt instellen dat de toepassing naar de PIN-code moet vragen elke keer dat de Nokia Internet Stick op de computer wordt aangesloten. Als u het vragen naar de PIN-code wilt uitschakelen, zorgt u ervoor dat het selectievakje is uitgeschakeld.

Selecteer *PIN-code wijzigen* als u de PIN-code van uw SIM-kaart wilt wijzigen.

■ Taal wijzigen of informatie weergeven

Als u de taal voor de toepassing in Windows of Linux wilt wijzigen, selecteert u vanuit de hoofdweergave achtereenvolgens  > *Talen*, de taal en *OK*.

Selecteer  > *Productinfo* vanuit de hoofdweergave om informatie over de toepassing weer te geven.