







Nokia Internet Stick CS-19





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RD-14 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010-2011 Nokia. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia και Nokia Connecting People, καθώς και το λογότυπο Nokia Original Accessories, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα

προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή

ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εκτέλεση επισκευών σε αυτό το προϊόν.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτεύεστε ότι η

συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας είναι εγκεκριμένη για χρήση σε δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900, καθώς και σε δίκτυα UMTS 900/1900/2100 HSPA. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Εισαγωγή

Το Nokia Internet Stick CS-19 είναι ένα ασύρματο μόντεμ που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή, χρειάζεστε την

εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων που εγκαθίσταται αυτόματα όταν συνδέετε τη συσκευή με τον υπολογιστή για πρώτη φορά.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διαβάστε επίσης τους οδηγούς χρήσης της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων, του υπολογιστή σας, του λειτουργικού συστήματος και τυχόν λογισμικού που χρησιμοποιείτε με τη ρύθμιση της σύνδεσης Διαδικτύου μέσω της συσκευής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι από -15°C έως 35°C (5°F έως 95°F) και η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι από -40°C έως 85°C (-40°F έως 185°F).



Προειδοποίηση: Το βύσμα αυτής της συσκευής ενδέχεται να περιέχει μικρή ποσότητα νικελίου. Τα άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο ενδέχεται να αποκτήσουν συμπτώματα ύστερα από παρατεταμένη επαφή του δέρματος με το βύσμα.

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης για τη διαχείριση συνδέσεων

Για να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης για την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή μια εφαρμογή ανάγνωσης PDF. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής ανάγνωσης PDF, για παράδειγμα, από την τοποθεσία Ιστού της Adobe.

Για πρόσβαση στον οδηγό χρήσης, επιλέξτε το ερωτηματικό (**Βοήθεια**) στην κύρια προβολή της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων. Οι οδηγίες χρήσης εμφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Υποστηριζόμενο υλικό και λογισμικό

Το βύσμα USB της συσκευής υποστηρίζει τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που καθορίζονται στην προδιαγραφή USB, έκδοση 2.0.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεταφορά δεδομένων με τον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει επεξεργαστή 500 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64) ή ταχύτερο, μια συμβατή θύρα USB και 350 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Επίσης, χρειάζεστε ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

Microsoft Windows XP (Service Pack 3 ή νεότερη έκδοση), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04, ή Apple Mac OS 10.4, 10.5 ή 10.6.

Δεν υποστηρίζεται το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP 64-bit Edition.

Έναρξη χρήσης

Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, τα οποία εικονίζονται στη σελίδα τίτλου: ενδεικτική λυχνία (1), κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (2), βύσμα USB καλυμμένο με προστατευτικό καπάκι (3) και κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM (4).

Θέσεις κεραιών

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραιές. Αποφύγετε την περιττή επαφή με την περιοχή κεραιών (5) ενώ οι

κεραίες μεταδίδουν ή λαμβάνουν δεδομένα. Η επαφή με τις κεραιές επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να επιφέρει υψηλότερα επίπεδα ισχύος κατά τη λειτουργία και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του υπολογιστή.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM



Προειδοποίηση: Κρατήστε το προστατευτικό καπάκι μακριά από μικρά παιδιά.

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι (6).
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM (7).
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM (8).
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφής στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα κάτω και η λοξότμητη γωνία προς τα δεξιά.
4. Για να κλείσετε το κάλυμμα, πιέστε το επάνω στη συσκευή (9) και σύρετέ το στη θέση του.

Ρύθμιση κατά την πρώτη χρήση

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής για χρήση με τον υπολογιστή σας, μπορεί να χρειάζεται να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας του λειτουργικού σας συστήματος, προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση της συσκευής στο Διαδίκτυο.

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από το βύσμα USB.
3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του υπολογιστή, με τέτοιο τρόπο ώστε το λογότυπο Nokia να είναι στραμμένο προς τα πάνω.



Συμβουλή: Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή

χρησιμοποιώντας το καλώδιο Nokia Connectivity Cable CA-175D, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή USB και στη θύρα USB του υπολογιστή.

4. Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή και την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Στα Windows, το πρόγραμμα εγκατάστασης ανοίγει αυτόματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης.

Εάν η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης είναι απενεργοποιημένη ή δεν υποστηρίζεται στην έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε, στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου Nokia Internet Modem και κατόπιν στο αρχείο setup.exe.

- Στο Mac OS, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου Nokia Internet Modem και, στη συνέχεια, στο εικονίδιο της διαχείρισης συνδέσεων.
- Στο Linux, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της μονάδας δίσκου CD και, στη συνέχεια, στο εικονίδιο nokiaInternetmodem.deb. Επιλέξτε «Install Package» (Εγκατάσταση πακέτου).

5. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαβάστε προσεκτικά την άδεια χρήσης τελικού χρήστη και αποδεχτείτε την.

Η εφαρμογή και τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται στον υπολογιστή. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

6. Ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε, η συσκευή επιχειρεί αυτόματα να ορίσει τις ρυθμίσεις για το κυψελικό δίκτυο του παροχέα υπηρεσιών (φορέα δικτύου) σας.
7. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN) της κάρτας SIM σας. Ο κωδικός PIN συμβάλει στην προστασία της κάρτας SIM από μη

εξουσιοδοτημένη χρήση και, συνήθως, παρέχεται μαζί με την κάρτα.

Θα εμφανιστεί η κύρια προβολή της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων.

8. Για έξοδο από την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, επιλέξτε **X**.
9. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, αφαιρέστε τη συσκευή από τη θύρα USB.

Ίσως χρειαστεί να διακόψετε τη συσκευή πριν να την αποσυνδέσετε, εάν το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Ενδεικτική λυχνία

Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να καταχωριστεί σε ένα κυψελικό δίκτυο, επειδή η κάρτα SIM δεν είναι έγκυρη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ή ότι η συσκευή

δεν μπορεί να εντοπίσει υποστηριζόμενα δίκτυα στην τοποθεσία σας. Εάν η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει, η συσκευή δεν έχει εγγραφεί σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, επειδή δεν καταχωρήσατε τον κωδικό PIN αν έχει ενεργοποιηθεί η αίτηση κωδικούς PIN στην εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων.

Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι καταχωρισμένη σε δίκτυο GSM και μεταφέρει δεδομένα. Εάν η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι καταχωρισμένη σε δίκτυο GSM, αλλά η σύνδεση δεδομένων δεν είναι ενεργή.

Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη με μπλε χρώμα, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι καταχωρισμένη σε δίκτυο 3G και μεταφέρει δεδομένα. Εάν η μπλε λυχνία αναβοσβήνει, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι καταχωρισμένη σε δίκτυο 3G, αλλά η σύνδεση δεδομένων δεν είναι ενεργή.

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Η συσκευή περιλαμβάνει εφαρμογή ανάγνωσης καρτών microSD που



μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύετε αρχεία στη συμβατή σας κάρτα μνήμης. Η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως αφαιρούμενος δίσκος στο λειτουργικό σας σύστημα.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης microSD μακριά από παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει ζημία τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Για να τοποθετήσετε κάρτα microSD:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης (10).

2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (11).

3. Κλείστε το κάλυμμα (12).



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης τη στιγμή που χρησιμοποιείται από

κάποια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη τόσο στην κάρτα μνήμης όσο και στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα, ανοίξτε το κάλυμμα (13), πιέστε την κάρτα ελαφρά (14), τραβήξτε την έξω και κλείστε το κάλυμμα (15).

Κατάργηση εγκατάστασης

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της συσκευής και της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων από τον υπολογιστή, κάντε ένα από τα εξής:

- Στα Windows, επιλέξτε την εφαρμογή κατάργησης εγκατάστασης από το μενού «Έναρξη».
- Στο Mac OS, επιλέξτε το εικονίδιο κατάργησης εγκατάστασης από το φάκελο Nokia.
- Στο Linux, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση πακέτων.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεδομένων, τις τιμές και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Αφού τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στη συσκευή, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
2. Εάν η εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων δεν ξεκινά αυτόματα, κάντε ένα από τα εξής:
 - Στα Windows, ξεκινήστε την εφαρμογή από το μενού «Έναρξη». Για παράδειγμα, στα Windows XP, επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - Στο Mac OS, επιλέξτε την εφαρμογή από το Finder.
 - Στο Linux, επιλέξτε Applications > Internet > Nokia Internet Modem.
3. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.
4. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία δικτύου για να δείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.

5. Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο μέσω κυψελικού δικτύου, επιλέξτε [Σύνδεση Internet](#) > .

Για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN ή Wi-Fi), επιλέξτε [Προβολή καταλόγου δικτύων](#) και το δίκτυο που θέλετε. Η ένδειξη δίπλα στο όνομα δικτύου εμφανίζει την ισχύ του σήματος του δικτύου. Εάν εμφανίζεται ένα λουκέτο δίπλα στο όνομα, το δίκτυο προστατεύεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης για να το χρησιμοποιήσετε.



Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν

περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες

πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων, το παράθυρο [Σύνδεση Internet](#) εμφανίζει τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας και το συνολικό όγκο απεσταλμένων και ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.

Αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ή αδράνειας, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται. Η χρήση της συσκευής για μεταφορά δεδομένων αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία του υπολογιστή και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

6. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση με το λογισμικό που θέλετε.

7. Για να κλείσετε τη σύνδεση, στο παράθυρο [Σύνδεση Internet](#), επιλέξτε  .
- Για έξοδο από την εφαρμογή, επιλέξτε **X**. Με την έξοδο από την εφαρμογή κλείνει και η σύνδεση.

Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή χωρίς να κλείσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε  . Για να επαναφέρετε το παράθυρο της εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο της ελαχιστοποιημένης εφαρμογής.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να χειρίζεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με προσοχή. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στην μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια

ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτό το μοντέλο συσκευής έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 εκατοστό (1/5 ίντσες) από το σώμα, όταν είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα USB της κεντρικής συσκευής ή όταν χρησιμοποιείται στο άκρο του καλωδίου Nokia Connectivity Cable CA-175D που παρέχεται στη συσκευασία πώλησης.

■ Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες

πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν να επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για δέκα γραμμάρια

ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Αυτό το μοντέλο συσκευής έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 εκατοστό (1/5 ίντσες) από το σώμα, όταν είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα USB της κεντρικής συσκευής ή όταν χρησιμοποιείται στο άκρο του καλωδίου Nokia Connectivity Cable CA-175D που παρέχεται στη συσκευασία πώλησης.