








Moduł internetowy Nokia CS-19



Wydanie 2.0



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię Deklaracji zgodności można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010-2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób. Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić u sprzedawcy produktów Nokia.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji można znaleźć w dalszej części podręcznika użytkownika.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączać w miejscach, w których używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i zagrożenie, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw,

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISU

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



OCHRONA URZĄDZENIA PRZED WILGOCIĄ

To urządzenie nie jest wodo-odporne. Chroń je przed wilgocią.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie

nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

■ Usługi sieciowe i koszty

Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 900, 1900 i 2100, oraz HSPA. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych może wiązać się z naliczaniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Wprowadzenie

Moduł internetowy Nokia CS-19 to bezprzewodowy modem umożliwiający przesyłanie danych w sieciach komórkowych.

Do używania tego urządzenia z komputerem niezbędna jest aplikacja Menedżer połączeń, która instalowana jest automatycznie przy

pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się uważnie z niniejszym podręcznikiem. Przeczytaj również podręczniki użytkownika aplikacji Menedżer połączeń, komputera, systemu

operacyjnego i innego oprogramowania używanego na potrzeby połączenia internetowego ustanawianego za pomocą tego urządzenia.

Dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support.

Z urządzenia można bezpiecznie korzystać w temperaturze od – 15°C do 35°C. Temperatura przechowywania urządzenia obejmuje zakres od – 40°C do 85°C.



Ostrzeżenie: Złącze tego urządzenia może zawierać śladowe ilości niklu.

Dłuższy kontakt skóry z tym elementem może u osób uczulonych na nikiel spowodować reakcję alergiczną.

Zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika Menedżera połączeń

Podręcznik użytkownika aplikacji Menedżer połączeń można czytać na komputerze, na którym zainstalowana jest aplikacja do odczytu plików PDF. Taką aplikację można pobrać na przykład z witryny internetowej firmy Adobe.

Aby przejść do podręcznika użytkownika, w widoku głównym aplikacji Menedżer połączeń wybierz znak zapytania (*Pomoc*). Podręcznik użytkownika jest wyświetlany w języku wybranym podczas instalowania aplikacji.

Obsługiwany sprzęt i oprogramowanie

Interfejs USB w urządzeniu obsługuje szybkości przesyłania danych zdefiniowane w specyfikacji USB w wersji 2.0.

Aby korzystać z urządzenia do przesyłania danych na komputerze, komputer musi być wyposażony w 32-(x86) lub 64-bitowy (x64) procesor o szybkości 500 MHz lub szybszy, zgodny port USB, a także 350 megabajtów wolnego miejsca na twardym dysku. Potrzebny będzie również jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft

Windows XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 lub Apple Mac OS 10.4, 10.5 bądź 10.6.

System Microsoft Windows XP w wersji 64-bitowej nie jest obsługiwany.

Pierwsze kroki

Urządzenie składa się z następujących części pokazanych na stronie tytułowej: wskaźnik świetlny (1), pokrywa gniazda karty pamięci (2), wtyczka USB z nakładką ochronną (3) oraz pokrywa gniazda karty SIM (4).

Lokalizacja anten

To urządzenie ma anteny wewnętrzne. Podczas transmisji lub odbioru danych nie dotykaj bez potrzeby anteny (5).

Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększać ilość pobieranej przez urządzenie energii oraz skrócić żywotność baterii komputera.

Wkładanie karty SIM



Ostrzeżenie: Przechowuj nakładkę ochronną w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

1. Zdejmij nakładkę ochronną (6).
2. Unieś pokrywę gniazda karty SIM (7).
3. Włóż kartę SIM (8).

Styki karty muszą być skierowane w dół, a jej ścięty róg musi znajdować się po prawej stronie.

4. Aby zamknąć pokrywę, dociśnij ją do urządzenia (9) i wsuń na miejsce.

Pierwsza konfiguracja

Do skonfigurowania urządzenia do pracy z komputerem mogą być wymagane uprawnienia administratora dla systemu operacyjnego. Konieczna może być również zmiana ustawień zapory firewall systemu operacyjnego, aby umożliwiała dostęp urządzenia do internetu.

1. Sprawdź, czy karta SIM jest włożona do urządzenia.

2. Zdejmij nakładkę ochronną z wtyczki USB.
3. Włącz komputer i podłącz urządzenie do portu USB komputera, tak aby logo Nokia skierowane było ku górze.



Wskazówka: Aby podłączyć urządzenie do zgodnego komputera za pomocą kabla połączeniowego Nokia CA-175D, podłącz kabel do wtyczki USB oraz portu USB komputera.

4. Aby zainstalować urządzenie i aplikację Menedżer połączeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli w systemie Windows włączona jest funkcja autoodtworzenia, instalator zostanie otwarty automatycznie.

Jeśli w systemie Windows wyłączona jest funkcja autoodtwarzania lub Twoja wersja systemu Windows jej nie obsługuje, w Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie sterownik aplikacji Nokia Internet Modem, a następnie plik setup.exe.

- Na komputerze Mac kolejno kliknij dwukrotnie sterownik aplikacji Nokia Internet Modem oraz ikonę Menedżera połączeń.
 - W systemie Linux kolejno kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD oraz ikonę `nokiaInternetmodem.deb`. Wybierz pakiet instalacyjny.
5. Wybierz z listy żądany język, a następnie kliknij **OK**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uważnie przeczytaj umowę licencyjną użytkownika oprogramowania i zaakceptuj ją. Aplikacja i niezbędne sterowniki zostaną zainstalowane na komputerze. Instalacja może potrwać kilka minut.

6. Na podstawie ustawień karty SIM urządzenie spróbuje automatycznie zdefiniować ustawienia dla sieci komórkowej usługodawcy (operatora).
7. Na żądanie wprowadź kod PIN swojej karty SIM. Ten kod pomaga chronić kartę SIM przed dostępem niepowołanych osób i zwykle jest dostarczany z kartą.

Na ekranie pojawi się główny widok aplikacji Menedżer połączeń.

8. Aby zamknąć aplikację Menedżer połączeń, wybierz **X**.

9. Aby odłączyć urządzenie od komputera, wyjmij je z portu USB.

Przed odłączeniem urządzenia może być konieczne zatrzymanie jego działania w systemie operacyjnym (jeśli system obsługuje tę funkcję).

Wskaźnik świetlny

Jeśli wskaźnik świeci na czerwono, urządzenie nie może zarejestrować się w sieci komórkowej, ponieważ karta SIM jest nieważna, niewłaściwie włożona lub nie może znaleźć obsługiwanej sieci w danej lokalizacji. Jeśli wskaźnik mruga na czerwono, urządzenie nie jest zarejestrowane w sieci komórkowej, ponieważ nie wprowadzono kodu PIN po tym, jak aplikacja Menedżer połączeń wyświetliła żądanie podania kodu PIN.

Jeśli wskaźnik świeci na zielono, urządzenie jest zarejestrowane w sieci GSM i przesyła dane. Jeśli wskaźnik

mruga na zielono, urządzenie jest zarejestrowane w sieci GSM, ale połączenie pakietowe nie jest aktywne.

Jeśli wskaźnik świeci na niebiesko, urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3G i przesyła dane. Jeśli wskaźnik mruga na niebiesko, urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3G, ale połączenie pakietowe nie jest aktywne.

Wkładanie karty microSD

Urządzenie to zawiera czytnik kart pamięci microSD, za pomocą którego można zapisywać pliki na kompatybilnej karcie pamięci. Karta pamięci jest wyświetlana w systemie operacyjnym jako dysk wymienny.

Karty pamięci microSD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Aby włożyć kartę microSD:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci (10).
2. Włóż kartę do gniazda w taki sposób, aby jej złącza były skierowane do dołu (11).
3. Zamknij pokrywę (12).



Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Aby wyjąć kartę, otwórz pokrywę (13), dociśnij delikatnie kartę (14)

i wyciągnij ją, a następnie zamknij pokrywę (15).

Odinstalowywanie

Aby odinstalować urządzenie i aplikację Menedżer połączeń, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W menu Start systemu Windows wybierz dezinstalator aplikacji.
- Na komputerze Mac wybierz ikonę odinstalowywania dostępną w folderze Nokia.
- W systemie Linux użyj menedżera pakietów.

Łączenie z internetem

W sprawie dostępności usług transmisji danych, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

1. Po włożeniu karty SIM do urządzenia włącz komputer i podłącz do niego urządzenie.
2. Jeśli aplikacja Menedżer połączeń nie zostanie uruchomiona automatycznie, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Uruchom aplikację za pomocą menu Start systemu Windows. Na przykład, w systemie Windows XP wybierz Start > Programy > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - Na komputerze Mac wybierz aplikację za pomocą programu Finder.

- W systemie Linux wybierz Aplikacje > Internet > Nokia Internet Modem.

3. Na żądanie wprowadź kod PIN swojej karty SIM.
4. Sprawdź wskaźnik świetlny, aby dowiedzieć się, czy połączenie sieciowe jest dostępne.
5. Aby nawiązać połączenie z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej, wybierz [Połączenie z internetem](#) > ➡.

Aby połączyć się z internetem za pośrednictwem lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN lub Wi-Fi), wybierz [Pokaż listę sieci](#) oraz odpowiednią sieć. Wskaźnik wyświetlany obok nazwy sieci wskazuje siłę sygnału sieci. Jeśli obok nazwy wyświetlany jest symbol kłódki, oznacza to, że sieć

jest chroniona, a do jej użycia wymagane jest podanie hasła.



Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być

w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Podczas przesyłania danych w oknie *Połączenie z Internetem* wyświetlane są informacje o szybkości transmisji wysyłanych i odbieranych danych, czasie trwania bieżącej sesji oraz całkowitej ilości danych wysłanych i odebranych podczas tej sesji.

Jeśli komputer przejdzie w stan wstrzymania lub hibernacji, przesyłanie danych może zostać

wstrzymane. Używanie urządzenia do przesyłania danych zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii komputera i skraca jej żywotność.

6. Zaczynij korzystać z połączenia przy użyciu dowolnego oprogramowania.
7. Aby zamknąć połączenie, w oknie *Połączenie z internetem* wybierz

Aby zamknąć aplikację, wybierz **X**. Spowoduje to również zamknięcie połączenia.

Aby zminimalizować aplikację bez kończenia aktywnego połączenia, wybierz . Aby przywrócić okno aplikacji, wybierz ikonę zminimalizowanego widoku aplikacji.

Dbanie o urządzenie

Urządzeniem i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować prawo do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia należy odczekać, aż do jego całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia plastikowych elementów.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tym podręczniku.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, suchej i suchej szmatki.
- Nie maluj i nie lakieruj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać pod adresem www.nokia.com/werecycle lub w witrynie dla urządzeń mobilnych www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Więcej informacji na temat wpływu urządzeń bezprzewodowych na wszczepione aparaty medyczne można uzyskać w placówkach służby zdrowia.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w pracy aparatów słuchowych.

■ Środowisko pracy

Ten model urządzenia został przetestowany i spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli po podłączeniu bezpośrednio do portu USB komputera lub do kabla połączeniowego Nokia CA-175D dostarczanego w pakiecie sprzedażnym jest używany w odległości co najmniej 0,5 centymetra (1/5 cala) od ciała.

■ Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.

Wyłącz je jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz

magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli korzystasz z pojazdu napędzanego ciekłym gazem (takim jak propan lub butan), zapytaj producenta pojazdu, czy w pobliżu takiego pojazdu można bez ryzyka używać urządzeń bezprzewodowych.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną

organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, żeby używało tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Ten model urządzenia został przetestowany i spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli po podłączeniu bezpośrednio do portu USB komputera lub do kabla połączeniowego Nokia CA-175D dostarczanego w pakiecie sprzedażnym jest używany w odległości co najmniej 0,5 centymetra (1/5 cala) od ciała.